

Philips Xperion 6000
Flood Mini

Faretto da 500 lumen/250 lm

Funzione Light zoom
Durata batteria: 3 ore (Eco: 9 ore)
Versatile

LUMX60FLMIX1



Progettata pensando alle tue esigenze

Faro proiettore LED compatto

Con un fascio luminoso e variabile da 500 lumen, il proiettore compatto Philips Xperion 6000 Flood ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom assicura un maggiore controllo, mentre la resistenza agli urti e all'acqua garantisce una lunga durata.

Accessori disponibili per l'upgrade della lampada da lavoro

- Soluzioni intelligenti per caricare e trovare il tuo dispositivo

Garanzia estesa

- Estendi la tua garanzia online a 3 anni

Adatto agli ambienti più difficili

- Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi (IP65/IK07)

Vedi dove altri non riescono

- Unisce le due luci da lavoro più diffuse in un unico dispositivo

Design smart e compatto

- Compatto e leggero da portare sempre con te
- L'indicatore mostra la durata residua della batteria
- Manopola smart-zoom per controllare facilmente la luce
- L'impugnatura intelligente permette di posizionare il dispositivo per avere le mani libere
- Ricaricabile tramite USB di tipo C o docking station wireless

PHILIPS

In evidenza

Luce multifunzione

La quantità di luce richiesta per i vari tipi di applicazioni non è sempre la stessa. Il proiettore compatto Philips Xperion 6000 Flood unisce in un unico dispositivo le due forme di luce da lavoro utilizzate più di frequente. Una luce diffusa omogenea ad ampio raggio, per lavorare su grandi aree per periodi prolungati, e una luce focalizzata che concentra l'illuminazione su piccole aree per ottenere contrasto e luminosità migliori, ideale per spazi ristretti e lavori che richiedono attenzione ai dettagli.

Design leggero e compatto

Il proiettore compatto Philips Xperion 6000 Flood consente di portare ovunque con te una luce ricaricabile. Facile da riporre in un vano portaoggetti.

Manopola smart-zoom

Progettata in collaborazione con meccanici professionisti, la manopola ergonomica smart-zoom consente di regolare facilmente la luce da un ampio raggio a un'illuminazione concentrata, anche indossando i guanti. Posizionata lateralmente, la manopola smart-zoom girevole è sempre a portata di mano e non è necessario spostare il dispositivo dalla posizione in cui si trova. Grazie al design intelligente è possibile memorizzare l'ultima impostazione per riattivare la lampadina direttamente all'intensità desiderata.

Accessori versatili

L'impugnatura intelligente può essere utilizzata come supporto per tenere il proiettore in verticale da solo, come gancio per appenderlo, per avvitarlo su un treppiede o fissarlo a qualsiasi superficie metallica con i magneti integrati. Questa versatilità consente di posizionare la luce facilmente e con la giusta

angolazione, orientando il fascio luminoso esattamente dove serve.

Non rimanere al buio

Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza luce proprio quando ne hai più bisogno. Sul retro del proiettore compatto Philips Xperion 6000 Flood è presente un indicatore della durata della batteria, che indica esattamente il tempo ancora a disposizione prima di doverlo ricaricare.

Progettato per durare nel tempo

Progettato per ambienti di lavoro difficili con resistenza agli urti IK07, impermeabilità secondo gli standard IP65 e una superficie in grado di resistere a sostanze chimiche e solventi, Philips Xperion 6000 Flood è pensato per durare a lungo, perché sappiamo che anche la mano più ferma ha bisogno di un aiuto in più.

Aggiorna la tua lampada da lavoro

Non dovrai più temere di perdere il tuo dispositivo. Puoi aggiungere la funzione "Find My Device" al proiettore compatto Philips Xperion Flood. Utilizza il telecomando per attivare un segnale acustico e una luce lampeggiante che ti consentiranno di individuare il dispositivo. Il corpo vibrante verde chiaro aiuterà a ritrovarlo anche in ambienti bui.

Garanzia fino a 3 anni

Approfitta della garanzia standard Philips di 2 anni più 1 anno aggiuntivo*.

Pronto all'azione

Il proiettore compatto Philips Xperion 6000 Flood può essere caricato tramite cavo USB di tipo C (incluso nella confezione) o direttamente sulla docking station wireless Philips. Ulteriori informazioni: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Specifiche

Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Design compatto ed ergonomico
- Benefici attesi: Progettata pensando alle tue esigenze

Descrizione del prodotto

- Opzione mani libere: Gancio girevole, magnete potente, Impugnatura intelligente
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Magnete: Impugnatura magnetica
- Materiali e rifinitura: ABS robusto
- Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a 40 °C
- Gamma: Xperion 6000
- Tecnologia: LED COB
- Rilevatore di perdite UV: No
- Gancio: Girevole a 180°
- Protezione ingresso (IP): IP65
- Resistente a: Grasso, olio, solventi da officina

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 100 gradi
- Temperatura di colore: 6000 K
- Angolo di proiezione (puntatore): 15 gradi
- Emissione luminosa (puntatore): 250 lumen
- Emissione luminosa (Eco): 100 lumen
- Emissione luminosa (boost): 500 lumen

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 3,7 V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Capacità delle batterie: 2500 mAh
- Tempo di funzionamento della batteria (Boost): 3 h a 500 lumen
- Tempo di funzionamento della batteria: 3 h a 500 lumen
- Tempo di funzionamento della batteria (modalità Eco): 9 h a 100 lumen
- Tipo di batteria: Batteria al litio
- Tipo di spina: Spina UE (non inclusa per il Regno Unito)
- Tipo di cavo di ricarica: USB di tipo C
- Tempo di ricarica della batteria: Fino a 3 ore e mezza
- Potenza effettiva (W): 5 W
- Tempo di funzionamento della batteria (puntatore): 5 h a 250 lumen

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: X60FLMIX1
- Codice per l'ordine: 1913431

Dati confezione

- EAN1: 8719018019134
- EAN3: 8719018019141

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 70 cm
- Altezza: 120 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Larghezza: 50
- Lunghezza cavo: Cavo USB da 100 cm, adattatore da 5V, 1A



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Da richiedere sulla pagina Web di estensione della garanzia // [Philips.com/extended-warranty](https://philips.com/extended-warranty)