

PHILIPS

Frontlys til
motorsykkkel

WhiteVision ultra
moto

HS1

Pakke à 1

12 V, 35/35W

Lekkert hvitt lys

12636WVUBW



Klart, lekkert lys

Klart hvitt lys

Philips WhiteVision ultra moto halogenfrontlys sørger for at motorsykkelen får en oppgradert stil med klart hvitt lys.

Klart, lekkert lys

- Klart, hvitt lys for et stilig xenon-utseende

Tillatt på offentlige veier

- Flotte frontlys som er tillatt på offentlige veier, med stilig lys
- Overholder høye kvalitetsstandarder for ECE-typegodkjenning

Forbedret sikkerhet

- Lyspærer med hvitt lys for stilig lys på veien
- Kwartsglass av høy kvalitet for økt sikkerhet

Kvalitet fra Philips

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Høydepunkter

Skarpt lys for et stilig utseende

Philips WhiteVision ultra moto er en unik halogenlampe som avgir et sterkt, hvitt lys. Høyteknologisk og effektiv slik at motorsykkelen din skiller seg ut, med bedre sikt og komfort.

Flotte frontlys som er tillatt på offentlige veier

Philips WhiteVision ultra moto-frontlyspærene til oppgradering er ECE-sertifisert for sterkt hvitt lys på veien. Førerne kan glede seg over et sterkt utseende og en lyspære til bruk på veien i samsvar med gjeldende lovgivning. Det gir deg god sikt uten å gå utover sikkerheten ved at sjåfører i møtende biler blendes.

Produksjon av høy kvalitet

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien testes, kontrolleres og sertifiseres grundig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Stilig utforming og god sikt

Bedre og klarere lys øker ytelsen på veien. Glødetrådets optimaliserte, presise form, det høye gasstrykket, det nøyaktige belegget og

anti-UV-kvartsglasset av høy kvalitet gjør at Philips WhiteVision ultra moto-frontlyktpærene setter en ny standard for hvitt lys til bruk på veien. Disse frontlyktene er utformet for å gi god sikt og stil, slik at kjøreturen blir morsommere og mer avslappende.

Kvartsglass av høy kvalitet

Kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjoner. Kvartsglasspærer fra Philips (glødetråd 2800 °C og glass opptil 800 °C) tåler kraftige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni pæren kan kvartsglass gi kraftigere lys. Og kraftigere lys betyr at du får en forbedret kjøreopplevelse, uansett hvor mørk veien foran deg måtte være. Alle kvartsglasspærene fra Philips har i tillegg et UV-skjold som beskytter den moderne plastoptikken mot skadelige UV-stråler.

Billys av høyeste kvalitet

De teknologisk avanserte Philips-pærene er godt kjent i bilindustrien, og har vært det i over 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkter er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produksjonskvalitet. Philips WhiteVision ultra moto er compatible med motorsykkelmodeller fra større merker.

Spesifikasjoner

Elektriske egenskaper

Nominell spenning: 12 V
Wattstyrke: 55 W

Levetid

Levetid: 400h

Lysegenskaper

Fargetemperatur: 3600 K
Lumen: 600 ±10 % / 400 ±10 %

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Stil
Produkt høydepunkt: Lekkert hvitt lys

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 12636WVUBW
Bestillingskode: 2401530

Emballasjeinformasjon

Høyde: 14,0 cm
Lengde: 26,1 cm
Bredde: 19,6 cm
Bruttovekt per del: 0,497 kg

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018024015
EAN3: 8719018024022
Emballasjetype: BW
Innpakket: Blister
Antall i esken: 1

Pakket produktinformasjon

Bruttovekt per del: 22,5 g
Høyde: 12,9 cm
Lengde: 9,5 cm
Bredde: 4,8 cm
MOQ (for profesjonelle): 10 deler
Antall i pakken: 1 stk.

Produktbeskrivelse

Teknologi: Halogen
Type: HS1
Serie: WhiteVision ultra
Bruk: Fjernlys, Nærlys
Typelogd kjent ECE
Betegnelse: HS1 12636 WVU 12 V 35/35 W
PX43t-38 BW
Base: PX43t-38

