

PHILIPS

LED-
ajovalopolttimot

Ultinon Pro3021

6 000 kelvinin viileän valkoinen
valo

pidempikestoiset LED-polttimot

kompakti all-in-one-muotoilu

LED-HIR2-ajovalo,
maastokäyttöön



LUM11012U3021X2



Valaise tie LED-polttimoilla

Tyylikkää ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

Philipsin LED-ajovalopolttimot* tarjoavat upean hinta-laatusuhteen, miellyttävän valaisun ja luotettavan tehon. Siirry halogeeneista LED-tekniikkaan näillä näppärillä polttimoilla, jotka on suunniteltu pitkäikäisiksi ja helpoiksi asentaa.

Näe ja näy

- Laadukas, viileän valkoinen valo

Luotettava suorituskyky

- Pitkäikäiset polttimot

Kompakti kattava muotoilu

- Helppo asentaa

Käyttövalmis ratkaisu

- Vaivaton päivitys

Tehokasta kirkkautta

- Parempi näkyvyys

Kohokohdat

Jopa 6 000 kelvinin valkoinen valo

Päivitä auton ajovalot Philipsin Ultinon Pro3021 -LED-polttimoilla, joissa on moderni viileän valkoinen valo. Edistyksellisissä polttimoissa on tehokkaat LED-sirut ja 6 000 kelvinin värilämpötila, minkä ansiosta ne tarjoavat maksimaalisen ajomukavuuden. Huomaat esteet tiellä nopeammin ja ajat luottavaisemmin muita tienkäyttäjiä häikäisemättä. Philipsin Ultinon Pro3021 -LED-polttimoilla saat valoihisi sekä tehoa että tyyliä.

Pitkäikäiset polttimot

Valitsemalla oikeanlaiset LED-polttimot saat laadukkaan valon, joka kestää pidempään. Philipsin Ultinon Pro3021 -polttimot on suunniteltu kestäviksi. Niissä on myös tehokas jäähdytyslevy, joka estää tärkeitä komponentteja kuumenemasta liikaa. Polttimoilla on jopa 2 000 tunnin käyttöikä, mikä on jopa neljä kertaa enemmän kuin halogeenipolttimoilla**.

Helppo asentaa

LED-polttimon on tärkeää olla juuri oikeankokoinen. Markkinoiden muista jälkiasennettavista LED-ratkaisuista poiketen Philipsin Ultinon Pro3021 -LED-polttimoissa on integroitu ohjausyksikkö, mikä nopeuttaa asennusta. Kompakti muotoilu sopii monenlaisiin automalleihin ja helpottaa asentajan tekemää asennusta. Päivitä ajovalosi. Katso vaiheittaiset ohjeet täältä*** ja yhteensopivuusluettelo täältä****.

Parempi näkyvyys

Joidenkin LED-polttimoiden lumen-arvoa tai kirkkautta koskevat väitteet eivät vastaakaan todellisuutta. Philipsin Ultinon Pro3021 -polttimoilla voit olla varma, että saat tehokkaan ja laadukkaan valon. Yhtenäinen valokeila lisää näkyvyyttä muita tienkäyttäjiä häikäisemättä, ja korkea luminanssi takaa tasaisen valaisun. Optimaalinen valokeila edellyttää LED-polttimoiden oikeaa asentoa, joten suuntaukseen on tärkeää käyttää riittävästi aikaa.

Vaivaton päivitys

Joihinkin automalleihin on haastavaa asentaa jälkiasennettavia LED-polttimoita. Siksi olemmekin kehittäneet älykkäitä lisävarusteita, kuten Philipsin sovitinrenkaat ja CANBus-sovitin. Niiden ansiosta yhä useammat automallit voi nyt päivittää LED-tekniikkaan. Tarkista, tarvitsetko Philipsin valinnaisia LED-lisävarusteita varmistamaan sopivuuden. Katso lisätietoja Philipsin lisävarusteista täältä****.

Kestävää Philips-laatua

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valotekniikassa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin ajoneuvostandardien mukaiset tuotteet on suunniteltu ja kehitetty noudattaen tiukkoja laatuprosesseja ja valmistettu noudattaen yhtä tiukkoja tuotantovaatimuksia.

Tekniset tiedot

Käyttöikä

Käyttöikä: jopa 2 000 tuntia

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 6 000 K

Valovirta [lm]: 1 800 (± 20 %)

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: tyylikäs valkoinen valo

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: kirkaat ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 11012U3021X2

Tilauskoodi: 01792594

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 23,5 cm

Leveys: 16,8 cm

Korkeus: 15 cm

Nettopaino/kpl: 942 g

Kokonaispaino/pakkaus: 1,027 kg

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: X2

EAN1: 8719018017925

EAN3: 8719018017932

Pakatun tuotteen tiedot

Pituus [cm]: 11,1 cm

Leveys [cm]: 5

Korkeus [cm]: 16

Nettopaino/pakkaus [g]: 42

Kokonaispaino/pakkaus [g]: 157

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

4 paria / 8 kpl

Määrä pakkauksessa: 2

Tuotteen kuvaus

Tekniikka: LED

Käyttö: kaukovalo, lähivalo

Tyyppi: LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo

ECE-tyyppihyväksyntä: ei, vain

maastokäyttöön

Nimike: LED-HIR2-ajovalopolttimo

Kanta: PX22d

Yhteensopivat lisävarusteet: CANbus-sovitin (kojelaudan vikojen estämiseen), Light Repair CANBus (välkkymisen ja himmenemisen estämiseen), sovitinrenkaat (erilaisiin halogeenikantoihin asentamiseen)

Valikoima: Ultinon Pro3021

Sähkö tiedot

Teho: 20 W

Jännite: 12 V ja 24 V, sopii henkilö- ja kuorma-autoihin

