



Philips Xperion 6000 Ajovalot

300 lumenin panoraamavalokeila
120 lumenin kääntyvä kohdevalo
Liiketunnistin
Laadukas, pehmeä otsanauha



LUMX60HEADX1

Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Kahdessa tilassa käytettävä, liikkeen tunnistava LED-otsalamppu

Philipsin Xperion 6000 Headlight tuottaa käyttäjänsä eteen 300 lumenin panoraamamaisen valokeilan. Siinä on myös käännettävä 120 lumenin kohdevalo, joka helpottaa yksityiskohtien näkemistä. Liikkeitunnistus mahdollistaa joustavan handsfree-käytön.

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Laadukas viimeistely

- Mukava otsanauha
- Suojus iskunkestävä IK07-luokan mukaan
- IP65-luokituksen mukainen roiske- ja pölysuojaus

Kaksi valotilaa

- 220 asteen LED-panoraamavalokeila
- Kääntyvä valomoduli

Entistä monikäyttöisempi

- Liiketunnistintila
- Nopea lataus, pitkäkestoinen akku

PHILIPS

Ajovalot

300 lumenin panoraamavalokeila 120 lumenin kääntyvä kohdevalo, Liiketunnistin, Laadukas, pehmeä otsanauha

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: 220 asteen panoraamavalokeila
- Odotetut hyödyt: Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

- Handsfree-toiminnot: Liikkeentunnistus
- Otsanauha
- Koukku: ei
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Magneetti: ei
- Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS
- Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
- Valon kääntyvyys: 60 astetta kääntyvä kohdevalomoduuli
- Kohdevalo
- Valikoima: Xperion 6000
- UV-vuodonilmaisimien: ei
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Valon ominaisuudet

- Valon keilakulma: 220 astetta
- Väriämpötila: 6 000 K
- Valon säteilykulma (kohdevalo): 15 astetta
- Valovirta (kohdevalo): 120 lm
- Valovirta (Eco-tila): 150 lumenia
- Valovirta (tehotila): 300 lm

Sähkö tiedot

- Jännite: 3,7 V
- Virtalähde: ladattava akku
- Akun kapasiteetti: 1200 mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): enintään 2,5 tuntia
- Akun käyttöaika (Eco-tila): enintään 4 tuntia
- Akun/pariston tyyppi: LFP-akku
- Virtapistokkeen tyyppi: lisävaruste
- Latausjohdon tyyppi: Type C USB
- Akun latausaika: enintään 2,5 tuntia
- Teho: 2 W
- Akun käyttöaika (kohdevalo): jopa 4,5 tuntia

Tilustiedot

- Tilausmerkintä: X60HEADX1
- Tilauuskoodi: 02173131

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018021731
- EAN3: 8719018021748

Pakatun tuotteen tiedot

- Pituus: 15 cm
- Leveys: 9 cm
- Korkeus: 4 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
- Paino akkujen/paristojen kanssa: 80 g
- Johdon pituus: 100 cm:n USB Type-C -johto

LUMX60HEADX1/10

Kohokohdat

Kääntyvä LED-kohdevalomoduuli

Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalossa on 60 astetta kääntyvä kohdevalomoduuli, jonka avulla valon voi suunnata juuri oikeaan kohtaan.

Vapauttaa kädet työskentelyyn

Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalossa on myös liiketunnistintila handsfree-käyttöön. Otsalamppua voi hallita heiluttamalla kättä liiketunnistimen edessä. Liiketunnistintila voidaan ottaa käyttöön sytyttämällä valo ja painamalla liiketunnistinpainiketta. Kun sininen valo syttyy, otsavaloa voidaan käyttää ilman käsiä.

Nopea lataus, pitkäkestoinen akku

Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalo latautuu täyteen alle 2,5 tunnissa. Akun virta riittää 2,5–4,5 tunniksi, joten työskentelyä ei tarvitse keskeyttää koko päivänä. Kun akku ladataan yöllä, valo on taas valmis käyttöön seuraavana päivänä.

Mukava otsanauha

Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalossa on joustava, liukumaton otsanauha, joka asettuu miellyttävästi päähän. Otsanauhaa on helppo säätää.

Suojus iskunkestävä IK07-luokan mukaan

Kansainvälisen iskunkestävyysluokituksen IK07 mukainen Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalo on suunniteltu kestämaan kovia työolosuhteita.

Jopa kolmen vuoden takuu

Hyödynnä Philipsin kahden vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi.*

Selkeä, panoraamamainen valokeila

Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalo tuottaa panoraamamaisen valokeilan, jonka säteilykulma on 220 astetta. 300 lumenin päävalo valaisee edessä olevan alueen jopa 70 metrin matkalta. Miellyttävä 6 000 kelvinin valolämpötila vähentää silmien rasitusta ja parantaa työskentelymukavuutta.

IP65-luokituksen mukainen roiske- ja pölysuojaus

Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalossa on IP65-luokituksen mukainen roiske- ja pölysuojaus. Tiukkojen tuotantovaatimusten mukainen ja useaan kertaan tiivistetty työvalo kestää niin vesiroiskeita kuin pölyä.



Julkaisupäivä 2024-01-19

Versio: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Lunastetaan Philipsin laajennetun takuun verkkosivulta