

# PHILIPS

## Pocket

### Xperion 6000

tehotila 300 lm, Eco-tila 150 lm

kohdevalo 100 lm

akunkesto 3,5 h (Eco-tilassa 7 h)

kompakti ja joustava



X60POCKX1



## suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

### Edistyksellistä ja kestävää valotehoa

Philipsin kompakti ja tehokas Xperion 6000 Pocket sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin erittäin joustavan 100 lumenin, 25 cm:n valotuubin ansiosta. Eco-tilassa valokeila on 150 lumenia ja tehotilassa 300 lumenia.

#### **Näe enemmän kuin muut**

- Ensiluokkainen LED-valo, jossa on useita valotoimintoja
- Pitkä käyttöaika eri valotiloissa

#### **Älykäs, ergonominen muotoilu**

- Valo, jossa on joustava valotuubi tarkkaan työskentelyyn
- Pieni, käännettävä magneettinen koukku ja ergonominen muotoilu

#### **Kestää vaativia olosuhteita**

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

#### **Laajennettu takuu**

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

#### **Työvaloon on saatavilla lisävarusteita**

- Älykkäitä ratkaisuja laitteesi lataamiseen

# Kohokohdat

## Useita valotiloja



Tehokas Xperion 6000 Pocket tarjoaa kirkkaan ja yhtenäisen LED-valon. Päävalokeilassa on kaksi valotilaa: 150 lm Eco-tilassa ja 300 lm tehoutilassa. Kätevässä taskulampussa on myös erittäin joustava 100 lumenin valotuubi, jolla näet kätevästi esteistä huolimatta.

## Valotiloja moneen tarpeeseen



Philipsin Xperion 6000 Pocket on valmiina toimintaan. Yksi lataus riittää koko työpäivän ajaksi: jopa 7 tuntia Eco-tilassa, 3,5 tuntia tehoutilassa ja 10 tuntia taskulamppuna. Xperion 6000 Pocket -työvalossa on tehokas litiumioniakku, ja sen voi ladata täyteen 3,5 tunnissa USB-C-johdolla, jotta kirkkaan LED-valon käytön saa maksimoitua.

## Valaise työsi



Philipsin Xperion 6000 Pocket -työvalossa on tehokas 25 cm:n valotuubi, jonka ansiosta valaiset kaikki kulmat. Kapea ja kompakti muotoilu soveltuu erinomaisesti työskentelyyn ahtaissa paikoissa. Philipsin Xperion 6000 Pocket mahtuu mainiosti taskuun, ja voit käyttää sitä moniin eri käyttötarkoituksiin.

## Vapauttaa kädet työskentelyyn



Käyttäjien tarpeisiin suunniteltu, ergonomisesti muotoiltu, liukumisen estävä kahva mahdollistaa turvallisen työskentelyn. Jos tarvitset työhön molempia käsiäsi, voit sijoittaa työvalon turvallisesti 360 astetta kääntyvän, sisään vedettävän koukun ja vahvan magneetin avulla. Virtapainike on valon takana, jolloin valo ei häikäise silmiäsi, kun käynnistät sen.

## Suunniteltu kestävästi



IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-kotelointiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta tekevät Philipsin Xperion 6000 Pocket -työvalosta todella kestävän, sillä tiedämme, että vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä tukea.

## Jopa 3 vuoden takuu



Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi!

## Päivitä työvalosi



Kokeile Philips-telakointiasemaa, jotta voit pitää työvalon kätesi ulottuvilla ja valmiina käyttöön. Pöydälle asetettuna se lataa työvalosi langattomasti. Lue lisää osoitteesta: [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

# Tekniset tiedot

## Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 2 000 mAh  
Akun latausaika: enintään 3,5 tuntia  
Akun käyttöaika (tehotila): enintään 3,5 tuntia  
Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 7 tuntia  
Akun käyttöaika (kohdevalo): jopa 10 tuntia  
Akun/pariston tyyppi: litiumakku  
Latausjohdon tyyppi: Type C USB  
Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana Isossa-Britanniassa)  
Jännite: 3,7 V  
Teho: 3 W  
Virtalähde: ladattava akku

## Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 110 astetta  
Valon säteilykulma (kohdevalo): 60 astetta  
Väriämpötila: 6 000 K  
Valovirta (tehotila): 300 lm  
Valovirta (Eco-tila): 150 lumenia  
Valovirta (kohdevalo): 100 lumenia

## Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: suunniteltu käyttäjien tarpeisiin  
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: kompakti ja joustava

## Tilastiedot

Tilausmerkintä: X60POCKX1  
Tilaukoodi: 01465831

## Ulkopakkauksen tiedot

Korkeus: 17 cm  
Pituus: 21,5 cm  
Leveys: 17 cm

## Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014658  
EAN3: 8719018014665

## Pakatun tuotteen tiedot

Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri  
Korkeus: 15 cm

Pituus: 6,5 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 324 g

## Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmahdollisuudet: käännettävä koukku, voimakas magneetti  
Koukku: 360° kääntyvä  
Iskunkestävyys (IK): IK07  
Kotelointiluokka (IP): IP65  
Magneetti: 1 magneetti  
Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS-pinnoite + pehmeä kumi  
Käyttölämpötila: -10 – +40 °C  
Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia  
Tekniikka: COB-LED  
UV-vuodonilmaisin: ei  
Valikoima: Xperion 6000

