



Philips Ultinon Pro9000
зі світлодіодами Lumileds
для авто

LED-HL [~H1]

До 200% яскравіше світло
Холодне біле світло
Світлодіоди Lumileds Altilon
SMD

11258U90CWx2

Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів

Оригінальна автомобільна ефективність світлодіодів

Philips Ultinon Pro9000 – це новий стандарт для модернізованих світлодіодних ламп. Це на 200% яскравіше* та більше світло для оптимальної ефективності й компактна конструкція для простого встановлення в більшість автомобілів. *Порівняно з мінімальними законними стандартами.

Автомобільна якість

- Надійність, яку потребують сучасні водії

Тривала ефективність

- Довший строк експлуатації: до 5000 годин

Найкраща в класі світлотіньова межа

- Освітлення дороги саме там, де потрібно

Чудова видимість і висококласний стиль

- Світлодіоди оригінальної якості – ексклюзивно для Lumileds на ринку післяпродажного обслуговування
- Колірна температура 5800 кельвінів для холодного білого світла
- До 200% яскравіше світло

Оптимальна конструкція для ідеального встановлення

- Підтримка 12 В та 24 В для ширшого застосування
- Ергономічний дизайн, висока ефективність

PHILIPS

Основні особливості

До 200% яскравіше світло

Нові лампи Philips Ultinon Pro9000 гарантують вам надзвичайну видимість під час керування транспортним засобом. Освітлення дороги, яке вони забезпечують, майже на 200% яскравіше й рівномірніше в порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп, а їх оптимальний спектр робить дорожні знаки більш помітними. Бачте далі, реагуйте швидше!

Ексклюзивні фари Lumileds Top Contact

Сучасні лампи Philips Ultinon Pro9000 – це запорука високої ефективності завдяки ексклюзивним високоякісним світлодіодним мікросхемам Lumileds TopContact. Ці унікальні світлодіоди оригінальної якості забезпечують рівномірніший промінь, утворюють менше тепла та мають ідеальний колір світла для чіткішої видимості. Найбільші світові виробники автомобілів вибирають світлодіодні мікросхеми Lumileds для авто та фари Philips, зокрема, за те, що їх оснащено найкращими компонентами й технологіями, які гарантують незрівнянну ефективність і довший строк експлуатації ламп.

До 5800 К холодного білого світла

Насолоджуйтеся балансом зручності й функціональності. Виробники оригінального обладнання довели, що лампи Philips Ultinon Pro9000 мають максимально комфортну для очей колірну температуру до 5800 К, що особливо важливо вночі. Це зменшує втому та ймовірність напруження очей, тому водити автомобіль у темряві безпечніше й приємніше.

Світло саме там, де потрібно

Завдяки ідеальному розташуванню світлодіодних мікросхем у лампах Philips Ultinon Pro9000 ви отримуєте світло на дорозі саме там, де потрібно, не засліплюючи водіїв зустрічних автомобілів.

Наші лампи також оснащено технологією Philips SafeBeam, що утворює найкращий робочий промінь без відблисків. Керуйте безпечніше разом із Philips Ultinon Pro9000.

Ергономічний дизайн

Лампи Philips Ultinon Pro9000 – це потужна технологія та компактний дизайн. Ми подбали про їх ефективність, зручність і легкість встановлення.

12–24 В для ширшого застосування

Лампа Philips Ultinon Pro9000 сумісна з електричними системами на 12 В та 24 В, завдяки чому вона підходить для більшості типів транспортних засобів.

Строк експлуатації: до 5000 годин

Потрібні яскраві та стильні автомобільні фари, але ви не хочете постійно замінювати знісуті лампи? Звичайні фари мають один великий недолік: що сильніше світло, то коротший строк їх експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Фари Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки системам керування теплом AirBoost і AirCool вони витримують до 5000 годин роботи.

Довговічність для сучасного водія

Лампи Philips Ultinon Pro9000 із сертифікованим за стандартом IP65 захистом від дії пилу та бризок води не створюють електромагнітних перешкод відповідно до стандартів автомобільної галузі. Ці лампи, призначені допомогти вам долати труднощі життя в дорозі, вирізняються довговічністю, що особливо важливо для сучасних водіїв. Насолоджуючись щодня їх яскравим рівномірним світлом, ви відчуватимете себе впевнено за кермом.

Специфікації

Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Яскравіше світло
- Особливість виробу: Світлодіодні, автомобільної якості

Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла
- Цоколь: P14,5s
- Позначення: LED H1 11258 U90CW X2
- Відповідність стандартам ECE: H1
- Лінійка: Ultinon Pro9000
- Технічні характеристики: Технологія AirBoost, SafeBeam
- Технологія: LED
- Тип: LED-HL [-H1]

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 5000 год.

Характеристики світла

- Колірна температура: 5800 К
- Люмен [лм]: 1500

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 20 Вт
- Напруга [В]: 13,2 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 11258U90CWx2
- Код замовлення: 714831

Дані упаковки

- Тип упаковки: x2
- EAN1: 8719018007148
- EAN3: 8719018007155

Інформація про упаковку

- Вага брутто однієї одиниці: 380 г
- Довжина: 15.2 см
- Ширина: 7 см
- Висота: 18.9 см
- Вага нетто однієї одиниці: 70 г
- Кількість в упаковці: 2 шт.
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 6 упаковок

Інформація про упаковку

- Довжина: 32.5 см
- Ширина: 22 см
- Висота: 19.1 см
- Вага нетто однієї одиниці: 2520 г
- Вага брутто однієї одиниці: 2.8 кг



Дата випуску 2023-11-16

Версія: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Порівняно з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп.

* Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.