



Philips Ultinon Drive 5100
4-инчово издължено LED
осветително тяло („лайт
бар“)
Одобрено за пътя по ECE R149-
12,5

1150 lm, 240 m дължина на лъча
Двуцветна габаритна светлина
Всякакъв терен, всякакви
условия



LUMUD5101LX1

Мощна яркост за безопасност при шофиране зад волана

Ярко, издръжливо оборудване за пътувания по суша

Издълженото LED осветително тяло („лайт бар“) Philips Ultinon Drive 5101L има силата да ви осигури по-голяма безопасност, където и да се движите. Забелязвайте опасностите на разстояние до 240 метра с осветление, което се справя и в най-неблагоприятни условия и придава стил на превозното ви средство.

Проектирани да работят в неблагоприятни условия

- Устойчив на корозия корпус, монтажни скоби от неръждаема стомана
- С клас IP68 и IP69K за справяне с метеорологичните условия

Допълнителни светлини, одобрени за пътната мрежа

- Мощни LED осветителни тела, одобрени за пътната мрежа

Лесно инсталиране с гъвкави опции за монтаж

- Нископрофилен дизайн за по-лесно монтиране

Двуцветни габаритни светлини, чрез които да бъдете забелязвани

- Изберете вашия цвят на габаритна светлина

Блясък, който ви прави по-предпазлив шофьор

- Интензивно, далечно и широко осветяване за отлична видимост

PHILIPS

4-инчово издължено LED осветително тяло („лайт бар“)

Одобрено за пътя по ECE R149-12,5 1150 lm, 240 m дължина на лъча, Двухцветна габаритна светлина, Всякакъв терен, всякакви условия

Спецификации

Описание на продукта

- Активиране на режима на усилване: Не
- Устойчивост на счупване
- ECE R10
- ECE R149
- Референтен номер на ECE: 12,5
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP68 и IP69K
- Ъгъл на монтаж: 360°
- Материал: Екструдирани алуминий
- Офруид усилване: Не
- Дизайн на корпуса от една част
- Работна температура: От -40°C до 80°C
- Обхват: Ultinon Drive 51000
- Устойчива на надраскване леща
- Технология: LED
- Ширина: 150 mm/4 инч
- Инсталиране на функцията за усилване: Не
- Аксесоари (по избор): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004V
- устойчиви на корозия скоби: U-образна монтажна скоба
- ECE R148
- Габаритна светлина за паркиране: Да, в бяло или кехлибарено
- Тип на щепсела: 4-щифтов DT конектор с 0,5 m кабел

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6500 K K
- Дължина на лъча 1 lux – m: 240
- Ефективно светлоотдаване в лумени: 1150 лумена
- Първично светлоотдаване в лумени: 4950 лумена

Електрически характеристики

- Напрежение: 9 – 30 волта постоянен ток

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: UD5101LX1
- GOC: 01842750

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018018427
- EAN3: 8719018018434

Информация за опакован продукт

- MOQ (за професионалисти): 8
- Размери на кутията – Д (мм): 350
- Размери на кутията – Ш (мм): 90
- Размери на кутията – В (мм): 90
- Брой на продуктите в кутията: 1 лампа

Информация за външната опаковка

- Дължина: 370 cm
- Ширина: 200 cm
- Височина: 200 cm

LUMUD5101LX1/10

Акценти

До 240 метра видимост

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 5101L осигурява брилянтен светлинен лъч, който осветява пътя напред до 240 метра*. Неговите ефективни 1150 лумена са хомогенно разпределени в оптимизиран непряк лъч, като генерират интензивно осветление надалеч и на широко с намалени отблясъци за ежедневна употреба. Това позволява на шофьорите да реагират по-бързо на тъмни, селски и черни пътища. Неговият хладен светлинен цвят от 6500 K създава условия на дневна светлина, подобрява контраста и помага на шофьорите да останат фокусирани.

Брилянтна бяла или кехлибарена LED светлина

Никога не оставайте незабелязани по странични пътища или в зони за паркиране с допълнителните LED габаритни светлини на нашето Philips Ultinon Drive 5101L. Изразете своя стил и индивидуалност, като изберете своя цвят светлина – наситен кехлибар или студено бяло.

Водоустойчивост за издръжлива светлина

Със своя гениален дизайн без винтове LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 5101L може да издръжи и на най-влажните условия. Неговият IP69K сертификат означава, че ще работи, където и да води пътя ви и каквото и да е времето. И ще устои на всяка водоструйка, която използвате за почистване на автомобила си след това.

Без корозия

Със своя анодиран, предварително обработен и прахово боядисан корпус от автомобилен клас, LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 5101L предлага максимална защита от корозия. Монтажните скоби са изработени от неръждаема стомана, които са устойчиви на корозия. Издръжат на сняг, лед и дори сол. Вашите допълнителни LED светлини на Philips, изработени от издръжливи и висококачествени материали, ще ви служат надеждно години наред.

Светлини, одобрени за пътната мрежа

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 5101L отговаря на стандартите на ИКЕ на ООН (ECE) и е 100% одобрено за пътища за функции на дълги и габаритни светлини. За допълнителна безопасност, LED осветителните тела на Philips са тествани в съответствие със спецификацията EMC R10, за да се гарантира, че ще функционират безпроблемно с електрическите системи на вашето превозно средство.

Лесен и гъвкав монтаж

Еlegantният нископрофилен дизайн улеснява монтажа и са възможни гъвкави опции за монтиране със скоби за страничен монтаж (включени) и скоби за заден монтаж (UD1001M по избор). Доставка се с предварително окабелен мъжки/женски 3-щифтов водоустойчив superseal DT конектор, той е защитен от претоварване с напрежение и обратна полярност, за да направи монтажа сигурен и лесен.



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Дължина на лъча, измерена на 1 lux.