

# PHILIPS



4-инчово издължено LED осветително тяло („лайт бар“)

Ultinon Drive 5100

Одобрено за пътя по ECE R149-12,5

1150 lm, 240 m дължина на лъча

Двуцветна габаритна светлина

Всякакъв терен, всякакви условия



LUMUD5101LX1

## Мощна яркост за безопасност при шофиране зад волана

Ярко, издръжливо оборудване за пътувания по суша

Издълженото LED осветително тяло („лайт бар“) Philips Ultinon Drive 5101L има силата да ви осигури по-голяма безопасност, където и да се движите. Забелязвайте опасностите на разстояние до 240 метра с осветление, което се справя и в най-неблагоприятни условия и придава стил на превозното ви средство.

### Проектирани да работят в неблагоприятни условия

- Устойчив на корозия корпус, монтажни скоби от неръждаема стомана
- С клас IP68 и IP69K за справяне с метеорологичните условия

### Допълнителни светлини, одобрени за пътната мрежа

- Мощни LED осветителни тела, одобрени за пътната мрежа

### Лесно инсталиране с гъвкави опции за монтаж

- Нископрофилен дизайн за по-лесно монтиране

### Двуцветни габаритни светлини, чрез които да бъдете забелязвани

- Изберете вашия цвят на габаритна светлина

### Блясък, който ви прави по-предпазлив шофьор

- Интензивно, далечно и широко осветяване за отлична видимост

# Ultinon Drive 5100

4-инчово издължено LED осветително тяло („лайт бар“)

LUMUD5101LX1/10

## Акценти

### До 240 метра видимост

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 5101L осигурява брилянтен светлинен лъч, който осветява пътя напред до 240 метра\*. Неговите ефективни 1150 лумена са хомогенно разпределени в оптимизиран непряк лъч, като генерират интензивно осветление надалеч и на широко с намалени отблясъци за ежедневна употреба. Това позволява на шофьорите да реагират по-бързо на тъмни, селски и черни пътища. Неговият хладен светлинен цвят от 6500 K създава условия на дневна светлина, подобрява контраста и помага на шофьорите да останат фокусирани.

### Брилянтна бяла или кехлибарена LED светлина

Никога не оставайте незабелязани по странични пътища или в зони за паркиране с допълнителните LED габаритни светлини на нашето Philips Ultinon Drive 5101L. Изразете своя стил и индивидуалност, като изберете своя цвят светлина – наситен кехлибар или студено бяло.

### Водоустойчивост за издръжлива светлина

Със своя гениален дизайн без винтове LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 5101L може да издържи и на най-влажните условия. Неговият IP69K сертификат означава, че ще работи, където и да води пътя ви и каквото и да е времето. И ще устои на всяка водоструйка, която използвате за почистване на автомобила си след това.

### Без корозия

Със своя анодиран, предварително обработен и прахово боядисан корпус от автомобилен клас, LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 5101L предлага максимална защита от корозия. Монтажните скоби са изработени от неръждаема стомана, които са устойчиви на корозия. Издържат на сняг, лед и дори сол. Вашите допълнителни LED светлини на Philips, изработени от издръжливи и висококачествени материали, ще ви служат надеждно години наред.

### Светлини, одобрени за пътната мрежа

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 5101L отговаря на стандартите на ИКЕ на ООН (ECE) и е 100% одобрено за пътища за функции на дълги и габаритни светлини. За допълнителна безопасност, LED осветителните тела на Philips са тествани в съответствие със спецификацията EMC R10, за да се гарантира, че ще функционират безпроблемно с електрическите системи на вашето превозно средство.

### Лесен и гъвкав монтаж

Еlegantният нископрофилен дизайн улеснява монтажа и са възможни гъвкави опции за монтиране със скоби за страничен монтаж (включени) и скоби за заден монтаж (UD1001M по избор). Доставка се с предварително окабелен мъжки/женски 3-щифтов водоустойчив superseal DT конектор, той е защитен от претоварване с напрежение и обратна полярност, за да направи монтажа сигурен и лесен.

## Спецификации

### Описание на продукта

Активиране на режима на усилване: Не  
Устойчивост на счупване  
ECE R10  
ECE R149  
Референтен номер на ECE: 12,5  
Клас на противоударна защита (IK): IK07  
Оценка на защитата от проникване (IP): IP68 и IP69K  
Ъгъл на монтаж: 360°  
Материал: Екструдирани алуминий  
Офруод усилване: Не  
Дизайн на корпуса от една част  
Работна температура: От -40°C до 80°C  
Обхват: Ultinon Drive 51000  
Устойчива на надраскване леща  
Технология: LED  
Ширина: 150 mm/4 инч  
Инсталиране на функцията за усилване: Не  
Акcesoари (по избор): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W  
устойчиви на корозия скоби: U-образна монтажна скоба  
ECE R148  
Габаритна светлина за паркиране: Да, в бяло или кехлибарено  
Тип на щепсела: 4-щифтов DT конектор с 0,5 m кабел

### Характеристики на светлината

Цветна температура: 6500 K K  
Дължина на лъча 1 lux – m: 240  
Ефективно светлоотдаване в лумени: 1150 лумена  
Първично светлоотдаване в лумени: 4950 лумена

### Електрически характеристики

Напрежение: 9 – 30 волта постоянен ток

### Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: UD5101LX1  
ГОС: 01842750

### Данни за опаковката

EAN1: 8719018018427  
EAN3: 8719018018434

### Информация за опакован продукт

МОQ (за професионалисти): 8  
Размери на кутията – Д (мм): 350  
Размери на кутията – Ш (мм): 90  
Размери на кутията – В (мм): 90  
Брой на продуктите в кутията: 1 лампа

### Информация за външната опаковка

Дължина: 370 см  
Ширина: 200 см  
Височина: 200 см

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Дата на издаване  
2025-01-06  
Версия: 4.4.1



Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Дължина на лъча, измерена на 1 lux.