

# PHILIPS

Fari per moto

BlueVision Moto

Tipo di lampada: H4

Confezione da: 1

12 V, 60/55 W



12342BVUBW



## Guida con stile

### Esclusivo effetto Xenon

Scopri le Philips BlueVision Moto con il loro esclusivo effetto allo Xenon blu. La tecnologia all'avanguardia di Philips, Gradient Coating™, crea un elegante effetto Xenon nei fari e produce un fascio di luce bianca su strada a 3.700 K.

#### **Effetto Xenon blu per uno stile impeccabile**

- Elegante effetto Xenon blu nei fari
- Luce bianca chiara a 3.700 K su strada
- Lampada legale su strada completamente omologata

#### **Luce bianca chiara a 3.700 K su strada**

- Le lampade per moto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

#### **Tecnologia all'avanguardia**

- Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologazione ECE
- Philips è la scelta dei principali costruttori di moto.
- Maggiore resistenza alle vibrazioni per una maggiore durata

# In evidenza

## Luce bianca chiara a 3.700 K

Con una luce bianca a 3.700 K, le lampade BlueVision Moto offrono una maggiore visibilità su strada nonché un effetto unico nelle ottiche che ti farà spiccare tra gli altri motociclisti.

## Omologazione ECE

Philips Automotive si dedica alla produzione dei prodotti e dei servizi migliori del settore come Produttore di equipaggiamento di primo impianto e nel mercato dei ricambi. I nostri prodotti vengono realizzati con materiali di alta qualità e testati in tutte le caratteristiche per aumentare la sicurezza e il comfort alla guida dei nostri clienti. Tutta la nostra produzione viene meticolosamente testata, controllata e certificata (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti.

## Vetro al quarzo di alta qualità



Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più resistente rispetto al vetro duro ed è saldamente resistente alle temperature e alle vibrazioni forti. Questa caratteristica elimina il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo (filamento 2650 °C e vetro 800 °C) sono in grado di sopportare sbalzi termici improvvisi. Grazie alla capacità di aumento della pressione all'interno della

lampada, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente.

## Maggiore resistenza alle vibrazioni

Maggiore resistenza alle vibrazioni per una maggiore durata

## La scelta dei produttori

Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

## Legale su strada



Le lampade Philips BlueVision Moto sono totalmente omologate per un utilizzo legale su strada e per viaggiare sicuri.

## Elegante effetto Xenon blu

Philips BlueVision Moto è stata progettata per i motociclisti che cercano un effetto elegante nei loro fari. Grazie all'esclusiva tecnologia Gradient Coating™ utilizzata per le nostre lampade per moto, fornisce un effetto Xenon blu ineguagliato dagli altri fari alogeni.

# Specifiche

## Dati dell'imballo

Tipo di imballaggio: Blister  
EAN1: 8727900362312  
EAN3: 8727900362329

## Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V  
Potenza effettiva (W): 60/55 W

## Durata

Durata: 300 h

## Caratteristiche luce

Temperatura di colore: 3700 K  
Lumen: 1650 ± 15% a 13,2 V

## Specifiche di marketing

Benefici attesi: Style  
Panoramica del prodotto: Intenso effetto Xenon

## Descrizione del prodotto

Nome: H4 BlueVision Moto  
Gamma: BlueVision Moto  
Tecnologia: Alogena  
Base: P43t-38  
Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante  
Tipo: H4

## Informazioni per effettuare un ordine

Codice per l'ordine: 36231230  
Codice: 12342BVUBW

## Informazioni sull'imballo

Peso lordo per pezzo: 477 g  
Altezza: 13 cm  
Lunghezza: 25,500 cm  
Larghezza: 19 cm

## Informazioni prodotto confezionato

Peso lordo per pezzo: 47,7 g  
Altezza: 12,900 cm  
Lunghezza: 9,500 cm  
Peso netto al pezzo: 23,5 g  
Quantità confezioni / MOQ: 10  
Larghezza: 4,86 cm

