

# PHILIPS

Draadloze, slanke  
professionele lamp

EcoPro30

350 lm Boost / 150 lm Eco

Veelzijdig handsfree gebruik

De batterij gaat tot 8 uur mee

Robuuste werklamp



LUMRC220X1



## Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren Draadloze, slanke professionele lamp

De oplaadbare en draagbare Philips EcoPro30 is ideaal voor snelle controles en langduriger reparatiewerkzaamheden. Alle schaduwen worden verdreven dankzij de lichtbundel met een breedte van 120°, terwijl de 360° draaiende bevestigingshaak en een sterke magneet handsfree gebruik mogelijk maken.

### Natuurlijk wit LED-licht met twee standen

- Verlicht uw hele werkgebied
- Kies 150 lm in de 'Eco'-modus of een intense lichtbundel van 300 lm in 'Boost'
- Comfortabel werken zonder vermoeid te raken

### Robuuste werklamp

- Bestand tegen zware werkomstandigheden

### Oplaadbare accu met lange gebruiksduur

- Werken de hele dag door

### Veelzijdig handsfree gebruik

- Werk efficiënter met handsfree verlichting

# Specificaties

## Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 2200 mAh  
Oplaaftijd van batterij: Tot 3 uur  
Werkingsduur accu (boost): Tot 4 uur  
Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 8 uur  
Batterijtype: Lithium-ionbatterij  
Type oplaadkabel: Oplaadbaar  
Type stekker: Stekker + micro-USB  
Voedingsbron: Batterij  
Voltage: 3,7 volt  
Wattage: 3 W

## Lichtkenmerken

Lichthoek: 120° graad  
Kleurtemperatuur: 6000 K  
LED-levensduur: 10.000 uur  
Lichtopbrengst: 150-300 lumen lumen  
Lichtopbrengst (boost): 300 lumen  
Lichtopbrengst (eco): 150 lumen

## Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren  
Productkenmerk: Draadloze, slanke professionele lamp

## Bestelinformatie

Bestelnummer: RC220X1  
Bestelcode: 01769731

## Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 270 g  
Hoogte: 30,5 cm  
Lengte: 5,5 cm  
Breedte: 4,5 cm

## Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018017697  
EAN3: 8719018017703

## Verpakkingsinformatie

Hoogte: 32 cm  
Lengte: 6,5 cm  
Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 6  
Verpakkingshoeveelheid: 1  
Breedte: 4,5  
Kabellengte: 50 cm, micro-USB  
Formaat: Standaard  
Gewicht incl. accu: 235 g  
Gewicht incl. kabel: 247 g  
Gewicht zonder kabel: 235 g

## Productbeschrijving

Collectie: EcoPro  
Handsfree opties: Haak, magneten  
Hoofdband: Nee  
Haak: 360 graden uittrekbare haak  
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07  
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54  
Magneet  
Materiaal en afwerking: ABS plus rubberen coating  
Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C  
Draaibaar licht: 360° draaibare voet  
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen  
Technologie: LED  
UV-lekdetector: Nee

## Brede lichthoek: tot 120°

De Philips EcoPro30 biedt een brede lichthoek van 120°, perfect om het hele gebied voor u te verlichten.

## Helder licht met twee standen

De centrale lichtbundel van de Philips EcoPro30 heeft twee uitgangsniveaus. Voor dagelijks gebruik en een langere levensduur van de batterij kunt u gebruikmaken van de Eco-modus met helder licht van 150-lumen. Met de Boost-modus krijgt u intens licht van 300 lumen maar is de levensduur van de batterij korter. Hierdoor hebt u de flexibiliteit om het juiste licht te kiezen voor de uit te voeren taak.

## 6000 K, natuurlijk wit LED-licht

Philips EcoPro30 produceert een natuurlijk wit licht van 6000 K voor een verbeterd visueel comfort en vermindert de inspanning van de ogen zodat u kunt werken zonder moe te worden.

## Levensduur batterij tot 8 uur

De draadloze Philips EcoPro30 LED-lamp heeft een design dat perfect is voor het werk. De Philips EcoPro30 wordt gevoed door een krachtige li-ionbatterij en wordt binnen 5 uur volledig opgeladen, zodat het LED-licht optimaal wordt benut. Werk maximaal 8 uur in de Eco-modus of 4 uur in de Boost-modus. Met de dop die met één beweging open te draaien is, kunt u uw Philips EcoPro30 nog gemakkelijker opladen.

## Gebruiksvriendelijke inspectielamp

Handsfree verlichting helpt u efficiënter te werken. Onze Philips EcoPro30 wordt geleverd met een krachtige magneet aan de onderkant en een 360° draaibare haak, zodat u beide handen vrij hebt terwijl u werkt.

## Duurzaam gebouwd

Als u aan het werk bent, kunt u uw apparatuur nog wel eens laten vallen met schade tot gevolg. Daarom is het belangrijk dat de tools die u gebruikt, tegen een stootje kunnen. De Philips EcoPro30 is water- en stofbestendig (conform IP54). Deze heeft ook een IK07-classificatie voor schokbestendigheid en kan een val van maximaal 1,5 meter doorstaan.

