

# PHILIPS

MDLS CRI MATCHLINE  
LPL40 3-modul

Professional

Ekte dagslystilpasning

360° belysning – 1500/750 lm

Batterier med lang levetid

Høy motstand IK07/IP54



LPL403MODX1



## God fargekombinasjon. Utformet for profesjonelle. Flerrettet LED med tre moduler til lakkeringsverksted

Philips MatchLine MDLS CRI er en alt-i-ett LED-arbeidslampe som er perfekt for raske fargesjekker og større lakkeringsjobber. Kraftig hvitt lys fra tre separate moduler sørger for 360° lyskontroll, slik at du kan sjekke farger og endelig utførelse.

### Lyser godt opp – uten skygger

- Tilpass enkelt farger som om du jobber i dagslys
- Høy fargegjengivelse på 92 viser ekte farger
- Kom ut av skyggene med full lysdekning på 360°
- LED av høy kvalitet og lysmengde i to trinn: 1500 lm / 750 lm
- Mattfilteret reduserer gjenskinn for å redusere belastningen på øynene

### Håndfri bruk og avansert batteri

- Fungerer håndfritt mens du enkelt kontrollerer lysretningen
- Avansert oppladbart batteri gir fem ganger mer lading

### Høy motstand

- Robust lys som tåler støt, vann og støv – IK07 og IP54
- Tåler kjemikalier og verkstedløsemidler svært godt

# Høydepunkter

## Tilpass farger som om du er i dagslys

Med den nyeste Lumileds, Luxeon SMD LED-teknologien gir Philips MatchLine MDLS CRI et kraftig hvitt lys, høy fargegjengivelse og ekte dagslys på 6000 K. Så med MatchLine MDLS kan du arbeide med lakking, polering, rengjøring eller prepping som om du arbeidet utendørs på en klar solskinsdag. Og lampen er ikke bare laget for å gi deg bedre sikt. Det mykere, hvite lyset er også mer behagelig for øynene, noe som gjør arbeidsdagen enklere.

## Høy fargegjengivelse

Jo høyere fargegjengivelse (CRI), desto enklere blir det å identifisere den riktige fargen. Lyskilder med lav CRI-verdi gjør at noen farger virker unaturlige. Lyskilder med en CRI på 90 eller over egner seg best for oppgaver som krever den mest nøyaktige fargetilpasningen. Utstyrt med Lumileds Luxeon LED gir Philips MatchLine MDLS et lys på med en CRI-verdi på 92. Med en kraftig lyskilde som dette kan du være sikker på at du ser ekte farger. Slik oppdager du raskt fargen du trenger, uten å bruke et spektrometer. Samtidig som du overlater det til dine konkurrenter å ta feil i fargetilpasningen.

## 360° full belysning

Når kvaliteten på lakkeringsjobben er viktig, er skygger ganske enkelt uakseptabelt. Siden Philips MatchLine MDLS leveres med tre ulike lysmoduler, kan du projisere lys for å få en skyggefri dekning på 360°. Og takket være hodene med 300° dreining for hver av

modulene leverer MDLS overlegent på lysretning for å sikre at du får til en feilfri finish.

## LED av høy kvalitet fra Philips

Hver modul av Philips MatchLine MDLS tilbyr et valg mellom to lysmodi. Den kraftigere Boost-modusen gir 500 lumen og er perfekt når du skal kontrollere de finere detaljene i lakken. Den normale modusen gir 250 lumen og er ment for hverdagsbelysning (og gjør at batteriet varer lenger). Og hvis du trenger et mer intenst lys, kan du bare kombinere de tre modulene for å oppnå 1500 lumen, noe som er ekstremt kraftig.

## Mattfilteret beskytter øynene

Når du må stirre på en reflekterende overflate under et sterkt lys for lenge, blir øynene dine lett trette og irriterte. Philips MatchLine MDLS er utstyrt med et mattfilter som beskytter øynene ved å redusere gjenskinnet og speilaktige refleksjoner. Slik kan du arbeide mer komfortabelt over en lengre periode.

## Overlegen håndfri opplevelse

Takket være hodet med 300° dreining på hver modul gir Philips MatchLine MDLS deg fullstendig kontroll over lysretningen. Og med en innebygd, ekstra kraftig festekrok og en magnet på hver modul kan du henge, klemme eller feste hver modul på den overflaten du trenger. Slik kan du jobbe med justerbart, klart lys med begge hendene fri.

## Nytt avansert batteri

Når du kjøper et oppladbart verktøy, vil du være sikker på at batteriet kommer til å vare. Philips MatchLine MDLS leveres med et avansert batteri som varer fem ganger lengre enn tradisjonelle oppladbare batterier. Med 1500 ladesykluser, i stedet for standarden på 300, får du energi tilsvarende omtrent fem år med kontinuerlig bruk, noe som reduserer utgiftene til utskiftninger. Og det er frustrerende når batteriet dør mens du er midt i en jobb. Etter en fullført lading på mindre enn tre timer får du mer enn seks timers kontinuerlig bruk i normal modus. Dette betyr at du får kvalitetslys nesten hele arbeidsdagen.

## Robust lys, laget for å vare lenge

Dekselet til MatchLine MDLS er robust og utformet for å tåle de tøffeste arbeidsmiljøer, og oppfyller kravene i IK07-standard. Fordi vi vet at selv de mest forsiktige arbeiderne mister sine verktøy ved et uhell av og til. MDLS er også produsert med ultrasonisk sveising og flere forseglinger som garanterer en høy motstandsdyktighet mot vann og støv i henhold til IP54-standard.

## Svært kjemikaliebestandig

Selv med dets kvalitetsdesign og uovertrufne overflate er det ugjennomtrengelige kabinettet til Philips MatchLine MDLS svært motstandsdyktig mot kjemikalier og verkstedløsemidler. Slik kan dette verktøyet overleve under de tøffe arbeidsforholdene til et hvilket som helst lakkeringsverksted.

# Spesifikasjoner

## Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL403MODX1

Bestillingskode: 39627066

## Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 1 800 mAh

Batteriladetid: 1 lampe1 time / 3 lamper  
2 timer

Batteritype: Litium

Støpseltype: DC

Strømkilde: Oppladbart batteri

Wattstyrke: 5 W

Spenning: 3,2 V

Batteriets driftstid: 1 t /2,5 t

## Lysegenskaper

Lysvinkel: 60° grader

Lysvinkel (peker): i/t grader

LED-levetid: Opptil 50 000 timer

Lysmengde: 1500 lumen

Lysmengde (Eco): 750 lumen

## Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 2158 g

Høyde: 14,7 cm

Lengde: 34,0 cm

Bredde: 16,2 cm

## Emballasjeopplysninger

EAN3: 8727900396287

## Pakket produktinformasjon

Høyde: 34,0 cm

Lengde: 16,2 cm

Antall i pakken / MOQ: 1

Vekt med kabel: 1920 g

Vekt uten kabel: 1797 g uten adapter (1 lampe  
223) g

Bredde: 14,7 cm

## Produktbeskrivelse

Krok

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Magnet

Materialer og utførelse: Plast og gummi /  
struktur

Antall LED: 7

Driftstemperatur: lampe -20 til 60 °C

Retningslys

Tåler: verkstedløsemidler, Kjemikalier

Teknologi: LED

Hodebånd: i/t

Serie: profesjonell

