

PHILIPS

PJH10

Professional

1 000 lumenů / 10 W

Odolný proti nárazu a vodě

Výdrž baterie: 3 h (12 h při ztlumení)

Indikátor výdrže baterie



LPL64X1



Světlo do dílny

Přenosné nabíjecí světlo projektoru

Projektor Philips PJH10 je vybavený kvalitními diodami LED, takže poskytuje intenzivní osvětlení o síle 1 000 lumenů. Funkce chytrého tlumení osvětlení vám umožní nastavit výstup světla až na 100 lumenů. Světlo je odolné vůči otřesům a vodě.

Nabíjecí baterie s indikátorem výdrže baterie

- Indikátor ukazuje, jak dlouho baterie vydrží
- Nabíjecí baterie poskytuje na jedno nabití až 12 hodin provozu

Chytré a výkonné jasné bílé světlo

- Výkonné bílé světlo (1 000 lumenů / 10 W) osvítlí velké prostory
- Chytré tlumení osvětlení umožňuje nastavit světlo mezi 1 000 a 100 lumeny

Robustní a odolná lampa pro každodenní použití

- Mějte jistotu se svítilnou, která je téměř nerozbitná
- Odolnost proti vodě – proti postříkání a ponoření

Všestranná, snadno ovladatelná bez nutnosti držení v rukou

- Menší a lehčí než srovnatelné výrobky
- Magnetické příslušenství pro upevnění svítilny, když potřebujete mít volné ruce
- Otočná rukojeť vám umožňuje světlo umístit, když potřebujete mít volné ruce

Přednosti

Výkonné světlo pro práci

Ať už potřebujete osvětlit pracoviště, přechodně nahradit nástěnnou lampu nebo ozářit venkovní aktivity, projekční svítidla Philips PJH10 skvěle osvětlí velké tmavé prostory. Díky výkonu 1 000 lumenů (10 W) vám její stále jasné světlo poskytne mimořádně široké osvětlení. Tento výstup světla je mnohem vyšší než u srovnatelných modelů na trhu, takže uvidíte více. Pokud potřebujete méně světla a delší výdrž baterie, můžete ji ztlumit na výstup 100 lumenů. Přirozené bílé světlo 6 000 K je také šetrné k očím a zabraňuje jejich únavě při práci.

Chytré tlumení osvětlení pro nastavení světla

Různá práce vyžaduje různé osvětlení. Díky funkci chytrého tlumení osvětlení můžete snadno nastavit výstup světla svítidla Philips PJH10 od 1 000 až na pouhých 100 lumenů. Pokud tedy dojde ke změně okolního osvětlení nebo je světlo příliš oslňující, případně pokud jen chcete prodloužit výdrž baterie – můžete snadno a rychle upravit jas podle aktuálních potřeb. Proč je tahle funkce tlumení osvětlení chytrá? Protože si pamatuje vaše poslední nastavení. Pokud tedy pokračujete v podobné práci, začnete přesně s tím správným světelným výkonem.

Téměř nerozbitná

Model Philips PJH10 je dílenská svítidla vyrobená z pryže a můžete ji snadno a pohodlně uchopit. Nicméně víme, že upustit nástroj je snadné. Vzhledem k odolnosti proti nárazům IK09 (což je pětikrát lepší hodnocení

než IK07, které naleznete u srovnatelných výrobků) můžete dílenskou svítidlo používat bez obav. Při testech odolnosti proti nárazu byla svítidla vystavována upuštění na všech 6 stran z výšky 1,5 metru (zhruba z výšky ramen), a to celkem 25krát. Zatímco robustní svítidla PJH10 takové pády snadno vydrží, většina běžných svítidel by se téměř jistě rozbila.

Velká odolnost proti vodě

Jelikož projekční svítidlo Philips PJH10 lze používat při různých činnostech doma i venku, její konstrukce je navržena pro zvládání náročných podmínek. Díky odolnosti proti vodě IP68 bude svítidlo fungovat i poté, co bude postříkána nebo ponořena do vody na dlouhou dobu. Většina srovnatelných dílenských svítidel dosahuje hodnocení pouze IP54, což chrání pouze před proudy vody s nízkým tlakem, například před deštěm.

Univerzální otočná rukojeť

Někdy potřebujete mít volné obě ruce, abyste se mohli soustředit na svůj úkol. 180° otočná rukojeť na zadní straně svítidla Philips PJH10 vám poskytne svobodu při umístění projekční svítidla podle vašich potřeb. Rukojeť lze použít také jako háček pro zavěšení svítidla nebo jako podpěru, takže svítidlo může stát samostatně. Tato všestrannost umožňuje nasměrovat světlo přesně tam, kam potřebujete.

Magnetické upevnění pro volné ruce

Projekční svítidlo PJH10 se dodává se dvěma magnety zabudovanými do otočné rukojeti. Projekční svítidlo lze tedy připevnit k jakémukoli kovovému povrchu, což je deální pro použití v garáži nebo na jiném pracovišti. V rukojeti je také připraven otvor M8, takže můžete svítidlo upevnit na stativ.

Kompaktní a lehká

S hmotností pouhých 399 g a rozměry 145 × 100 mm je svítidlo PJH10 lehčí a kompaktnější než srovnatelné výrobky pro osvětlení na trhu. Znamená to, že se nejen snáze používá při práci, ale také vám zabere méně místa, když ji právě nepoužíváte.

Výdrž baterie až 12 hodin

Při plném nabití poskytuje projekční svítidlo Philips PJH10 jasné bílé světlo (1 000 lumenů / 10 W) až na 3 hodiny nepřetržitého osvětlení. Pokud potřebujete delší výdrž baterie, stačí projektor přepnout do režimu Eco (100 lumenů) a máte k dispozici až 12 hodin nepřetržitého osvětlení. To je podstatně delší výdrž než u podobných aktuálně dostupných modelů.

Indikátor výdrže baterie

Nemusíte si dělat starosti, že se vám svítidlo vybijí ve chvíli, kdy ji potřebujete nejvíce. Na zadní straně projekční svítidla Philips PJH10 najdete indikátor výdrže baterie, který vám přesně řekne, kolik času vám zbývá, než bude třeba baterii dobít.

Specifikace

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL64X1

Objednávací kód: 5167731

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 4 400 mAh

Zdroj napájení: Nabíječka Micro USB

Příkon: 10 W

Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny

Napětí: 3,7 V

Doba provozu baterie (režim Eco): Až 12 hodin

Typ baterie: Li-Ion baterie

Typ nabíjecího kabelu: Nabíjecí

Typ zástrčky: Micro USB

Doba nabíjení baterie: přibližně 4,5 hodiny

Napájecí zdroj: Li-ion 18650 x2

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K

Světelný výstup (ukazatel): Neuváděno

Intenzita světla (režim Boost): 1 500 luxů do vzdálenosti 0,5 m

Intenzita světla (režim Eco): 150 luxů na vzdálenost 0,5 m

Životnost diody LED: 10 000 hodin

Úhel paprsku: 90°

Světelný výstup (režim Eco): 100 lumenů

Světelný výstup: 1 000 lumenů,
1 000/100 lumenů

Úhel paprsku (ukazatel): Neuváděno

Intenzita světla (ukazatel): Neuváděno

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 3330 g

Výška [cm]: 17,5 cm

Délka [cm]: 30,5 cm

Šířka [cm]: 17 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8719018051677

EAN3: 8719018051684

Informace na obalu výrobku

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s bateriemi: 520 g

Velikost: Kompaktní, Standardní

Délka kabelu: 120 cm

Výška [cm]: 14 cm

Délka [cm]: 15 cm

Šířka [cm]: 5 cm

Průměr: Neuváděno

Hmotnost bez baterií: Neuváděno

Hmotnost bez kabelu: Neuváděno

Hmotnost s kabelem: Neuváděno

Popis výrobku

Háček: Neuváděno

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK09

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68

Magnet

Materiály a povrchová úprava: ABS s pryží

Světlo s možností orientace: 180° otočná rukojeť

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej, dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Pásek na hlavu: Neuváděno

Možnosti handsfree: silný magnet, třetí nožka obsahující sponu

Řada: PJH

Počet diod LED: 1

Provozní teplota: -10 °C až 40 °C

Bodová svítilna: Neuváděno

UV detektor úniku: Ne

Řada: Profesionální

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Nabíjecí pracovní svítilna

Očekávané výhody: Vidíte lépe, Lepší výsledky práce

