

PHILIPS

Line

Xperion 6000

300 lm Boost/150 lm Eco

120 lm spotlight

Batteritid: 4,5 timmar (Eco: 8 timmar)

Slitstark med bred ljusstråle



X60LINEX1



Designad för dig

Avancerad belysningsprestanda som varar

Philips Xperion 6000 Line har en 110° bred stråle på 150 lm i Eko-läge och 300 lm i Boost-läge. Den är perfekt för att belysa större områden och är utrustad med en ficklampsstråle på 120 lm så du kan rikta ljuset precis dit det behövs.

Se där andra inte kan se

- Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar
- Lång drifttid i olika ljuslägen

Smart, ergonomisk design

- Precisionslampa med bred spridningsvinkel
- Smart vridbar krok med magnet och ergonomiskt hölje

Hanterar enkelt tuffa förhållanden

- Tål stötar, vatten och lösningsmedel (IP65/IK07)

Förlängd garanti

- Utöka garantin online till 3 år

Funktioner

Flera ljuslägen



Philips Xperion 6000 Line ger ett klart, naturligt vitt LED-ljus för att maximera den visuella komforten och minska risken för ansträngda ögon så att du kan jobba behagligt. Huvudkäglan på Philips Xperion 6000 Line har två utgångsnivåer: 150 lm i Eco-läget med utökad batteritid och 300 lm i Boost-läget. Den här flexibiliteten gör att du kan välja rätt ljusstyrka för det aktuella jobbet.

Ljuslägen för flera behov



Philips Xperion 6000 Line är utformad för att alltid vara redo. En enda laddning ger tillräckligt med ström för en hel dags arbete: Upp till 8 timmar i Eco-läget, 4,5 timmar i Boost-läget och 9 timmar med

ficklampskäglan. Xperion 6000 Line drivs av ett kraftfullt litiumjonbatteri och kan laddas helt på 3,5 timmar via USB-C, vilket säkerställer maximal användning av dess ljusstarka LED-lampa.

Lys upp ditt arbete



Philips Xperion 6000 Line har en ljusmodul med en spridningsvinkel på 110° för bredare belysning av din arbetsplats.

Möjliggör handsfree-arbete



Det ergonomiskt utformade handtaget med halskydd gör att du kan hålla arbetslampan säkert. Om du behöver ha båda händerna fria kan du placera lampan säkert tack vare den 360° vridbara, indragbara kroken och en stark

magnet. Strömknappen sitter på baksidan så att ljuset inte bländar ögonen när du slår på den.

Utformad för att klara det mesta



Philips Xperion 6000 Line är utformad för att klara tuffa arbetsmiljöer med stöttålighet enligt IK07-standard, vattentålighet enligt IP65-standard och en yta som klarar kemikalier och industrimedel. Den är byggd för att hålla, eftersom vi vet att även de stadigaste händerna behöver extra support.

Upp till 3 års garanti



Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti samt ytterligare 1 år

Specifikationer

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 2 200 mAh

Batteriladdningstid: Upp till 3,5 timmar

Batteritid (Boost): Upp till 4,5 timmar

Batteriets drifttid (ECO): Upp till 8 tim

Batteritid (pekare): Upp till 9 timmar

Batterityp: Litiumbatteri

Typ av laddningskabel: Typ C USB

Typ av kontakt: EU-kontakt (medföljer inte för Storbritannien)

Spänning: 3,7 V

Wattal: 3 W

Strömkälla: Laddningsbart batteri

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 110 grader

Spridningsvinkel (fokusljus): 40 grader

Färgtemperatur: 6 000 K

Ljusflöde (boost): 300 lumen

Ljusstyrka (Eco): 150 lumen

Ljusstyrka (fokusljus): 120 lumen

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Designad för dig

Produktbeskrivning: Slitstark med bred ljusstråle

Beställningsinformation

Beställningspost: X60LINEX1

Beställningskod: 01473331

Förpackningsinformation

Höjd: 12,5 cm

Längd: 33 cm

Bredd: 23,5 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018014733

EAN3: 8719018014740

Produktinformation i förpackning

Kabellängd: 100 cm USB-kabel, 5 V 1 A-adapter

Höjd: 31 cm

Längd: 5 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 6

Vikt med batterier: 382 g

Produktbeskrivning

Handsfree-alternativ: Vridbar krok, stark magnet

Krok: 360° rotation

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP65

Magnet: 1 magnet

Material och finish: Robust ABS

Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C

Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel

Teknik: SMD-LED

Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Sortiment: Xperion 6000

