

PHILIPS

MDLS CRI MATCHLINE
LPL40 3-modul

Professional

Tilpasset ægte dagslys

360° belysning - 1500/750 lm

Ekstremt holdbart batteri

Høj modstandsdygtighed
IK07/IP54



LPL403MODX1



Ægte farvematch. Designet til professionelle.
3-modulers LED-lampe med lys i flere retninger til
lakeringsværksteder

Perfekt til hurtige farvetjek og større lakeringsopgaver – Philips MatchLine MDLS CRI er en alt-i-en LED-arbejdslampe. Kraftigt hvidt lys fra 3 separate moduler giver 360° kontrol over lyset og sikrer et perfekt farvematch og en flot finish.

Lysstyrke og -dækning – uden skygger

- Tilpas farverne nemt, som arbejdede du i dagslys
- Et højt farvegengivelsesindeks på 92 fremhæver naturlige farver
- Træd ud af skyggen med 360° fuld lysdækning
- LED i høj kvalitet med tottrins lyseffekt: 1500 lm/750 lm
- Matteringfilteret reducerer genskær og mindsker belastningen af øjnene

Håndfri og avanceret batteri

- Hav hænderne fri til arbejdet, mens du nemt kan styre lysets retning
- Det avancerede, genopladelige batteri giver 5 gange så mange opladninger

Stor modstandsdygtighed

- Den robuste lampe er stød-, vand- og støvbestandig – IK07 og IP54
- Særligt modstandsdygtig over for kemiske stoffer og opløsningsmidler i malerværkstedet

Vigtigste nyheder

Tilpas farverne, som var de i dagslys

Med de nyeste Lumileds, Luxeon SMD LED-teknologi, udsender Philips MatchLine MDLS CRI et kraftigt hvidt lys, et højt farvegengivelsesindeks og farvetemperatur tilpasset ægte dagslys på 6000 K. Det betyder, at du med MatchLine MDLS kan arbejde i dit malings-, polerings-, rengørings- eller klargøringsområde, som arbejdede du udendørs på en klar solskinsdag. Lampen er ikke kun designet til at give dig et klarere overblik. Det blødere hvide lys er også mere skånsomt mod øjnene og mindsker trætheden, mens du arbejder.

Højt farvegengivelsesindeks

Jo højere farvegengivelsesindeks (CRI), jo nemmere er det at identificere den rigtige farve. Lyskilder med en lav CRI-værdi får nogle farver til at fremstå unaturlige. Lyskilder med en CRI på 90 eller derover er bedst til opgaver, der kræver den mest nøjagtige farvesammensætning. Med Lumileds Luxeon LED'er udsender Philips MatchLine MDLS lys med en CRI på 92. Med en kraftig lyskilde som denne kan du være sikker på at fremhæve de naturlige farver. Du kan derfor nemt og hurtigt finde frem til den farve, du har brug for, uden brug af et spektrometer. På den måde kan du overlade farvetilpasningsfejl til konkurrenterne.

360° fuld belysning

Når kvaliteten af malerjobbet har betydning, er skygger simpelthen uacceptable. Da Philips MatchLine MDLS fås med tre separate lysmoduler, kan du projicere lyset, så du opnår 360° skyggefri lysdækning. Takket være

det enkelte moduls 300° roterende hoveder giver MDLS et enestående, retningsbestemt lys og sikrer, at du opnår et fejlfrit resultat.

Philips LED-lyskilde i høj kvalitet

Hvert modul på Philips MatchLine MDLS har mulighed for to lystilstande. Den kraftigere boost-tilstand giver 500 lumen og er perfekt til kontrol af finere detaljer i malingen. Til mere hverdagsagtige belysningsbehov (og for at få batteriet til at holde længere) giver normal tilstand dig 250 lumen. Hvis du har brug for en mere intens belysning, skal du blot kombinere de tre moduler for at opnå 1500 ekstremt kraftige lumen.

Et matteringsfilter beskytter øjnene

Når du skal kigge på en reflekterende overflade i stærkt lys for længe ad gangen, kan øjnene nemt blive trætte og irriterede. Philips MatchLine MDLS fås med et matteringsfilter, der beskytter øjnene ved at reducere genskær og spejlagtige refleksioner. På den måde kan du arbejde mere bekvemt i længere tid.

En fantastisk håndfri oplevelse

Takket være det 300° roterende hoved på hvert modul giver Philips MatchLine MDLS dig fuld kontrol over lysets retning. Med en indbygget, kraftig fastspændingskrog og en magnet på hvert modul kan du hænge, clipse eller fastgøre hvert modul i eller på hvilken som helst overflade, du har brug for. Så kan du arbejde med et let justerbart, klart lys med begge hænder fri.

Nyt avanceret batteri

Når du køber et genopladeligt værktøj, vil du være sikker på, at batteriet kan holde. Philips MatchLine MDLS fås med et avanceret

batteri, der varer 5 gange længere end traditionelle, genopladelige batterier. Med 1500 opladningscyklusser, i stedet for 300 som er standard, får du det, der svarer til ca. fem arbejdsårs kontinuerlig brug – og mindsker således omkostningerne til udskiftning betragteligt. Det er frustrerende, når batteriet løber tør halvvejs gennem et job. Efter en komplet opladning på mindre end tre timer får du mere end seks timers kontinuerlig brug i normal tilstand. Det betyder kvalitetsbelysning det meste af arbejdsdagen.

Robust lampe, der er bygget til at holde

Kabinettet på MatchLine MDLS, der er i overensstemmelse med den internationale IK07-standard, er robust og designet til at kunne modstå selv de mest barske arbejdsforhold. Fordi vi ved, at selv de mest forsigtige medarbejdere kan komme til at tabe deres værktøj fra tid til anden. MDLS er samtidig fremstillet ved hjælp af ultrasonisk svejsning og flere pakninger, som garanterer en høj modstandsdygtighed over for vand og støv i henhold til den internationale IP51-standard.

Særligt modstandsdygtigt over for kemiske stoffer

Selv med dets kvalitetsdesign og uovertrufne finish er det uigennemtrængelige kabinet på Philips MatchLine MDLS meget modstandsdygtigt over for kemikalier og opløsningsmidler på værkstedet. Dette værktøj passer derfor perfekt ind i et malerværkstedes barske arbejdsmiljø.

Specifikationer

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL403MODX1

Ordrekode: 39627066

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 1800 mAh

Batteriopladningstid:

1 lyskilde1t/3 lyskilde2 timer

Batteritype: Litium

Stiktype: DC

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Effekt: 5 W

Spænding: 3,2 V

Batteridriftstid: 1 t/2,5 t

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 60° °

Strålingsvinkel (pointer): I/T °

LED-levetid: Op til 50000 timer

Lyseffekt: 1500 lumen

Lyseffekt (Eco): 750 lumen

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 2158 g

Højde: 14,7 cm

Længde: 34,0 cm

Bredde: 16,2 cm

Emballagedata

EAN3: 8727900396287

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 34,0 cm

Længde: 16,2 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 1

Vægt med kabel: 1920 g

Vægt uden kabel: 1.797 g uden adapter (1 lyskilde223) g

Bredde: 14,7 cm

Produktbeskrivelse

Krog

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Magnet

Materialer og finish: Plastik og gummi/tekstur

Antal LED'er: 7

Driftstemperatur: lygte -20° til 60 °C

Retningsbestemt lys

Modstandsdygtig over for: opløsningsmidler i værkstedet, Kemikalier

Teknologi: LED

Hovedtelefoner med krog: I/T

Sortiment: Professional

