

PHILIPS

Автомобильный
видеорегистратор

ADR610

Full HD 1080p

Автоматическое обнаружение
столкновения

Индекс и показатель уровня
утомляемости



ADR61BLX1



Ваш личный ангел-хранитель на дороге

с функцией обнаружения столкновений и показателем уровня утомляемости

Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные.

Простое и удобное решение для вашей безопасности

- Автоматическая запись сразу после включения зажигания
- Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись
- Индекс и показатель уровня утомляемости

Кристально чистое изображение при любых условиях на дороге

- Высокая детализация благодаря разрешению 1080p Full HD

Всегда объективные данные

- Моментальное воспроизведение для получения достоверных данных

Разработано и протестировано для использования на дороге

- Подходит для самых тяжелых условий эксплуатации
- Сертификация CCC/CE/FCC для безопасной установки и эксплуатации

Особенности

Автоматическая запись



Automatic recording

Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.

Обнаружение столкновений



Collision detection

При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.

Индекс уровня утомляемости водителя



Fatigue index

Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.

Full-HD



Full HD

Высокая детализация изображения благодаря разрешению 1080p Full HD

Достоверные данные



Моментальное видеовоспроизведение для определения точных данных. Неопровержимые доказательства для быстрого решения вопросов о возмещении страховых убытков

Термостойкость и устойчивость к вибрациям

Автомобильный видеорегистратор Philips изготовлен из высококачественных компонентов, обеспечивающих устойчивость к вибрациям и экстремальным температурным условиям.

Сертификация CCC/CE/FCC

Автомобильный видеорегистратор Philips отвечает требованиям международной сертификации и прошел тестирование на устойчивость к электромагнитным помехам, таким как сигнал GPS или мобильного телефона.

Характеристики

Описание изделия

Обозначение: ADR610

Технология: Видеорегистратор

Языки: Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, польский и русский

Интерфейс: Mini USB 2.0, HDMI, динамик

Использовать при температуре: от 0 до 65 °C

Температура хранения: от - 20 до 70 °C

Формат файлов: Сжатие видеоданных .MOV, H.264

Фиксированный объектив: Широкоугольный, FOV 100° (по диагонали)

Внутренняя память: 64 МБ, SPI Flash

Запоминающее устройство с произвольной выборкой: 64 М x 16 бит (1 Гбит/с) DDR2 SDRAM

Время записи: 200 мин при 16 ГБ (для Full HD)

Дисплей: 2", ЖК-дисплей

G-датчик

Автоматическая настройка экспозиции

Авторегулировка баланса белого

Улучшенная видимость в ночное время суток: нет

Автоотключение ЖК-дисплея

Непрерывная циклическая запись

Автоматическая запись

Диапазон диафрагмы: F/2.0

Обнаружение столкновений

Автоматическое наложение даты и времени

Датчик изображения: 3,1 МП, CMOS

Видеоразрешение: Full HD (1920 x 1080p), 30 кадров/с

Резервное копирование файла

Запись медиаконтента (внешняя память): Карта памяти Micro SD (до 32 ГБ)

Информация об упаковке

EAN1: 6947939174027

EAN3: 6947939174034

Аксессуары в комплекте

Аксессуары: Кабель 12 В, кронштейн

Длина кабеля питания: 4 м

Питание: Автомобильный адаптер 12 В

Вес и габариты

Размеры изделия (Д x Ш x В):

72,8 x 53,3 x 31,34 миллиметра

Вес продукта: 60 г

Вес упаковки (включая устройство): 270 г

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Ваш помощник на дороге

Характеристики изделия: с функцией оповещения об усталости

Логистические данные

EAN: 6947939174027

Код изделия: 17402730

Количество в упаковке: 10

Справочные данные: ADR61BLX1

