

PHILIPS

Тонка бездротова
професійна лампа

EcoPro30

300 лм (посилений) / 150 лм (еко)

Універсальний, з режимом "вільні
руки"

До 8 годин роботи від батареї

Міцний інспекційний ліхтар



LUMRC220X1



Якісне освітлення для виконання завдань

Тонка бездротова професійна лампа

Компактна акумуляторний ручний ліхтар Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довгих ремонтних робіт. Він не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати в режимі "вільні руки".

Два режими природного білого світлодіодного світла

- Освітить цілу робочу ділянку
- Вибирайте 150 лм у режимі "еко" чи максимальні 300 лм у посиленому режимі
- Працюйте комфортно, не втомлюючись

Міцний інспекційний ліхтар

- Надійне освітлення для складних умов експлуатації

Акумуляторна батарея з тривалим строком служби

- Працюйте без перерви цілий день

Універсальний, з режимом "вільні руки"

- Працюйте краще з освітленням, що не займає руки

Специфікації

Електричні характеристики

Ємність батареї: 2200 мА·год

Час заряджання батареї: До 3 годин

Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 4 годин

Час роботи батареї (в екорезимі): До 8 годин

Тип батареї: Літій-іонна батарея

Тип зарядного кабелю: Акумуляторне живлення

Тип штепселя: Штепсель+мікро-USB

Джерело живлення: Батарея

Напруга:

3,7 В

Потужність (Вт): 3 Вт

Характеристики світла

Кут розсіювання світла: 120° градусів

Колірна температура: 6000 К

Термін експлуатації світлодіода: 10 000 годин

Світловіддача: 150–300 лм люмен

Світловідадача (у посиленому режимі):

300 люменів

Інтенсивність світла (в екорезимі): 150 люменів

Маркетингові особливості

Очікувані переваги: Якісне освітлення для виконання завдань

Особливість виробу: Тонка бездротова професійна лампа

Інформація для замовлень

Код артикулу: RC220X1

Код замовлення: 01769731

Інформація про упаковку

Вага бруто однієї одиниці: 270 г

Висота: 30,5 см

Довжина: 5,5 см

Ширина: 4,5 см

Дані упаковки

EAN1: 8719018017697

EAN3: 8719018017703

Інформація про упаковку

Висота: 32 см

Довжина: 6,5 см

Мінімальна партія (для спеціалістів): 6

Кількість в упаковці: 1

Ширина: 4,5

Довжина кабелю: 50 см мікро-USB

Розмір: Стандартна

Вага з батареями: 235 г

Вага з кабелем:

247 г

Вага без кабелю: 235 г

Опис виробу

Лінійка: EcoPro

Можливість роботи в режимі "вільні руки": Гачок, магніти

Дуга на голову: Ні

Гачок: Гачок, що розкладається на 360°

Клас захисту від ударів (IK): IK07

Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54

Магніт

Матеріали та покриття: ABS та гумове покриття

Робоча температура: від 0 °C до 40 °C

Орієнтоване світло: Поворотна основа на 360°

Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинників, які використовуються у майстернях

Технологія:

LED

УФ-детектор витоку: Ні

Основні особливості

Широкий кут поширення пучка світла: до 120°

Ліхтар Philips EcoPro30 забезпечує широкий кут поширення пучка світла на 120°, що ідеально підходить для освітлення цілої ділянки.

Два режими яскравого освітлення

Основний промінь на Philips EcoPro30 має два вихідні рівні. Для щоденного використання та довшого терміну експлуатації батареї екорезим забезпечує яскравий вихід на 150 люменів, а посилений режим – інтенсивні 300 люменів, але коротший термін експлуатації батареї. Тож ви завжди можете вибрати відповідне світло для роботи.

Природне біле світлодіодне світло 6000 К

Philips EcoPro30 з природним білим світлом температури 6000 К забезпечує комфортну роботу та знімає напругу з очей.

До 8 годин роботи від батареї

Бездротовий світлодіодний ліхтар Philips EcoPro30 готовий до роботи. Philips EcoPro30 має надзвичайно місткісну літій-іонну батарею, для повного заряджання якої потрібно 5 годин, щоб ви могли використовувати світлодіодне освітлення якнайдовше. Працюйте до 8 годин в екорезимі та 4 години в посиленому режимі. Завдяки кришці, яка відкривається одним обертанням, заряджати Philips EcoPro30 стало ще легше.

Простий у користуванні інспекційний ліхтар

Освітлення, що не займає рук, дає змогу працювати продуктивніше. Наш інспекційний ліхтар Philips EcoPro30 оснащено потужним магнітом внизу, а також поворотним гачком на 360°, тож обидві ваші руки будуть вільні.

Створено на роки

Коли ви зайняті, то можете легко впустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips EcoPro30 стійкий до води та пилу (IP54). Він також має захист IK07 від ударів і падінь із висоти до 1,5 м.

