

PHILIPS

หลอดไฟหน้ารถ

X-tremeVision Pro150

ประเภทของหลอดไฟ: H11

ภายในบรรจุ: 2 หลอด

12 V, 55 W



12362XVPS2



ความสว่างอันน่าทึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ ส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดของประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งาน

ผสมผสานความสว่างอันน่าทึ่งเข้ากับอายุการใช้งานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลอดไฟประสิทธิภาพสูง Philips X-tremeVision Pro150 มอบทัศนวิสัยให้คุณและคนที่คุณรักปลอดภัยยิ่งขึ้นบนท้องถนน

มองเห็นถนนได้ดียิ่งขึ้นด้วยแสงไฟส่องสว่างกว่าเดิมถึง 150%

- ดูเพิ่มเติมเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย

ใช้งานได้ยาวนานเพื่อความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

- หลอดไฟประสิทธิภาพสูงใช้งานได้นานถึง 450 ชั่วโมง***
- เพื่อความปลอดภัย โปรดเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่

แสงไฟที่เข้มข้นและทัศนวิสัยที่ดีขึ้นด้วยแสงไฟเย็นตา

- แสงไฟเย็นตาให้ภาพที่ชัดเจนกว่าและสบายกว่า

เพิ่มความมั่นใจด้วยคุณภาพระดับ Philips

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

ลำแสงประสิทธิภาพสูงส่องสว่างได้ไกลขึ้น 70 ม.**

- ให้ความสว่างมากขึ้นในการสังเกตและหลีกเลี่ยงอันตราย

สว่างกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

ด้วย Philips X-tremeVision Pro150 คุณจะได้รับแสงที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 150% ขับรถกลับบ้านไปหาคนที่คุณรักโดยที่คุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ในที่มืดและสภาพอากาศที่เลวร้าย การออกแบบไส้หลอดขึ้นสูงมอบความแม่นยำและความสว่างที่มากขึ้นเพื่อการส่องสว่างถนนที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีแก้วควอตซ์ Diamond Precision ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสว่างที่เพิ่มขึ้น

ช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยที่ยาวนาน

เทคนิคการผลิตใหม่สำหรับแก้วควอตซ์ Diamond Precision ของ Philips จะช่วยเพิ่มแสงสว่างและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ทันใดและความดัน องค์ประกอบเฉพาะของก๊าซประสิทธิภาพสูงจะช่วยปกป้องไส้หลอดจากการเสื่อมสภาพ ซึ่งหมายถึงความสว่างที่มากขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 450 ชั่วโมง (อ้างอิงจากรุ่น H7; H1: 350h) อาจเป็นอายุการใช้งานหลอดไฟกำลังสูงที่มากที่สุด

เปลี่ยนหลอดไฟทั้งสองข้างพร้อมกัน

การเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเป็นคู่แทนที่จะเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟที่เสียไปจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หลอดไฟรุ่นใหม่ให้กำลังส่องสว่างและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียของไฟหน้าที่ได้รับประโยชน์จากแสงที่สว่างและสมดุลที่ดีขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด คุณทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

พร้อมเสมอสำหรับการใช้งานได้นานขึ้น

การขับขี่ในที่มืดอาจทำให้ดวงตาของคุณเมื่อยล้าได้ ทำให้มองเห็นพร่ามัวและเสี่ยงต่อการปวดตาได้ ฉายแสงสีขาวที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 3,400K (อ้างอิงจากรุ่น H7; H1: 3,450K) Philips X-tremeVision Pro150 มอบแสงที่เพิ่มขึ้นให้กับการมองเห็นของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณระบุและกะระยะวัตถุที่กำลังเข้าใกล้ได้ด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น การมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยให้คุณตื่นตัวได้นานขึ้น ทำให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยและสนุกยิ่งขึ้น

ไฟตัดถยนต์คุณภาพสูงที่สุด

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Original Equipment Quality ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลอดไฟ Philips X-tremeVision Pro150 ใช้ได้กับรถยนต์จากค่ายรถยนต์รายหลัก เช่น Audi, BMW, Ford, GM, Toyota และ Volkswagen ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์

มองเห็นได้ไกลกว่าถึง 70 เมตร

เนื่องจากสามารถส่องสว่างไปข้างหน้าได้ไกลถึง 70 เมตร ทำให้ Philips X-tremeVision Pro150 ช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น การเพิ่มระยะปลอดภัยของคุณหมายความว่าคนและผู้โดยสารของคุณจะสบายใจกับการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า: 12 V
ขนาดวัตต์: 55 W

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 400 h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

อุณหภูมิสี: 3,450 K
ลูเมน: 1,350 ±10%

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: สว่างกว่า
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: สว่างกว่าถึง 150%

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 12362XVPS2
รหัสการสั่งซื้อ: 01276030

ข้อมูลกล่องภายนอก

น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 1.578 กก.

ความสูง: 12.0 ซม.

ความยาว: 32.5 ซม.

ความกว้าง: 24.2 ซม.

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN1: 8719018015778

EAN3: 8719018012777

ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

ความสูง: 13.0 ซม.

ความยาว: 10.6 ซม.

MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 10

น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 20.2 ก.

จำนวนในแพ็คเกจ:

2

ความกว้าง: 5.6 ซม.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

การใช้งาน: ไฟสูง

การใช้งาน 2: ไฟต่ำ

การใช้งาน 3: ไฟตัดหมอกด้านหน้า

ฐาน: PGJ19-2

การกำหนด: H1112362XVP12V55WPGJ19-2S2

การรับรองจาก ECE: ใช่

รุ่น: X-tremeVision Pro150

เทคโนโลยี:

หลอดไฟฮาโลเจน

ประเภท: H11

