

PHILIPS

EcoPro20

EcoPro

Oppladbar lommelampe

220 lumen / 2 W

3,5 timers batterilevetid



RC320B1



Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort

Praktisk lommelampe til daglig bruk

Philips EcoPro20 er en liten, oppladbar lampe som får plass i lommen din. Den er designet for håndfri bruk og passer perfekt til raske inspeksjonsjobber og generell daglig bruk. Den lyser opp arbeidsflaten, slik at du får jobben gjort.

Klart arbeidslys

- Klart behagelig lys (220 lumen / 2 W) egnet for daglig bruk

Allsidig lommelampe

- 360° roterende krok for håndfri bruk
- Rett lyset dit du trenger det med det 180° roterende festet
- Liten og praktisk lommelampe perfekt til daglig bruk
- Kraftig magnet på det roterende festet for håndfri bruk

Hendig til daglig bruk

- Lad opp andre enheter via den praktiske USB-porten
- Oppladbart batteri varer i 3,5 timer per lading
- Støtbestandig og robust kabinett

Høydepunkter

Klart og komfortabelt lys

Enten du jobber i garasjen, holder på med et hobbyprosjekt eller prøver å reparere et apparat, er det alltid praktisk å ha en liten lampe tilgjengelig i lommen. Philips EcoPro20 har et behagelig hvitt lys (6500 K) på 220 lumen (2 W) som lyser opp det du holder på med, slik at du ser alt for å få jobben gjort raskt.

Praktisk USB-ladeport

Philips EcoPro20 kan også brukes som en strømbank til lading av andre enheter, for eksempel telefonen. Du bare kobler enheten til USB-porten på festet til lampen for å lade.

3,5 timers batterilevetid

Når batteriet er fulladet, gir Philips EcoPro20 deg klart hvitt lys i opptil 3,5 timer. Så hvis du bruker lampen nå og da, varer den i flere dager før du må lade batteriet.

Liten og praktisk lommelampe

Philips EcoPro20 er liten og lett og får enkelt plass i lommen. Få jobben gjort, uansett hvor du arbeider og hva du arbeider med.

Rett lyset dit du trenger det

Trenger du lys fra en annen vinkel når du arbeider? Ikke noe problem. Philips EcoPro20 leveres med et 180° roterende feste, slik at du enkelt kan rette lyset nøyaktig dit du trenger det mest.

360° krok for håndfri bruk

Når du trenger begge hender fri, henger du opp EcoPro20 i nærheten ved hjelp av den innebygde, 360° roterende og innskyvbare kroken.

Kraftig magnet for håndfri bruk

Lampen har også en kraftig magnet i det roterende festet for håndfri bruk. Dette er spesielt praktisk hvis du arbeider ved metalloverflater, for eksempel når du reparerer en motor eller vedlikeholder maskiner. Bare fest magneten til metallet, så kan du rette lyset akkurat dit du trenger det ved hjelp av det roterende festet.

Støtbestandig

Selv om man er forsiktig, kan det hende at man mister ting i gulvet. Derfor er Philips EcoPro20 utformet med et robust kabinett, så den overlever å falle i bakken.

Spesifikasjoner

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: RC320B1

Bestillingskode: 05055745

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 1 800 mAh

Wattstyrke: 2 W

Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 3,5 timer

Spenning: 3,7 V

Batteritype: Li-ion-batteri

Ladekabeltype: Oppladbar

Støpseltype: Mikro-USB

Batteriladetid: rundt 3 timer

Strømkilde: Li-ion-batteri 103450

Lysegenskaper

Fargetemperatur: 6500 K

Lysintensitet (Boost-modus): 420 lux ved 0,5 m

LED-levetid: Opptil 30 000 timer

Lysvinkel: 90°

Lysmengde: 220 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 3,103 g

Høyde: 27 cm

Lengde: 33 cm

Bredde: 20,5 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018050557

EAN3: 8719018050564

Pakket produktinformasjon

Høyde: 5,2 cm

Lengde: 24,8 cm

Antall i pakken / MOQ: 1

Vekt med batterier: 385 g

Bredde: 18,8 cm

størrelse: Standard

Kabellengde: 100 cm

Produktbeskrivelse

Krok: 360° innfellbar krok

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP20

Magnet

Materialer og utførelse: ABS-plast med gummibelegg

Retningslys: 180° roterende feste

Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler

Teknologi: LED

Serie: RCH, EcoPro

UV-lekkasjedetektor: Nei

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Antall LED: 4

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkt høydepunkt: Oppladbar arbeidslampe

Forventede fordeler: Se bedre, Jobb bedre

