



Philips X-tremeUltinon
LED
foco de señalización para
automóvil

LED-RED [~P21/5 W]

Cantidad de focos: 2
12 V, rojo intenso
Sistema automotor avanzado



12899RX2

Más brillante y elegante

Señalización LED potente, duradera y vibrante

Para la conducción segura y moderna, cambia a los luces de freno y traseras LED de color rojo intenso X-tremeUltinon de Philips [~P21/5W]. Son potentes, precisas y elegantes por lo que puedes señalar con toda la seguridad y el estilo.

Actualizá tu estilo

- Actualizá tus luces, actualizá tu estilo

Difusión superior de la luz

- Distribución uniforme de la luz para mejorar la visibilidad

Luces LED de mayor duración

- Iluminación LED resistente y duradera

Luces LED para exteriores más brillantes

- Señaliza tus intenciones con una iluminación exterior más brillante
- Luces de encendido instantáneo que hacen más seguro el frenado rápido

Calidad excepcional de Philips

- Iluminación automotriz Philips en su máximo nivel de calidad
- Instalación sencilla y compatible con muchos modelos de automóviles

PHILIPS

Destacados

Señales brillantes y vibrantes

Señalar el movimiento que vas a hacer con tu vehículo es fundamental para tu seguridad. Para evitar colisiones, los demás deben saber lo que vas a hacer. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante y vibrante es incluso más importante. Las luces de señalización LED X-tremeUltinon de Philips te ofrecen un brillante efecto de luz diurna y hasta 6000K para marcha atrás y luces de posición. Con colores más intensos para aplicaciones de cambio de sentido y frenado, LED de encendido instantáneo y la luz uniforme y bien dirigida, los otros conductores tendrán más tiempo para reaccionar a tus movimientos.

Colores de señalización elegantes

Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscás mejorar tu estilo sin tener que comprar otro auto, reemplazá la iluminación exterior con luces LED que son una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejorá la iluminación exterior de tu auto con luces de freno rojas intensas, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas brillantes. Tu automóvil expresa quien sos, mostrará tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.

Luces de freno de encendido instantáneo

Las lámparas incandescentes demoran en encenderse y alcanzar el desempeño máximo. Por otra parte, las luces LED se "encienden instantáneamente". La diferencia se mide en fracciones de segundo y si frenás fuerte, esas fracciones de segundo importan. Por ejemplo, a 100 km/h, tan solo la diferencia de cuatro décimas de segundo de tiempo de reacción equivale a 11 m adicionales de distancia de reacción, que representan el largo de 2,5 autos aproximadamente y se traducen en un tiempo de reacción adicional. Gracias a las luces LED de freno de Philips, en cuanto decidas frenar, el conductor detrás de ti lo sabrá.

Distribución uniforme de la luz

La gama de iluminación exterior LED de Philips se ha diseñado con una distribución de la luz más inteligente para garantizar que las luces de

señalización exteriores se proyectan donde es necesario (ya sea para marcha atrás, frenada o señalización). Con un ángulo amplio y una difusión uniforme de la luz, no solo podrás ver más en la carretera, sino que los otros conductores te verán más a ti.

Calidad de nivel automotriz

La iluminación tecnológicamente avanzada de Philips es reconocida en la industria automotriz del automóvil y ha estado presente por más de 100 años. Los productos de calidad de nivel automotor de Philips se diseñan y desarrollan según procesos estrictos de control de calidad (incluidas las normas ISO aplicables), lo que lleva a estándares de producción constantemente altos. Los fabricantes de automóviles principales eligen las luces principales Philips, dado que cuando compras Philips, compras calidad. Obtienes una luz potente y brillante, un rendimiento preciso del haz de luz, estilo de alta tecnología y un sistema avanzado de iluminación LED para una conducción más segura, fluida y agradable.

¡Preparado, listo, instalado!

Diseñadas para instalarse fácilmente en los vehículos compatibles, los conductores con experiencia en el mantenimiento podrás actualizar las luces compatibles fácilmente. Sin embargo, es recomendable que un mecánico especializado instale las nuevas luces LED X-tremeUltinon de Philips, ya que se asegurará de que estés listo para ponerte en marcha. Aunque estas lámparas son compatibles con una amplia gama de modelos de coche, no todos los tipos de coche son compatibles.

Iluminación LED duradera

Quieres luces para el coche brillantes y elegantes, pero no quieres tener que sustituir las lámparas averiadas. Ese es el principal punto débil de las luces principales convencionales: cuanto más potente es la luz, menor es su vida útil. Con la misma intensidad de luz, los LED duran mucho más. Y las luces LED X-tremeUltinon de Philips son extremadamente duraderas. Gracias a las innovaciones tecnológicas más recientes, evitan los daños por calor o vibraciones y duran hasta 12 años. La mayoría de coches se cambian o mejoran en ese tiempo, por lo que tus nuevas y elegantes luces durarán lo mismo que tu coche.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Sistema avanzado para automóviles

Descripción del producto

- Aplicación: Frenado/parte posterior
- Base: BAY15d
- Homologación ECE: NO
- Marcado ECE: -
- Gama: LED X-tremeUltinon
- Tecnología: LED
- Tipo: P21/5W

Duración

- Duración: Hasta 12 años

Características de la luz

- Lúmenes: 115 lm/15 lm
- Temperatura del color: Roja

Características eléctricas

- Vataje: 2 W/0,3 W
- Voltaje: 12 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: 12899RX2
- Código de pedido: 39602730

Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: X2
- EAN1: 8727900396027
- EAN3: 8727900396034

Información del producto embalado

- Longitud: 6.8 cm
- Anchura: 2.8 cm
- Altura: 9.2 cm
- Cantidad por paquete: 2
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 20

Información de embalaje exterior

- Longitud: 19.5 cm
- Anchura: 15.1 cm
- Altura: 8.5 cm
- Peso bruto por unidad: 0.6 kg



Fecha de emisión
2023-12-29

Versión: 18.2.5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Es tu responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.