

PHILIPS

Lampade per moto

WhiteVision ultra
moto

H4

Confezione da: 1

12 V, 60/55 W

Stile bianco irresistibile

12342WVUBW



Look irresistibile

Look bianco eccezionale

Grazie alla nuova formula di rivestimento, la lampadina per fari moto Philips WhiteVision H4 offre una straordinaria luce da 4200 Kelvin. Si tratta delle luci alogene a norma stradale più bianche disponibili della nostra gamma di prodotti e la scelta perfetta per un veicolo dall'aspetto elegante.

Look bianco ed elegante fino a 4200 Kelvin

- Luce bianca nitida fino a 4200 Kelvin
- Fari alogeni di ultima generazione che offrono un look estremamente elegante

Prestazioni approvate dal codice stradale

- Straordinarie lampade bianche approvati dal codice stradale per un look elegante

Comfort con fino al 60% di visibilità in più

- Luce bianca per maggiore visibilità e comfort
- Fino al 60% di visibilità in più per la massima nitidezza

Maggiore sicurezza

- Le nostre lampadine più bianche per eleganti prestazioni su strada

Qualità Philips

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

In evidenza

Luce bianca nitida da 4200 Kelvin

Con una potenza che raggiunge i 4200 Kelvin, le lampadine per fari anteriori delle moto Philips WhiteVision ultra rivoluzionano il look della tua moto con una luce bianca e nitida. La scelta giusta per un'esperienza di guida luminosa e alla moda!

Effetto bianco intenso

Philips WhiteVision ultra per moto è pensata per coloro in cerca di un look moderno e un aspetto che richiami l'illuminazione a LED, pur disponendo di un veicolo con tecnologia alogena. Grazie all'avanzata formula di rivestimento del vetro, le lampadine per moto Philips WhiteVision ultra sono le nostre luci più bianche a norma stradale che conferiscono un look elegante ai tuoi fari.

Straordinarie lampade approvate dal codice stradale

Le nuove lampadine per moto Philips WhiteVision ultra a valore aggiunto sono omologate ECE per illuminare la strada di luce bianca. Un look accattivante nella piena regolarità del codice stradale, che non compromette la sicurezza abbagliando i conducenti dei veicoli provenienti dalla direzione opposta, e regala una visibilità magnifica.

Visibilità e luce confortevole

La formula di rivestimento di Philips WhiteVision ultra per moto con la sua sofisticata luce bianca migliora incredibilmente la visibilità notturna e il comfort di guida

riducendo l'affaticamento della vista. Quando il design incontra la funzionalità, il look diventa appassionante e la guida sicura e confortevole.

Fino al 60% di visibilità in più

Un fascio luminoso più lungo, con fino al 60% di visibilità in più rispetto agli standard minimi previsti dalla legge, consente non solo di vedere più chiaramente gli altri veicoli, ma di essere anche più visibili. La sicurezza viene così migliorata, dandoti più tempo per reagire ai potenziali pericoli.

Design ad alta visibilità ed eleganza

Luci migliori e più luminose migliorano le prestazioni su strada. Grazie alla geometria ottimizzata del filamento ad alta precisione, all'alta pressione del gas interno, al rivestimento di precisione e al vetro al quarzo di alta qualità con protezione dai raggi UV, le lampadine per fari anteriori delle moto Philips WhiteVision ultra rappresentano un nuovo standard nell'illuminazione stradale a norma di legge. Progettate con eleganza e stile, queste lampade donano un'esperienza di guida rilassante e divertente.

Illuminazione per auto di altissima qualità

L'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips è rinomata nel settore automobilistico da oltre 100 anni. I prodotti Philips di qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi processi di controllo della qualità (incluse le norme ISO applicabili), per garantire standard di produzione sempre elevati. Philips WhiteVision ultra per moto è compatibile con i modelli di motociclette delle principali marche.

Specifiche

Caratteristiche elettriche

Tensione caratteristica: 12 V
Potenza effettiva (W): 60/55 W

Durata

Durata: 540h

Caratteristiche luce

Temperatura di colore: 4200 K
Lumen: 1.650 ±15%/1.000 ±15%

Specifiche di marketing

Vantaggi previsti: Fino a 4200 K
Panoramica del prodotto: Stile bianco
irresistibile

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 12342WVUBW
Codice per l'ordine: 2385830

Informazioni sull'imballaggio esterno

Altezza: 14,0 cm
Lunghezza: 26,1 cm
Larghezza: 19,6 cm
Peso lordo per pezzo: 0,474 kg

Dati confezione

EAN1: 8719018023858
EAN3: 8719018023865
Tipo di confezione: BW
Imballo: Blister
Quantità nella confezione: 1

Informazioni prodotto confezionato

Peso lordo per pezzo: 35,8 g
Altezza: 12,9 cm
Lunghezza: 9,5 cm
Larghezza: 4,8 cm
Ordine minimo (per i professionisti): 10 pz.
Quantità confezione: 1 pz

Descrizione del prodotto

Tecnologia: Alogena
Tipo: H4
Gamma: WhiteVision ultra
Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante
Omologazione ECE: Sì
Nome: H4 12342 WVU 12 V 60/55 W BW
Base: P43t-38

