

PHILIPS

Konvenční interiérová
a signální světla

WhiteVision

Typ žárovky: H6W

Balení: 2 kusy

12 V, 6 W

12036WHVB2



Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře Intenzivní bílý xenonový efekt

Žárovky WhiteVision dodávají signálním světlům a osvětlení interiéru intenzivní xenonový vzhled a poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasu a výrazně bělejšího světla těchto žárovek zaručuje perfektní kombinaci stylu a bezpečnosti.

Maximální viditelnost, nádherný vzhled

- Prvotřídní zážitek z jízdy s intenzivním bílým xenonovým efektem
- Ostrý paprsek s intenzivním bílým světlem

Maximálně bílé světlo pro větší kontrast

- Nejlepší životnost ve své třídě pro delší potěšení z jízdy
- Bílý xenonový efekt pro špičkový vzhled
- Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu
- Až o 60 % lepší vidění na silnici pro maximální viditelnost

Až o 100 % lepší vidění na silnici

- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné
- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Přednosti

Ostrý bílý paprsek

Prostřednictvím 3 700 kelvinů a intenzivního bílého světla osvětlují světlomety Philips WhiteVision silnici ostrým bílým paprskem, který okamžitě prosvití tmu. Prvotřídní světlo pro prvotřídní zážitek z jízdy.

Bílý xenonový efekt

Žárovky WhiteVision propůjčují automobilovým světlům prvotřídní vzhled špičkových automobilů.

O 60 % více světla

Delší vzor paprsku poskytuje až o 60 % lepší vidění a umožní vám být na silnici zřetelněji viděn ostatními účastníky silničního provozu. Zlepšuje bezpečnost, protože poskytuje delší čas na reakci v případě potenciálního nebezpečí na silnici.

Nejlepší životnost ve své třídě



Světlomety Philips WhiteVision (dostupné ve verzích H1, H3, H4, H7, T4W a W5W) jsou navrženy tak, aby vydržely. Nabízejí vám dlouhou a spolehlivou životnost 450 hodin*. To je výrazně více než u konkurenčních nabídek. Výsledkem je menší počet výměn a větší hodnota z hlediska poměru cena/výkon. (*verze H4 a H7 testovány při standardním napětí 13,2 V)

Volba automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Nádherný zážitek z jízdy

Výkon světel Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev xenonových světlometů a stylový bílý kryt: dokonalé pro vylepšení vašich signálních a interiérových světel. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek.

Větší kontrast, bezpečnější jízda

Maximálně bílé světlo používané jako obrysové nebo brzdové vám poskytne lepší kontrast, takže bude vaše vozidlo mezi ostatními lépe rozpoznatelné a vy si můžete vychutnat příjemnější zážitek z jízdy.

Vysoká kvalita, vysoká odolnost

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko brzkého selhání. Automobilové žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla UV umožňují větší tlak v žárovce, což vytváří silnější světlo a prodlužuje životnost.

Specifikace

Popis výrobku

Technologie: Halogenové

Typ: H6W

Řada: WhiteVision

Homologace ECE

Základna: BAX9s

Označení: H6W 12036 WHV 12V 6W BAX9s

Napětí: 12 V

Příkon: 6 W

Aplikace: Interiér, Zadní světla / parkovací světla, Světla pro couvání

Životnost

Životnost: Až 500 h

Informace pro objednávání

Zadání objednávky: 12036WHVB2

Objednací kód: 37467430

Údaje na obalu

EAN1: 8727900374674

EAN3: 8727900374681

Typ balení: B2

Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 2

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 20

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 2 g

Výška: 12,9 cm

Délka: 6,7 cm

Šířka: 2,7 cm

Čistá hmotnost: 9,9 g

Informace na vnějším balení

Čistá hmotnost na kus: 0,052 g

Výška: 13 cm

Délka: 15 cm

Šířka: 13,5 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,198 kg

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Intenzivní bílý xenonový efekt

Charakteristika světla

Teplota barev: 3 100 K

Lumeny: 125 ± 12 %

