

PHILIPS

车载空气净化器

GoPure ACA 308

空气质量指示灯

微粒 CADR*: 20 立方米/小时

有毒气体 CADR*: 20 立方米/小时

高效净化空气: 7 分钟



ACA30GPX1



提供清新健康的车内空气

去除车内高达 99% 空气污染物

飞利浦特有的高效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒，空气滤净量 (CADR) 达 20 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 20 立方米/小时，为您和您家人的健康护航。

强劲空气过滤

- 快速去除微粒，使 CADR 达 20 立方米/小时
- 7 分钟快速净化车内空气**

清新空气

- 过滤有毒气体和总挥发性有机化合物，使 CADR 达 20 立方米/小时
- 自然健康香氛让您拥清新空气

简约

- 自动打开/关闭
- 空气质量指示灯
- 过滤网更换指示灯
- 轻松安装

产品亮点

细微颗粒物过滤

飞利浦 SelectFilter 高效过滤技术可去除车内的微小颗粒，且每小时提供 20 立方米的洁净空气量 (CADR) (对于 3 立方米大小的空间，可过滤掉 50% 的 0.3 微米颗粒)。可过滤掉烟味、花粉、灰尘、PM2.5 微粒、空气中大于 0.3 微米的病毒或细菌。

高效净化空气



增强模式过滤，以最高速度快速净化空气

有毒气体清除

飞利浦 SelectFilter 内嵌选择性添加剂，可通过强劲吸附和氧化过程中中和并清除空气中的有毒气体化学物质，使洁净空气量 (CADR) 达 20 立方米/小时 (60 分钟; 1 立方米空间)。可过滤掉汽车尾气、内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质以及散发异味的物质，例如挥发性有机化合物 (VOC)、甲苯、甲醛。

香薰功能



GoPure 自然健康香氛让您拥清新空气

自动打开/关闭



在汽车启动时自动打开，有 3 档速度可调节过滤性能

空气质量指示灯



集成空气微粒污染传感器，指示当前空气质量：极好 (蓝色)，一般 (黄色) 和较差 (红色)

过滤网更换指示灯



过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起

轻松安装



包括 4 米 12 伏电源线和安装附件，可安全安装在仪表盘、头枕、座椅下和后备箱。

规格

产品描述

气流: 18 m³/h
 噪音级别: 50 (中) - 55 (高) 分贝
 空气颗粒污染物传感器
 空气质量指示 (AQI)
 自动开/关
 过滤网更换指示灯
 香薰功能
 频率: 50 赫兹
 速度设置: 3 档速度
 功率: 5.5 瓦
 电压: 12 伏
 过滤网使用寿命: 350 小时
 技术: 车载空气净化器
 颜色: 黑色
 规格: ACA308 AIRMAX
 支持手机 APP 操控: 否
 噪音强度 (低): 40 分贝 (A)

性能

高效净化空气: 7 分钟
 增强模式
 过滤细菌/病毒: 70 %
 过滤细微颗粒物: CADR 为 20 立方米/小时
 过滤有毒气体和总挥发性有机化合物: CADR 为 20 立方米/小时

替换

过滤网型号: GSF120X110X1
 香薰罐: PFC100 GRDE, PFC100 JABL, PFC100 SPOR

重量和尺寸

包装盒尺寸 (长x宽x高): 295 x 245 x 80 毫米
 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 216 x 170 x 70 毫米
 产品重量: 800 克
 包装盒重量 (含产品): 1200 克

市场规格

使用效果: 清新健康的车内空气
 产品亮点: 设计精巧

包装盒中的配件

安装配件: 附加绑带
 其他安装配件: 防滑垫
 电源线长度: 4 米

物流信息

EAN (中国): 6947939172344
 订购代码 (中国): 17234428
 箱规: 1
 参考 (订单输入): ACA30GPX1

