

PHILIPS

Kapea ladattava
RCH19-työvalo

LED Professional
Work Light

Korkealaatuinen LED-valo

Kaksi virtatilaa: 120 ja 250
lumenia

6 tuntia käyttöaikaa Eco-tilassa

Kapea ja monipuolinen



LPL46X1

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin Erittäin pieni ladattava työvalo

Ladattava Philips RCH19 -LED-työvalo tuottaa kirkasta luonnollista valoa tarkkuutta vaativiin tarkastus- ja huoltotöihin. Korkealaatuisia LED-polttimeita voidaan käyttää kahdessa eri virtatilassa, jotka tarjoavat 120 lumenin ja 250 lumenin valovirran. Tehokkaan akun ansiosta valoa voi käyttää johdottomana jopa seitsemän tuntia.

Kirkkaan valkoinen ja luonnollinen LED-valo

- Näet pienimmätkin yksityiskohdat 90 asteen valokeilan ansiosta
- Korkealaatuisten LED-polttimeiden valovirta on jopa 250 lumenia
- Yksityiskohdat näkyviin luonnollisen kirkkaalla valolla

Pieni koko yhdistettynä monipuolisuuteen

- Kapea muoto sopii ahtaiden paikkojen valaisuun
- Magneetti ja monipuolinen koukku kiinnitystä varten

Voimakasta valoa jopa 7 tuntia

- Tehokas akku jopa 7 tunnin johdottomaan käyttöön

Kestää iskuja ja kemikaaleja

- Kestää kemiallisia liuottimia
- Erinomainen kotelon iskunkestävyys – IK07

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL46X1

Tilauskoodi: 39823631

Sähkö tiedot

Akun kapasiteetti: 2 100 mAh

Virtalähde: akku, litiumioniakku 18650

Teho: 3 W

Akun käyttöaika (tehotila): jopa 4 tuntia

Jännite: 3,65 V

Akun käyttöaika (Eco): jopa 7 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku

Latausjohdon tyyppi: ladattava

Virtapistokkeen tyyppi: Johto

Akun latausaika: jopa 3 tuntia

Valon ominaisuudet

Valaistusvoimakkuus (tehotila): 400 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

Valovirta: 250 lumenia

Valovirta (Eco): 120 lumenia

Säteilykulma: 90 astetta

Valaistusvoimakkuus (Eco): 200 luxia

0,5 metrin etäisyydellä

LED-käyttöikä: jopa 10 000 tuntia

Valovirta: liukusäädin

Värielämpötila: 6 000 K

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 2 077 g

Korkeus: 18,2 cm

Pituus: 20 cm

Leveys: 18 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8727900398236

EAN3: 8727900398243

Pakatun tuotteen tiedot

Johdon pituus: 100 m

Korkeus: 5,2 cm

Pituus: 18,5 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 1

Paino akkujen/paristojen kanssa: 266 g

Paino johdon kanssa: 266 g

Paino ilman johtoa: 215,5 g

Koko: pienikokoinen, vakio

Leveys: 8

Tuotteen kuvaus

koukku: 360 asteen sisäänvedettävä koukku

Iskunkestävyys (IK): IK07

Koteloitiluokka (IP): IP54

Magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: kestävä kumia ja polykarbonaattia

LED-polttimoiden lukumäärä: 6

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Valikoima: RCH

UV-vuodonilmaisin: ei

Kiinnitysmahdollisuudet: koukku

Käyttölämpötila: 0–40 °C

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava työvalo

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele paremmin

Kohokohdat

Magneetti ja koukku kiinnitystä varten

Säädettävän ja sisäänvedettävän kiinnityskoukun avulla valo voidaan laittaa roikkumaan lähes mistä tahansa. Voimakkaan magneetin ansiosta kiinnitys onnistuu myös metallipintoihin.

Korkealaatuinen akku

Jos työskentely edellyttää liikkumista, voit irrottaa Philips RCH19 -valon ja käyttää sitä korkealaatuisen litiumioniakun ansiosta johdottomana normaalitilassa neljä tuntia ja Eco-tilassa jopa seitsemän tuntia.

Kestää kemikaaleja

Philips RCH19 kestää useimpia kemikaaleja ja liuottimia, joten sitä voi huoletta käyttää vaativissakin työskentelyolosuhteissa.

Kestävä kotelo – IK07

Philips RCH19:n kotelo on kansainvälisen IK07-luokan mukainen, ja se suojaa valoa iskuilta vaativimmissakin työolosuhteissa, sillä työkalut lipeävät välillä huolellisimpien työntekijöiden käsistä.

Erittäin pieni koko

Philips RCH19 -valoa voidaan kääntää 180 astetta, joten sillä voidaan valaista hyvinkin ahtaita paikkoja. Näet tarkasti moottorin tai laitteen hankalasti saavutettavatkin yksityiskohdat.

90 asteen valokeila

Philips RCH19 tuottaa laajan 90 asteen valokeilan, joka valaisee suurenkin työskentelyalueen. Kirkkaan valkoisen valon ansiosta näet tarkasti pienetkin yksityiskohdat.

Kirkaat ja korkealaatuiset LED-polttimot

Laadukkailla LED-polttimilla varustettua Philips RCH19 -työvaloa voidaan käyttää kahdessa eri virtatilassa. Tehotila tarjoaa 250

lumenin valovirran, joten näet tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat. Jos käytät valoa pitkiä aikoja ilman virtajohtoa, voit valita Eco-tilan, joka pidentää akun käyttöaikaa, mutta tuottaa silti 120 lumenin valovirran jopa seitsemäksi tunniksi.

Kirkas valo peittoaa pimeyden

Korkealaatuisten LED-polttimoiden ansiosta ladattava Philips RCH19 tuottaa voimakkaan valkoisen, kirkkaan ja laajan valokeilan, jonka 6 000 kelvinin valo parantaa työn tarkkuutta ja vähentää silmien rasitusta.

