

Philips Ultinon Drive 7000
20-инчово LED

Осветително тяло
Одобрено за пътя по ECE R149

– 30+30

4000 lm, 480 м лъч, 520 м
усилване
Усилване на осветлението при
офроуд
Съгла за размразяване с
подгръване

LUMUD7050LX1



Мощна яркост за безопасност при шофиране зад волана

Ярко, издръжливо оборудване за пътувания по суша

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 7050L има силата да ви осигури по-голяма безопасност, където и да се движите. Забелязвайте опасностите на разстояние до 520 метра с осветление, което се справя и в най-неблагоприятни условия и придава стил на превозното ви средство.

Проектирани да работят в неблагоприятни условия

- Здрав дизайн за тежки условия

Допълнителни светлини, одобрени за пътната мрежа

- Мощни LED осветителни тела, одобрени за пътната мрежа

Лесно инсталиране с гъвкави опции за монтаж

- Нископрофилен дизайн за по-лесно монтиране

Блясък, който ви прави по-предпазлив шофьор

- Интензивно, далечно и широко осветяване за отлична видимост

По-голяма безопасност с мощна яркост

- Повишена безопасност извън пътя с функция за усилване за по-голяма мощност

PHILIPS

20-инчово LED осветително тяло

Одобрено за пътя по ECE R149 – 30+30 4000 lm, 480 м лъч, 520 м усилване, Усилване на осветлението при офроуд, Стъкла за размразяване с подгряване

Спецификации

Описание на продукта

- Активиране на режима на усилване
- Устойчивост на счупване
- Устойчиви на корозия скоби: Да, включени
- ECE R10
- ECE R149
- Референтен номер на ECE: 30+30
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP68 и IP69K
- Ъгъл на монтаж: 360°
- Материал: Екструдирани алуминий
- Офроуд усилване: Не
- Дизайн на корпуса от една част
- Работна температура: От -40°C до 80°C
- Обхват: Ultinon Drive 7000
- Устойчива на надраскване леща
- Технология: LED
- Ширина: 573 mm/20 инч
- Инсталиране на функцията за усилване
- Аксесоари (по избор): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- устойчиви на корозия скоби: Странични скоби за монтиране
- ECE R148
- Габаритна светлина за паркиране: Не
- Тип на щепсела: 4-щифтов DT конектор с 0,5 m кабел

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6500 K К

- Дължина на лъча 1 lux – m: 480
- Дължина на лъча 1 lux (усилване) m: 520
- Ефективно светлоотдаване в лумени: 4000 лумена
- Първично светлоотдаване в лумени: 19800 лумена
- Ефективно светлоотдаване в лумени (усилване): 5300 лумена

Електрически характеристики

- Напрежение: 9 – 30 волта постоянен ток

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: UD7050LX1
- GOC: 01848994

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018018489
- EAN3: 8719018018496

Информация за опакован продукт

- MOQ (за професионалисти): 4
- Размери на кутията – Д (мм): 865
- Размери на кутията – Ш (мм): 90
- Размери на кутията – В (мм): 90
- Брой на продуктите в кутията: 1 лампа

Информация за външната опаковка

- Дължина: 880 см
- Ширина: 20 см
- Височина: 20 см

LUMUD7050LX1/10

Акценти

До 480 метра видимост

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 7050L осигурява брилянтен светлинен лъч, който осветява пътя напред до 480 метра*. Неговите ефективни 4000 лумена са хомогенно разпределени в оптимизиран непряк лъч, като генерират интензивно осветление надалеч и нашироко с намалени отблясъци за ежедневна употреба. Това позволява на шофьорите да реагират по-бързо на тъмни, селски и черни пътища. Неговият хладен светлинен цвят от 6500 Келвина създава условия на дневна светлина, подобрява контраста и помага на шофьорите да останат фокусирани.

Увеличете производителността за допълнителна мощност извън пътя

Philips Ultinon Drive 7050L се доставя с две светлинни функции. За движение по пътищата нашето LED осветително тяло ви предоставя изключителна яркост, одобрена за пътната мрежа, и по-голяма безопасност. При офроуд шофиране можете да изберете засилен интензитет от 5300 лумена. Включете функцията за усилване, за да разгърнете пълната мощност и да увеличите дължината на лъча до 520 метра. Повече производителност за по-тежки условия.

Стъкла за размразяване с подгряване

През зимата е възможно натрупване на сняг и лед върху LED осветителните тела, което да доведе до промяна на модела на лъча и да застраши видимостта. С функцията за размразяване на Philips Ultinon Drive UD7050L държите стъклата чисти от сняг и лед, за да постигнете отлична ефективност на осветлението дори при най-лоши метеорологични условия.

Светлини, одобрени за пътната мрежа

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 7050L отговаря на стандартите на ECE и е 100% одобрено за движение по пътищата с функции за дълги и габаритни светлини. Може да се монтира поотделно и централно на превозните средства и все пак да отговаря на изискванията на ECE за дълги светлини благодарение на дизайна с два светлинни модула в едно тяло.

Лесен и гъвкав монтаж

Еlegantният нископрофилен дизайн улеснява монтажа и са възможни гъвкави опции за монтиране със скоби за страничен монтаж (включени) и скоби за заден монтаж (UD1001M по избор). Доставка се с предварително окабелен мъжки/женски 4-пинов superseal DT конектор и е защитен от претоварване с напрежение и обратна полярност, за да направи монтажа сигурен и лесен.



Дата на издаване
2024-04-18

Версия: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Дължина на лъча, измерена на 1 lux.