

PHILIPS

con GPS y opciones de
cámara trasera Full HD

GoSure ADR820
modular dashcam

Transmisión vídeo en directo
por WiFi

Control por aplicación para
Android/iOS

Grabaciones nocturnas de gran
calidad

Pantalla grande de 2,7"
integrada



56750XM



Un testigo fiable para la carretera

Cámara modular para salpicadero con GPS/FHD en cámara trasera

La Philips ADR820 es una cámara modular para salpicadero de gran calidad con la que tendrás la libertad necesaria para añadir funciones de GPS y Full HD en la cámara trasera, según tus necesidades. Además, al conectarla mediante Wi-Fi, también podrás controlarla por completo desde tu smartphone.

Cámara modular para salpicadero con GPS/FHD en cámara trasera

- Módulo de cámara trasera Full HD fácil de instalar disponible
- Módulo GPS Plug & Play opcional disponible

Cámara para salpicadero con Wi-Fi y una visión nocturna perfecta

- Wi-Fi integrado que permite realizar transmisión en directo a la mayoría de los smartphones
- Sensor de imagen Sony y lente F1.8 para una mejor grabación nocturna
- Cobertura de ángulo amplio de 140°, graba hasta 3 carriles de tráfico

Fácil de utilizar y diseñada para soportar condiciones adversas

- Sensor G que detecta choques y activa la grabación de emergencia
- Señal de advertencia automática como alerta de fatiga del conductor
- La cámara te avisa si la tarjeta SD no funciona
- Diseñada para funcionar en condiciones de conducción difíciles
- Accesorios de alta calidad para una experiencia de uso fácil
- La pantalla LCD de 2,7" te permite reproducir vídeo al momento in situ
- Supercondensador integrado para mayor seguridad

Destacados

Cámara trasera modular Full HD

¿Deseas contar con la misma vista perfecta por la parte trasera del coche? Puedes mejorar fácilmente tu cámara para salpicadero ADR820 añadiendo el módulo de cámara trasera Full HD, de venta por separado. Solo tienes que fijar la cámara trasera Full HD al parabrisas trasero con la resistente cinta 3M y conectarla al ADR820 con el cable que se incluye. Ahora tu coche tendrá ojos en la parte delantera y trasera.

Módulo GPS opcional disponible

¿Necesitas conducir más tranquilo? Tu ADR820 también es compatible con un soporte con ventosa con GPS que puedes adquirir por separado. Solo tienes que sustituir el soporte con ventosa normal que se incluye en la caja por el soporte con GPS, conectarlo a la cámara del salpicadero y la ADR820 incluirá una marca de GPS en todas las grabaciones.

Cobertura de ángulo superamplio

Captura más elementos de la escena que tienes por delante con una lente probada de ángulo superamplio de 140° en la cámara delantera y una lente de ángulo amplio de 100° en la cámara trasera Full HD opcional. Podrás grabar hasta tres carriles de tráfico en carretera para obtener una visión más completa de cualquier incidente que ocurra por delante.

Sensor de imagen Sony, lente F1.8

La Philips ADR820 incluye un sensor de imagen Sony de alta sensibilidad y una lente brillante F1.8 para realizar grabaciones de tu

viaje con gran nitidez y alta calidad, incluso al conducir de noche o en condiciones de baja iluminación.

Transmisión vídeo en directo Wi-Fi

Con Wi-Fi de 2,4 GHz integrado podrás transmitir en directo los vídeos de la cámara para salpicadero en el smartphone (en formato de archivo mp4). Solo tienes que descargar la aplicación gratuita GoSure de Philips (disponible para Android e iOS) para mantener un control inteligente sobre la cámara.

Sensor G que detecta choques

Con un módulo de sensor G de 3 ejes equipado, la Philips ADR820 detecta el movimiento y activa el modo de grabación de emergencia. Si se produce un choque que supera un umbral de potencia determinado, el dispositivo bloquea el clip de vídeo para evitar que se sobrescriba y almacenarlo de forma segura en una tarjeta de memoria duradera.

Alerta de fatiga del conductor

Para ayudar a recordar al conductor que debe descansar lo suficiente, la Philips ADR820 emite de forma periódica un pitido de alerta.

Gran pantalla LCD de 2,7" integrada

Después de un choque, normalmente se busca un culpable. Con la pantalla LCD de 2,7" integrada podrás reproducir el vídeo de lo ocurrido al instante con la marca de fecha y hora incluida. Así será más sencillo resolver disputas utilizando pruebas objetivas para agilizar las investigaciones en carretera y el proceso de reclamación al seguro.

Advertencia de error de la tarjeta SD

Para que no vuelvas a necesitar llevar una cámara al conducir, la GoSure ADR820 es la primera cámara para salpicadero que incluye detección de error de la tarjeta SD y señal de advertencia. La señal se emitirá si hay algún problema de formato de la tarjeta SD, de registro de grabaciones o de incompatibilidad con la tarjeta SD.

Resistente al calor y la vibración

Fabricada con componentes de alta calidad, la Philips ADR820 está diseñada para funcionar en condiciones de conducción difíciles. Rigurosamente probada, funciona a temperaturas extremas (de -10 °C a 60 °C) y puede soportar la vibración constante de un vehículo en movimiento.

Accesorios de alta calidad

La Philips ADR820 incorpora accesorios de alta calidad para disfrutar de una experiencia intuitiva y de larga duración. Al conectarla a la toma de mechero del coche, el cable de alimentación de 3,6 metros proporciona una alimentación fiable al dispositivo. Además, para evitar que la cámara se caiga en un momento crítico, por ejemplo, durante un choque o un frenado de emergencia, el fuerte soporte con ventosa mantendrá la cámara fija al parabrisas.

Supercondensador seguro y de larga duración

En lugar de una batería normal, la ADR820 utiliza un supercondensador. Es más resistente a las vibraciones y al sobrecalentamiento, por lo que resulta una opción más segura y estable para utilizar en un coche. Por ello, el supercondensador es más fiable y duradero que una batería normal.

Especificaciones

Descripción del producto

Denominación: ADR820

Tecnología: Grabadora de conducción automática

Idiomas: EN,FR,DE,RU,ES,PT,IT

Interfaz: Micro USB y mini USB 2.0

Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 60 °C

Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 70 °C

Formato de archivo: H.264

Lentes fijas: FOV 140° (frontal)/120° (trasera)

Memoria interna: SPI Flash de 64 Mb

Memoria de acceso aleatorio: 2Gb DDR3

Tiempo de grabación: 160min a 16 GB en Full HD

Resolución de vídeo: 2X Full HD 1080 p

Pantalla: LCD de 2,7"

Sensor G

Exposición automática

Balance de blancos automático

Apagado automático de LCD

Grabación en bucle perfecta

Rango de apertura: F/1.8

Detección de colisión

Marcado de fecha y hora

Sensor de imagen: CMOS de 2,1 megapíxeles,

CMOS de 3,1 megapíxeles, CMOS de 4 megapíxeles, CMOS de 3,2 megapíxeles

Resolución de vídeo: Súper HD 1296 p, Full

HD 1080p, CMOS de 3,1 megapíxeles

Alerta de fatiga del conductor

Visibilidad nocturna mejorada

Grabación automática

Sensor de imagen: CMOS de 2 megapíxeles

Archivo de grabación de emergencia

Almacenamiento de grabaciones (externo):

Tarjeta SD (clase 10, hasta 128GB)

Accesorios incluidos

Accesorios: Cable de 12 V, soporte de montaje

Longitud del cable de alimentación: 3,6 m

Potencia: Adaptador para el coche de 12V

Peso y dimensiones

Peso del producto: 100 g

Peso de la caja (incluido el producto): 400 g

Dimensiones del producto (mm): 97x 60x 31mm

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Tu dispositivo de seguridad en carretera

Características destacadas del producto:

Opciones GPS y FHD de cámara trasera

Datos logísticos

EAN1: 6947939168361

Cantidad en la caja: 1

Referencia: 56750XM

EAN3: 6947939168378

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 56750XM

Código de solicitud: 16836133

