

PHILIPS

Linje

Xperion 6000

300 lm, Boost/150 lm, Eco

120 lm spotlight

Batteri: 4,5 timer (Eco: 8 timer)

Holdbar med bred lysstråle



X60LINEX1



Designet med dig i tankerne

Avanceret belysning, der holder

Philips Xperion 6000 Line er designet med en 110° bred stråle på 150 lm i Eco- og 300 lm i Boost-tilstand og er velegnet til belysning af større områder. Den er udstyret med en 120 lm lygtestråle, der leder lyset derhen, hvor det skal bruges.

Se, hvor andre ikke kan

- Førsteklasses LED-lys med flere udgange
- Lang driftstid med forskellige lysfunktioner

Smart og ergonomisk design

- Præcisionslys med bred strålevinkel
- Smart drejelig krog med magnet og ergonomisk kabinet

Klarer nemt vanskelige forhold

- Modstandsdygtig over for slag, vand og opløsningsmidler (IP65/IK07)

Udvidet garanti

- Udvid din garanti online til 3 år

Vigtigste nyheder

Adskillige lysfunktioner



Philips Xperion 6000 Line producerer klart, naturligt hvidt LED-lys for at maksimere den visuelle komfort og reducere belastningen af øjnene og dermed forebygge træthed under arbejdet. Den primære lysstråle på Philips Xperion 6000 Line har to lysudgangsniveauer: 150 lm i Eco-tilstand med forlænget batterilevetid og 300 lm i Boost-tilstand. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at vælge den rette lysstyrke til det aktuelle job.

Lysfunktioner til flere behov



Philips Xperion 6000 Line er designet til at være klar til brug. En enkelt opladning giver nok energi til en hel dags arbejde: op til 8 timer i ECO-tilstand, 4,5 timer i Boost-tilstand og 9 timer med lygtestrålen. Xperion

6000 Line drives af et kraftigt Li-ion-batteri og kan oplades helt på 3,5 timer via USB-C, hvilket sikrer effektiv brug af det klare LED-lys.

Kast lys over dit arbejde



Philips Xperion 6000 Line har et lysmodul med en 110° strålevinkel, der sikrer bredere belysning af dit arbejdsområde.

Frigør hænderne til at arbejde



Det ergonomisk formede håndtag med anti-slip-belægning er designet med dig i tankerne og giver dig mulighed for at holde denne arbejdslampe på en sikker måde. Hvis du har brug for at have begge hænder fri til arbejdet, kan lyset placeres sikkert takket være den 360° drejelige udtrækskrog og en

kraftig magnet. Tænd/sluk-knappen er placeret på bagsiden for at sikre, at lyset ikke blænder dig, når du tænder for det.

Designet til at være modstandsdygtig



Philips Xperion 6000 Line er designet til at kunne modstå barske arbejdsmiljøer med IK07-modstandsdygtighed over for stød, vandbestandighed iht. IP65-standarder og en overflade, der kan modstå kemikalier og værkstedsanvendte opløsningsmidler og er bygget til at holde, fordi vi ved, at selv de mest rolige hænder har brug for ekstra støtte.

Op til 3 års garanti



Drag fordel af Philips' 2 års standardgaranti plus 1 ekstra år!

Specifikationer

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 2200 mAh
Batteriopladningstid: Op til 3,5 timer
Batteridriftstid (Boost): Op til 4,5 timer
Batteridriftstid (Eco): Op til 8 timer
Batteridriftstid (fokuslys): Op til 9 timer
Batteritype: Litiumbatteri
Opladningskabeltype: Type C USB
Stiktype: EU-stik (medfølger ikke til Storbritannien)
Spænding: 3,7 V
Effekt: 3 W
Strømkilde: Genopladeligt batteri

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 110 °
Strålingsvinkel (pointer): 40 °
Farvetemperatur: 6.000 K
Lyseffekt (boost): 300 lumen
Lyseffekt (Eco): 150 lumen
Lyseffekt (fokuslys): 120 lumen

Markedsføringsspecifikationer

Forventede fordele: Designet med dig i tankerne
Produktoplysning: Holdbar med bred lysstråle

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: X60LINEX1
Ordrekode: 01473331

Emballageoplysninger

Højde: 12,5 cm
Længde: 33 cm
Bredde: 23,5 cm

Emballagedata

EAN1: 8719018014733
EAN3: 8719018014740

Medfølgende produktoplysninger

Kabellængde: 100 cm USB-kabel, 5 V/1 A adapter
Højde: 31 cm

Længde: 5 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6
Vægt med batterier: 382 g

Produktbeskrivelse

Håndfrie funktioner: Drejelig krog, kraftig magnet
Krog: Kan drejes 360°
Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
Kapslingsklassificering (IP): IP65
Magnet: 1 magnet
Materialer og finish: Robust ABS
Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
Modstandsdygtig over for: Fedt, olie, værkstedsanvendte opløsningsmidler
Teknologi: SMD-LED
UV-lækagedetektor: Nej
Sortiment: Xperion 6000

