

PHILIPS

Perekam video kegiatan mengemudi mobil

ADR810

Full-HD 1080p

Deteksi benturan otomatis

Indeks kelelahan dan siaga pengemudi

Easy Capture Darurat



ADR81BLX1



Penjaga keselamatan pribadi Anda di jalan dengan deteksi benturan & Easy Capture darurat

Nikmati ketenangan saat berkendara, perekam kegiatan berkendara otomotif Philips akan melindungi Anda apabila terjadi hal tak terduga. Tetap terlindungi dengan fungsi keselamatan otomatis; Deteksi Benturan, EasyCapture Darurat, dan Peringatan Kelelahan.

Gambar jelas dan tajam dalam segala kondisi berkendara

- Detail tajam dengan definisi Full HD 1080p
- Tampilan malam sempurna
- Lensa sudut lebar 156° derajat

Bebas repot & andal dengan dukungan darurat

- Merekam otomatis dari saat kendaraan dihidupkan
- Deteksi benturan dan perekaman darurat otomatis
- EasyCapture Darurat, untuk selalu merekam hal tak terduga
- Indeks kelelahan dan siaga pengemudi

Bukti yang adil setiap saat

- Kualitas peralatan orisinal
- Pemutaran ulang instan dengan alat bukti bercap

Kelebihan Utama

Merekam otomatis



Automatic recording

Saat kendaraan dihidupkan, perekaman kegiatan berkendara akan bekerja secara otomatis.

Deteksi benturan



Collision detection

Apabila terjadi benturan, rekaman darurat akan disimpan secara otomatis guna menyimpan bukti dan mencegah file saling menimpa.

Indeks kelelahan



Fatigue index

Indeks kelelahan menampilkan evolusi kelelahan pengemudi, dan akan menampilkan pesan peringatan visual dan suara ketika pengemudi harus beristirahat.

Full HD



Full HD

Rekam detail tajam dengan definisi Full HD 1080p

Bercap



Pemutaran ulang langsung untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab di lokasi, dengan alat bukti bercap, guna mendukung & mempercepat proses klaim asuransi

Easy Capture Darurat



Emergency EasyCaptur

Philips EasyCapture memastikan tombol perekaman darurat bekerja dengan cepat dan mudah. Rekam dan simpan semua yang terjadi di jalan saat Anda perlu: ada satu tombol yang jelas terlihat pada perangkat, dan satu tombol pada adaptor pemantik api.

Tampilan malam



Night visibility

Rekam detail paling tajam, siang dan malam. Dengan Tampilan Malam yang dioptimalkan.

Kualitas OE



Philips membawa keahlian otomotifnya yang berkelas dunia untuk menghadirkan kinerja mobil terbaik dan kualitas yang tahan lama. Tahan getaran dan suhu tinggi dengan sertifikasi CE/FCC untuk pemasangan aman dan menggunakanudukan kokoh yang mudah dipasang dan disesuaikan.

Sudut tampilan



Wide angle 156°

Rekam lebih banyak gambar dengan sudut super lebar 156° derajat yang sudah terbukti

Spesifikasi

Penjelasan produk

Nama resmi: ADR810

Teknologi: Perekam Kegiatan Mengendarai Otomotif

Bahasa: Inggris, Mandarin, Jepang

Antarmuka: Mini USB 2.0, HDMI, Speaker

Suhu Operasional: -10 ~ 65 °C

Suhu Penyimpanan: -20 ~ 70 °C

Format File: Kompresi video MOV, H.264

Lensa Tetap: Lensa sudut super lebar 156°

Memori Internal: 64Mb SPI Flash

Random Access Memory: 64Mx16bit (1Gbits) DDR2 SDRAM

Waktu Rekaman: 160 menit @16GB untuk full HD

Layar: 2,7" LCD

G-sensor

Exposure otomatis

White balance otomatis

Peningkatan visibilitas malam

LCD Mati Otomatis

Loop-recording tanpa henti

Merekam otomatis

Rentang Aperture: F/#2.0

Deteksi benturan

Cap tanggal dan waktu

Sensor Gambar: CMOS 2,1 Megapiksel

Resolusi video: Full HD(1920x1080p) @30fps

Perlindungan file darurat

Media perekaman (Memori eksternal): Kartu Micro SD (hingga 32GB)

Data Kemasan

EAN1: 6947939173983

EAN3: 6947939173990

Aksesori yang disertakan

Aksesori: Kabel 12V, braket dudukan

Panjang kabel: 4 m

Daya: Adaptor mobil 12 V

Berat dan dimensi

Dimensi produk (P x L x T): 106,7 x 50,0 x 32,5 milimeter

Berat produk: 83 g

Berat kemasan (termasuk produk): 370 g

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Penjaga keselamatan Anda di jalan

Fitur utama produk: dengan Easy Capture darurat

Data logistik

EAN (China): 6947939172160

Kode pemesanan (China): 17216030

Jumlah dalam kotak: 1

Rujukan: ADR81BLX1

