

PHILIPS

Компактная беспроводная профессиональная лампа

EcoPro30

300 лм (Boost) / 150 лм (Eco)

Особый дизайн для использования без рук

До 8 часов работы от аккумулятора

Прочный инспекционный фонарь



LUMRC220X1



Качественное освещение для любых задач

Компактная беспроводная профессиональная лампа

Ручной фонарь Philips EcoPro30 с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы.

Двухрежимный LED-фонарь с естественным белым светом

- Освещение для всей рабочей области
- Выбирайте режим Eco 150 лм или режим Boost высокой яркости 300 лм
- Комфортная работа без нагрузки на глаза

Прочный инспекционный фонарь

- Устойчив к экстремальным условиям эксплуатации

Длительное время работы от аккумулятора

- Для непрерывной работы в течение всего дня

Особый дизайн для использования без рук

- Удобное световое решение: освободите руки для эффективной работы

Характеристики

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 2200 мА·ч

Время зарядки батареи: До 3 часов

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 4 часов

Время работы аккумулятора (Есо): До 8 часов

Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Перезаряжаемый

Тип вилки питания: Вилка + microUSB

Источник питания: Элемент питания

напряжение:

3,7 В

мощность в ваттах: 3 Вт

Световые характеристики

Угол освещения: 120° градусов

Цветовая температура: 6000 К

Срок службы светодиода: 10 000 часов

Световая отдача: 150–300 лм/лм

Световой поток (форсированный режим): 300 люмен

Световой поток (экорезим): 150 люмен

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Качественное освещение для любых задач

Характеристики изделия: Компактная беспроводная профессиональная лампа

Информация для заказа

Регистрация заказа: RC220X1

Код для заказа: 01769731

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 270 г

Высота: 30,5 см

Длина: 5,5 см

Ширина: 4,5 см

Информация об упаковке

EAN1: 8719018017697

EAN3: 8719018017703

Информация об упакованном продукте

Высота: 32 см

Длина: 6,5 см

МОQ (для профессионалов): 6

Количество упаковок: 1

Ширина: 4,5

Длина кабеля: 50 см microUSB

Размер: Стандартная лампа

Вес (с элементами питания): 235 г

Вес (с кабелем):

247 г

Вес (без кабеля): 235 г

Описание продукта

Линейка продукции: EcoPro

Свободные руки: Крюк, магниты

Оголовье: нет

Крючок: Выдвижной крюк на 360°

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP54

Магнит

Материалы и отделка: АБС-пластик с резиновым покрытием

Использовать при температуре: от 0 °С до 40 °С

Ориентационное освещение: Вращающееся на 360° основание

Устойчивость к воздействию: жир, масло, растворители

Технология:

Светодиодная

УФ-детектор утечки: нет

Основные особенности

Широкий угол светового луча: до 120°

Фонарь Philips EcoPro30 обеспечивает широкий световой луч 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей области перед вами.

Двухрежимный фонарь высокой яркости

Philips EcoPro30 имеет два уровня яркости для основного луча света. Для ежедневного использования и длительной работы от аккумулятора используйте режим Eco с яркостью 150 люмен. В режиме Boost время работы фонаря от аккумулятора

уменьшается, однако его яркость увеличивается до 300 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.

LED-фонарь с естественным белым светом 6000 К

Philips EcoPro30 обеспечивает естественный белый свет 6000 К, снижающий нагрузку на глаза для комфортного осмотра.

До 8 часов работы от аккумулятора

Беспроводной LED-фонарь Philips EcoPro30 создан с учетом постоянной готовности к работе. Он оснащен энергоемким литий-ионным аккумулятором, что позволяет полностью заряжать Philips EcoPro30 всего за 5 часов, обеспечивая максимально эффективное использование устройства. Работайте до 8 часов в режиме Eco и до 4 часов в режиме Boost. Поворотная крышка делает процесс зарядки Philips EcoPro30 гораздо проще.

Простой в использовании инспекционный фонарь

Источник света для эффективной работы свободными руками. Наш фонарь Philips EcoPro30 поставляется с мощным магнитом в нижней части и поворотным крюком 360°, обеспечивающими удобное крепление для эффективной работы.

Долговечность

В пылу работы легко уронить и повредить используемое оборудование. Именно поэтому так важно, чтобы инструменты были достаточно прочными. Фонарь Philips EcoPro30 защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP54). Он также имеет уровень защиты от механических воздействий IK07 и выдержит падение с высоты до 1,5 метров.

