

# PHILIPS

Caméra embarquée  
pour voiture

ADR810

Résolution Full HD 1080p

Détecteur automatique de  
collision

Indice de fatigue et alerte  
conducteur

EasyCapture pour les accidents



ADR81BLX1



## Votre protecteur personnel sur la route avec détecteur de collision et fonction EasyCapture pour les accidents

Conduisez en toute sérénité : l'enregistreur de conduite Philips pour automobile est avec vous en cas de problème. Ses fonctions de sécurité automatiques, son détecteur de collision, sa fonction EasyCapture pour les accidents et son alerte anti-fatigue vous garantissent une sécurité maximale.

### **Des images très nettes quelles que soient les circonstances**

- Des détails remarquables avec la résolution Full HD 1080p
- Vision de nuit parfaite
- Objectif grand angle à 156°

### **Pratique et fiable, fonction spéciale accidents**

- Enregistrement automatique au démarrage du véhicule
- Détecteur de collision et enregistrement d'urgence automatique
- EasyCapture pour les accidents : filmez toujours l'inattendu
- Indice de fatigue et alerte conducteur

### **Preuves impartiales à tout moment**

- Qualité d'un matériel d'origine
- Relecture instantanée et preuves horodatées

# Points forts

## Enregistrement automatique



### Automatic recording

Dès que vous démarrez votre véhicule, l'enregistreur de conduite se met automatiquement en marche.

## Détecteur de collision



### Collision detection

En cas de collision, un enregistrement d'urgence est automatiquement sauvegardé afin de conserver les preuves et d'éviter d'écraser le contenu concerné.

## Indice de fatigue



### Fatigue index

L'indice de fatigue indique l'évolution de la fatigue du conducteur. L'appareil lance un avertissement visuel et sonore lorsqu'il est conseillé que le conducteur se repose.

## Full HD



### Full HD

Filmez des détails remarquables grâce à la résolution Full HD 1080p

## Horodatage



Relecture instantanée pour une clarification immédiate des responsabilités, et preuves horodatées pour faciliter et accélérer le processus de traitement par les assurances.

## EasyCapture pour les accidents



### Emergency EasyCaptur

Avec Philips EasyCapture, les boutons d'enregistrement d'urgence sont à portée de main. Filmez et enregistrez tout ce qui se passe sur la route lorsque vous en avez besoin : un bouton est clairement identifié sur l'appareil, tandis que l'autre se trouve sur l'adaptateur allume-cigare.

## Vision de nuit



### Night visibility

Filme des détails parfaitement nets, de jour comme de nuit. Vision de nuit optimisée.

## Qualité d'origine



Fort de son expertise internationale dans le secteur automobile, Philips offre à ses appareils pour habitacle une performance inégalée et une qualité durable. Résistance aux vibrations et aux températures extrêmes certifiée CE/FCC, pour une installation et une utilisation en toute sécurité. Installation robuste avec montage et réglage faciles.

## Angle de vue



### Wide angle 156°

Filmez large grâce à l'objectif grand angle à 156°

# Caractéristiques

## Description du produit

Désignation: ADR810

Technologie: Enregistreur de conduite

Langues: Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, polonais et russe

Interface: Mini-USB 2.0, HDMI, haut-parleur

Température de fonctionnement: -10 ~ 65 °C

Température de stockage: -20 ~ 70 °C

Format de fichier: Compression vidéo H.264, .MOV

Objectif fixe: Objectif très grand angle à 156°

Mémoire interne: Flash SPI 64 Mo

RAM: DDR2 SDRAM 64 M x 16 bits (1 Gbit)

Durée d'enregistrement: 160 min à 16 Go en Full HD

Afficheur: LCD 2,7"

Accéléromètre

Exposition automatique

Balance des blancs automatique

Visibilité de nuit améliorée

Arrêt automatique LCD

Enregistrement en boucle sans interruption

Enregistrement automatique

Plage d'ouverture: F/#2,0

Détecteur de collision

Horodatage

Capteur d'images: CMOS 2,1 mégapixels

Résolution vidéo: Résolution Full HD

(1920 x 1080p) à 30 images/s.

Protection des fichiers de secours

Support d'enregistrement (mémoire ext.):

Carte Micro SD (jusqu'à 32 Go)

## Informations de l'emballage

EAN1: 6947939173983

EAN3: 6947939173990

## Accessoires inclus

Accessoires: Câble 12 V, support de fixation

Longueur du câble d'alimentation: 4 m

Alimentation: Adaptateur allume-cigare 12 V

## Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

106,7 x 50,0 x 32,5 millimètre

Poids du produit: 83 g

Poids du carton (avec le produit): 370 g

## Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Votre protecteur sur la route

Point fort du produit: avec EasyCapture pour les accidents

## Informations logistiques

EAN: 6947939173983

Code de commande: 17398330

Quantité dans la boîte: 10

Référence: ADR81BLX1

