

# PHILIPS

## Flood audio

### Xperion 6000

Spotlys på 1000 lumen / 250 lm

Bluetooth-høytalere

Lett zoomfunksjon

Bevegelsessensor

LUMX60FLAUX1



## Utformet med deg i sentrum

### LED-projektorlampe med lyd

Den lydaktiverte Philips Xperion 6000 projektorlampe får jobben gjort med flomlyset på 1000-lm, spotlampe på 250-lm og den variable strålen. Smart-zoom-knappen og bevegelsessensoren forenkler kontrollen, samtidig som Bluetooth-høytalere lyder som musikk i ørene.

#### Se der andre ikke kan

- Kraftig hvitt lys (1000 lumen / 10 W) lyser opp store arealer
- De to mest brukte lysene kombinert i én lampe

#### Svært allsidig

- Lad opp andre enheter via den praktiske USB-porten
- Bluetooth-lydhøytalere

#### Smart, ergonomisk utforming

- Bevegelsessensor gjør det mulig med fjernstyring for lyset
- Smart zoom-knapp for enkel kontroll over lyset
- Med det smarte håndtaket kan du plassere lampen for håndfri bruk

#### Håndterer lett vanskelige omgivelser

- Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler (IP55/IK07)

#### Utvidet garanti

- Utvid garantien til 3 år på Internett

# Høydepunkter

## Lyser opp hele arbeidsområdet

Enten du trenger lys på arbeidsplassen, en midlertidig vegglampe eller sterkere lys når du holder på ute, er Philips Xperion 6000 Flood-lydprojektoren perfekt for å lyse opp store mørke arealer. Den har en lysstyrke på 1000 lumen (10 W) og gir fra seg en klar, jevn og bred lysstråle. Hvis du trenger litt lys og lengre batterilevetid, kan du dimme lampen til 100 lumen.

## Flerbrukslys

Forskjellige jobber krever forskjellige mengder lys. Philips Xperion 6000 Flood-lydprojektoren kombinerer de to vanligste formene for verkstedbelysning i én lampe Et homogent flomlys med vidvinkel for arbeid på store områder over lengre perioder, og et fokusert lys som konsentrerer lyset i små områder for å få best mulig kontrast og lysstyrke, ideelt for detaljerte inspeksjoner og trange steder.

## Nyt musikken på jobb

Få jobben gjort med musikk ved å koble telefonen via Bluetooth til Philips Xperion 6000 Flood lydaktiverte projektorer for å spille av musikken høyt og tydelig.

## Lad opp andre enheter

Philips Xperion 6000 Flood lydaktivert projektor kan også brukes som en strømbank til lading av andre enheter, for eksempel telefonen. Du bare kobler enheten til USB-porten på baksiden av lampen for å lade.

## Fjernstyr lyset

Hvis du trenger begge hender til arbeid, kan du slå lyset på eller av eksternt ved å vifte med hånden. Sensoren er utformet til å

ignorere utilsiktede bevegelser og reagerer bare på en bestemt veivebevegelse med to hender.

## Smart-zoom-knapp

Den ergonomiske smarte zoom-knappen er designet sammen med mekanikken, og gjør at du kan justere lyset fra bredt flomlys til fokusert lysstyrke, selv med hanskene på. Den smarte zoom-knappen er plassert på siden av lampen og er alltid innen rekkevidde, noe som betyr at du ikke trenger å flytte lampen fra den monterte posisjonen. Lampens smarte design gjør at den husker den siste innstillingen og starter på nytt med ønsket intensitet.

## Allsidige tilbehør

Det smarte håndtaket kan brukes som støtte for å holde lyset oppe av seg selv, som en krok for å henge lyset fra, skrudd på et stativ eller festet til en metalloverflate med de integrerte magnetene. Denne allsidigheten gjør at du kan plassere lyset enkelt og i riktig vinkel, og rette strålen akkurat der det trengs.

## Opptil 3 års garanti

Dra nytte av Philips standard 2-års garanti pluss 1 ekstra år\*.

## Designet for holdbarhet

Philips Xperion 6000 Flood Compact lydaktivert projektor er utformet for å håndtere krevende arbeidsmiljøer med IK07-støtbestandighet, er vannbestandig i henhold til IP55-standarder og har en overflate som tåler kjemikalier og verkstedløsemidler. Den er laget for å vare, fordi vi vet at selv de stødige hender kan trenge ekstra støtte.

# Spesifikasjoner

## Elektriske egenskaper

**Batterikapasitet:** 4400 mAh mAh  
**Batteriladetid:** Opptil 5 timer  
**Batteriets driftstid (lyd):** 20h  
**Batteriets driftstid (Boost-modus):** 3h  
**Batteriets driftstid (eco):** 22h  
**Batteriets driftstid (peker):** 9h  
**Batteritype:** Litiumbatteri  
**Ladekabeltype:** Type C USB  
**Støpseltype:** EU-støpsel (ikke inkludert for Storbritannia)  
**Spenning:** 3,7 V  
**Wattstyrke:** 10 W  
**Strømkilde:** Oppladbart batteri

## Lysegenskaper

**Lysvinkel:** 100 grader  
**Lysvinkel (peker):** 15 grader  
**Fargetemperatur:** 6000 K  
**Lyseffekt (boost):** 1000 lumen  
**Lysmengde (Eco-modus):** 100 lumen  
**Lysmengde (peker):** 250 lumen

## Markedsføringsspesifikasjoner

**Forventede fordeler:** Utformet med deg i sentrum  
**Produkt høydepunkt:** Allsidig, men kraftig

## Bestillingsinformasjon

**Bestillingsoppføring:** X60FLAUX1  
**Bestillingskode:** 1911031

## Emballasjeopplysninger

**EAN1:** 8719018019110  
**EAN3:** 8719018019127

## Pakket produktinformasjon

**Kabellengde:** 100 cm USB-kabel, 5 V, 1 A-adapter  
**Høyde:** 140 cm  
**Lengde:** 90 cm  
**Antall i pakken / MOQ:** 6  
**Bredde:** 60

## Produktbeskrivelse

**Høytaler:** 2 x 2,5 watt  
**Bluetooth-tilkobling**  
**Alternativer for håndfri bruk:** Roterbar krok, sterk magnet, Smart håndtak  
**Støtsikkerhetsgrad (IK):** IK07  
**Kapslingsgrad (IP):** IP55  
**Magnet:** Magnetisk håndtak  
**Materialer og utførelse:** Robust ABS  
**Driftstemperatur:** -10–40 °C  
**Tåler:** Fett, olje, verkstedløsemidler  
**Teknologi:** COB LED  
**UV-lekkasjedetektor:** Nei  
**Serie:** Xperion 6000  
**Krok:** 180° roterbar

