



Philips Xperion 6000 Headlight

Fascio panoramico da 300 lumen
Puntatore girevole da 120 lumen
Sensore di movimento
Fascia morbida di alta qualità



LUMX60HEADX1

Progettata pensando alle tue esigenze

Lampada LED Dual Mode con rilevamento del movimento

La Philips Xperion 6000 Headlight proietta davanti a te un fascio panoramico di luce da 300 lumen. Il puntatore rotante da 120 lumen consente di vedere ogni dettaglio. La funzione aggiuntiva del sensore di movimento la rende uno strumento versatile che non richiede l'utilizzo delle mani.

Garanzia estesa

- Estendi la tua garanzia online a 3 anni

Finitura di alta qualità

- Fascia comoda
- Rivestimento resistente agli impatti IK07
- Resistente alla polvere e agli schizzi IP65

Emissione luminosa Dual Mode

- Fascio di luce LED panoramico a 220°
- Emittitore ruotabile

Maggiore versatilità

- Modalità sensore di movimento
- Batteria di lunga durata a ricarica rapida

PHILIPS

Headlight

Fascio panoramico da 300 lumen Puntatore girevole da 120 lumen, Sensore di movimento, Fascia morbida di alta qualità

Specifiche

Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Fascio di luce panoramico a 220°
- Benefici attesi: Progettata pensando alle tue esigenze

Descrizione del prodotto

- Opzione mani libere: Rilevamento del movimento
- Fascia
- Gancio: No
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Magnete: No
- Materiali e rifinitura: ABS robusto
- Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a 40 °C
- Luce orientabile: Modulo puntatore con rotazione di 60°
- Luce di puntamento
- Gamma: Xperion 6000
- Rilevatore di perdite UV: No
- Protezione ingresso (IP): IP65
- Resistente a: Grasso, olio, solventi da officina

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 220 gradi
- Temperatura di colore: 6000 K
- Angolo di proiezione (puntatore): 15 gradi
- Emissione luminosa (puntatore): 120 lumen
- Emissione luminosa (Eco): 150 lumen
- Emissione luminosa (boost): 300 lumen

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 3,7 V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Capacità delle batterie: 1200 mAh
- Tempo di funzionamento della batteria (Boost): Fino a 2,5 ore
- Tempo di funzionamento della batteria (modalità Eco): Fino a 4 ore
- Tipo di batteria: Batteria LFP
- Tipo di spina: Non inclusa
- Tipo di cavo di ricarica: USB di tipo C
- Tempo di ricarica della batteria: Fino a 2,5 ore
- Potenza effettiva (W): 2 W
- Tempo di funzionamento della batteria (puntatore): Fino a 4,5 ore

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: X60HEADX1
- Codice per l'ordine: 02173131

Dati confezione

- EAN1: 8719018021731
- EAN3: 8719018021748

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 15 cm
- Larghezza: 9 cm
- Altezza: 4 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Peso con le batterie: 80 g
- Lunghezza cavo: Cavo USB di tipo C da 100 cm

LUMX60HEADX1/10

In evidenza

Modulo puntatore LED rotante

La lampada frontale Philips Xperion 6000 è dotata di un modulo puntatore con rotazione di 60° che consente di orientare la luce esattamente dove serve per portare a termine il lavoro.

Funzionalità di lavoro a mani libere

La lampada frontale Philips Xperion 6000 è dotata di una modalità sensore di movimento per l'uso a mani libere. Ciò significa che è possibile controllare la lampada frontale muovendo la mano davanti al sensore. Per attivare la modalità sensore, accendi la lampada e premi il pulsante di rilevamento del movimento. Il controllo a mani libere sarà attivo quando la luce blu si illumina.

Batteria di lunga durata a ricarica rapida

La ricarica completa della lampada frontale Philips Xperion 6000 richiede meno di 2,5 ore. Con una batteria progettata per durare dalle 2,5 alle 4,5 ore, permette di lavorare per un'intera giornata senza interruzioni; basterà ricaricarla durante la notte, per poterla riutilizzare il giorno successivo.

Fascia comoda

La lampada frontale Philips Xperion 6000 è dotata di una comoda fascia elastica antiscivolo che si adatta perfettamente alla testa e si regola facilmente.

Rivestimento resistente agli impatti IK07

Conforme allo standard internazionale di resistenza agli impatti IK07, la robusta lampada frontale Philips Xperion 6000 è stata costruita per resistere agli ambienti di lavoro più difficili.

Garanzia fino a 3 anni

Approfitta della garanzia standard Philips di 2 anni più 1 anno aggiuntivo.*

Fascio di luce chiaro e panoramico

La lampada frontale Philips Xperion 6000 proietta una luce bianca panoramica con un raggio luminoso di 220°. Illumina un'area fino a 70 metri di fronte a te con la sua luce principale da 300 lumen. La luce da 6.000 Kelvin è delicata per gli occhi, migliora il comfort visivo e riduce l'affaticamento della vista durante il lavoro.

Resistente alla polvere e agli schizzi IP65

La lampada frontale Philips Xperion 6000 è conforme alla classificazione di resistenza agli schizzi e alla polvere IP65. Poiché è stata realizzata secondo rigorosi standard di produzione e utilizzando più guarnizioni, la lampada è resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere.



Data di rilascio
2024-06-05

Versione: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* To be claimed on the Philips extended-warranty webpage