



Philips Xperion 6000  
Slim

Amplificare 500 lm/mod Eco 250  
lm

Reflector de 150 lm  
Durata bateriei: 4,5 h (Eco: 7 h)  
Versatilă și rotativă



X60SLIMX1

## Concepută special pentru tine

Performanță avansată de iluminare pe termen lung

Philips Xperion 6000 Slim este o lampă versatilă, ideală pentru spații înguste. Asigurând 250 lm în modul Eco și 500 lm în modul Amplificare, modulul său unic de iluminare rotativ la 270° te ajută să direcționezi fasciculul puternic acolo unde ai nevoie.

### Accesorii disponibile pentru îmbunătățirea lămpii de lucru

- Soluții inteligente pentru încărcarea și găsirea dispozitivului

### Garanție extinsă

- Extinde online garanția până la 3 ani

### Face față cu ușurință condițiilor dificile

- Rezistentă la impacturi, apă și solvenți (IP54/IK07)

### Design inteligent și ergonomic

- Cârlig rotativ inteligent cu magnet și corp ergonomic
- Modul de iluminare de precizie, rotativ la 270°

### Vezi acolo unde alții nu pot

- Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare
- Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

# PHILIPS

Slim

Amplificare 500 lm/mod Eco 250 lm Reflector de 150 lm, Durata bateriei: 4,5 h (Eco: 7 h), Versatilă și rotativă

X60SLIMX1/10

## Repere

### Mai multe moduri de iluminare



Cu o lumină LED strălucitoare și de înaltă calitate, Philips Xperion 6000 Slim afișează obiectele în mod fidel și vibrant datorită fasciculului principal larg cu un flux luminos de 250 lm în modul Eco și 500 lm în modul Amplificare. Utilizează reflectorul cu un fascicul de lanternă de 150 lm pentru a vedea mai bine și a distinge chiar și cele mai mici detalii.

### Moduri de iluminare pentru nevoi multiple



Philips Xperion 6000 Slim este concepută pentru a fi gata de acțiune. O singură încărcare oferă suficientă energie pentru o zi întreagă de lucru: până la 7 ore în modul Eco, 4,5 ore în modul Amplificare și 9 ore cu fasciculul de lanternă. Alimentată de o baterie Li-ion puternică, Philips Xperion 6000 Slim poate fi încărcată complet prin USB-C în 4 ore,

asigurând o utilizare maximă a luminii LED strălucitoare.

### Luminează și zona de lucru



Philips Xperion 6000 Slim este o lampă versatilă, ideală pentru iluminarea spațiilor înguste. Datorită modulului unic de iluminare rotativ la 270°, poți direcționa cu ușurință fasciculul luminos acolo unde ai nevoie. Sunt disponibile mai multe poziții pentru a te ajuta să luminezi colțurile mici. Această lampă de lucru se pliază în două pentru o depozitare compactă.

### Permite lucrul cu mâinile libere



Conceput special pentru tine, mânerul cu formă ergonomică și înveliș anti-alunecare îți permite să ții în siguranță această lampă de lucru. Dacă ai nevoie de ambele mâini libere pentru lucru, poziționează lampa în siguranță

datorită cârligului retractabil ce se poate roti la 360° și magnetului puternic. Butonul de pornire se află pe partea din spate a lămpii, pentru a preveni efectul de orbire cauzat de lumina puternică atunci când pornești lampa.

### Proiectată să reziste



Concepută pentru a face față condițiilor dure de lucru, cu clasa de rezistență la șocuri IK07, clasa IP54 de rezistență la apă și o suprafață rezistentă la substanțe chimice și la solvenții din atelier, Philips Xperion 6000 Slim este o unealtă durabilă, deoarece chiar și cele mai ferme mâini au nevoie de un sprijin suplimentar.

### Până la 3 ani garanție



Beneficiază de garanția standard de 2 ani oferită de Philips, plus 1 an suplimentar

Slim

Amplificare 500 lm/mod Eco 250 lm Reflector de 150 lm, Durata bateriei: 4,5 h (Eco: 7 h), Versatilă și rotativă

X60SLIMX1/10

# Specificații

## Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Versatilă și rotativă
- Avantaje preconizate: Concepută special pentru tine

## Descrierea produsului

- Opțiuni mâini libere: Cârlig rotativ, magnet puternic
- Cârlig: Rotire la 360°
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Magnet: 2 magneti
- Materiale și finisaje: ABS robust + cauciuc moale
- Temperatură de funcționare: Între -10 °C și 40 °C
- Gamă: Xperion 6000
- Tehnologie: LED COB
- Detector de scurgeri UV: Nu
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54
- Rezistent la: Vaselină, ulei, solvenți de atelier

## Caracteristicile fotometrice

- Unghiul fasciculului: 100 grad
- Temperatură de culoare: 6000 K
- Flux luminos (indicator): 180 de lumeni
- Flux luminos (eco): 250 lumeni
- Unghiul fasciculului (indicator): 15°
- Flux luminos (amplificare): 500 de lumeni

## Caracteristici electrice

- Tensiune: 3,7 V
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
- Capacitate baterie: 2600 mAh

- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 4,5 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 7 ore
- Tip baterie: Baterie cu litiu
- Tip de priză: Mufă UE
- Tip de cablu de alimentare: USB de tip C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 4 ore
- Putere: 5 W
- Durata de funcționare a bateriei (Indicator): Până la 9 ore

## Informații privind comandarea

- Nr. comandă: X60SLIMX1
- Cod de comandă: 01467231

## Informații ambalaj

- EAN1: 8719018014672
- EAN3: 8719018014689

## Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 5.2 cm
- Înălțime: 17.5 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 334 g
- Lungime cablu: Cablu USB de 100 cm, adaptor de 5 V, 1 A

## Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 19.5 cm
- Lățime: 16.5 cm
- Înălțime: 18 cm



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 12.12.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Se va solicita pe pagina web Philips pentru garanție extinsă  
\* 2 Compatibilă cu Xperion 6000 UV Pillar, Slim și Pocket