

PHILIPS

Галоген

DiamondVision

Тип лампы: HВ4

В упаковке: 2

12 В, 55 Вт

Стиль



9006DVS2



Ваш неповторимый стиль

Сияющий белый свет до 5000 К

Галогенные лампы головного освещения Philips DiamondVision излучают белый свет до 5000 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Особое голубое покрытие колбы лампы DiamondVision сделает ваш автомобиль более заметным.

Стильный белый свет для тех, кто хочет выделиться из толпы

- Стильное изящество ламп головного освещения

Высококачественная и долговечная лампа для фар

- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла[^]
- Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости[^]
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению
- Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд
- В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно
- Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.

Особенности

Замена производится парами



Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

Белый свет до 5000 К

Лампы головного освещения Philips DiamondVision — выбор водителей, предпочитающих яркий белый свет. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips они излучают чистый белый свет, обеспечивают превосходную освещенность дорожного полотна и придают стильный вид вашему автомобилю.

Выбор производителей автомобилей

Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Многочисленное использование



Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние

противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.
^Применение зависит от типа лампы.

Влагостойкость

Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным корпусом фары по воде.
^Применение зависит от типа лампы.

Устойчивость к УФ-излучению



Специально разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

Характеристики

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Стиль
Характеристики изделия: 5000 К

Описание продукта

Технология: Галоген

Применение: Дополнительный дальний свет,

Дальний свет, Ближний свет

Цоколь: P22d

Линейка продукции: DiamondVision

Соответствие нормам ECE: НЕТ

Маркировка ECE: n/a (не применимо)

Обозначение:

HV4

Тип: HV4

Электрические характеристики

напряжение: 12 В

мощность в ваттах: 55 Вт

Световые характеристики

Люмен: 700 лм +/- 15 % лм

Цветовая температура: до 5000 К

Срок службы

Срок службы: В3/Тс = 200/400

Информация для заказа

Регистрация заказа: 9006DVS2

Код для заказа: 53007030

Информация об упаковке

Тип упаковки: S2A

EAN1: 8727900530070

EAN3: 8727900531367

Информация об упакованном продукте

Вес брутто одного изделия: 126,5 г

Высота: 10,9 см

Длина: 10,9 см

Вес нетто одного изделия: 20,4 г

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 20

Ширина: 5,3 см

Информация об упаковке

Высота: 12,6 см

Длина: 27,6 см

Ширина: 22,8 см

Вес брутто одного изделия: 2,53 кг

