

# PHILIPS

## RCH5S

### Professional

300 lumen / 3W

Schok- en waterbestendig

Duur batterij: 1,5 u (gedimd: 12 u)

Hoogwaardige Lumileds LED



LPL62X1



## Klein maar krachtig dimbaar LED-licht Compact design voor snelle inspectie-opdrachten

De Philips RCH5S is een draadloze werklamp van zakformaat met hoogwaardige LED's die helder licht geven. Dankzij de slimme dimfunctie kunt u de lichtsterkte variëren van 300 tot 30 lumen. Bovendien is de lamp water- en schokbestendig.

#### **Gebruiksvriendelijke draadloze zaklamp**

- Sterke ingebouwde magneten voor handsfree gebruik
- Compact ontwerp dat gemakkelijk in uw zak past.
- Handige 180° draaibare lamp met richtbare lichtstraal

#### **Superieur, helder licht van hoogwaardige LED-chips**

- 120° brede lichtbundel verlicht een groot werkgebied
- Hoogwaardig LED-licht tot 300 lumen
- Krachtig LED-spotlicht van 120 lumen
- Slim dimmen om licht aan te passen tussen 300 en 30 lumen

#### **Uiterst duurzaam en snel opladende batterij**

- Geavanceerde batterij met lange levensduur
- Voel u zeker met een lamp die bijna onbreekbaar is
- Indicator geeft aan hoelang de batterij meegaat
- Basisstation voor efficiënt opladen van de batterij
- Bestand tegen spatten en onderdompelen

# Kenmerken

## Hoogwaardige LED's

De Philips RCH5S is uitgerust met hoogwaardige LED's en biedt helder licht en een handige dimfunctie. De boostmodus geeft u een krachtige, brede bundel licht van 300 lumen zodat u zelfs de kleinste details kunt zien. En als u de lamp langdurig zonder snoer gebruikt, kunt u het licht dimmen om de batterij te sparen. Bij een tot 30 lumen verminderde lichtsterkte beschikt u toch maximaal 12 uur over een hoge lichtopbrengst. Het natuurlijke licht van 6000 Kelvin is ook zachter voor uw ogen, wat vermoeidheid tijdens uw werk voorkomt.

## Slim dimmen om licht aan te passen

Verschillende taken vragen verschillende hoeveelheden licht. Met een slimme dimfunctie laat de Philips RCH5S u gemakkelijk de lichtsterkte instellen van 300 lumen tot minimaal 30 lumen. Dus als het omgevingslicht verandert, als er te veel schittering is of als u gewoon de batterij wilt sparen, kunt u snel en eenvoudig de helderheid aanpassen aan de eisen van de opdracht. Waarom is dit slim? Omdat de laatst gekozen instelling wordt onthouden. Dus als u verder werkt aan een vergelijkbare taak, begint u met precies de juiste hoeveelheid licht.

## Krachtig LED-spotlicht

De RCH5S is uitgerust met een krachtig spotlicht om lastige plekken te verlichten. Met maximaal 120 lumen helderwit licht ziet u zelfs de kleinste details terwijl u werkt.

## 120° brede lichthoek

De Philips RCH5S 120° heeft een brede lichtbundel die het hele werkgebied vóór u perfect verlicht. Omdat het heldere licht gelijkmatig verspreid is over een groot gebied, ziet u goed wat u doet.

## Geavanceerde en duurzame batterij

De oplaadbare RCH5S LED-inspectielamp beschikt over geavanceerde batterijtechnologie. In de ECO-modus gaat de batterij tot 12 uur mee, wat aanzienlijk langer is dan vergelijkbare modellen op de markt. Zo krijgt u een volledig opgeladen batterij in minder dan 2,5 uur. Dus dit is een LED-inspectielamp die langdurig werkt en snel gebruiksklaar is.

## Batterij-indicator

U hoeft zich nooit meer zorgen te maken dat de lamp uitgaat wanneer u deze het hardst nodig hebt. De Philips RCH5S heeft een batterij-indicator op de voorzijde. Zo weet u hoelang u nog hebt voordat u de batterij moet opladen.

## Nagenoeg onbreekbaar

De Philips RCH5S is een werkklamp met rubberen coating die een comfortabele en stevige grip biedt. Desondanks weten we dat gereedschappen gemakkelijk kunnen vallen. Met een IK09-schokbestendigheidswaarde (vijf keer hoger dan de IK07-waarde van vergelijkbare producten) kunt u uw werkklamp met een gerust hart gebruiken. In schokbestendigheidstests is de lamp in totaal 25 keer op de zes kanten vanaf een hoogte van 1,5 meter (ongeveer schouderhoogte) gevallen. Terwijl de robuuste RCH5S dit gemakkelijk overleeft, zouden de meeste standaardlampen vrijwel zeker kapot zijn geweest.

## Zeer waterbestendig

Omdat u Philips RCH5S-inspectielampen mogelijk wilt gebruiken voor verschillende activiteiten binnen of buiten, is de lamp berekend op zware omstandigheden. Met een IP68-waarde voor waterbestendigheid blijft het apparaat werken bij langdurige blootstelling aan spatwater of

onderdompeling. De meeste vergelijkbare werkklampen hebben niet meer dan een IP54-waarde en zijn alleen bestand tegen water onder lage druk zoals regen.

## Basisstation voor opladen

Inbegrepen bij de Philips RCH5S is een handig basisstation. Dit zorgt niet alleen voor efficiënt opladen van de batterij (sneller dan de meeste USB-aansluitingen), maar ook voor compatibiliteit met de RCH25, zodat u met één oplaadstation meerdere lampen kunt opladen, wat ruimte in uw werkplaats bespaart.

## Dun zakformaatontwerp

Het unieke compacte ontwerp van de RCH5S LED-inspectielamp betekent dat u de lamp kunt gebruiken voor talloze doeleinden. De lamp is niet groter dan een pakje kaarten en past gemakkelijk in uw zak.

## Handige draaibare lamp

Dankzij de 180° draaibare lamp op voet kunt u gemakkelijk de richting van de lichtstraal naar behoefte aanpassen.

## Magneten voor handsfree gebruik

Soms moet u met beide handen aan het werk. Met een krachtige ingebouwde magneet op de voet en een andere op de achterzijde kunt u het apparaat eenvoudig bevestigen op iedere nabij gelegen metalen ondergrond. Samen met de 180° draaibare lamp geeft u dit veel flexibiliteit terwijl u werkt.

# Specificaties

## Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL62X1  
Bestelcode: 5163931

## Elektrische kenmerken

Voedingsbron: basisstation  
Wattage: 3 W  
Voltage: 3,7 volt  
Type oplaadkabel: Oplaadbaar  
Type stekker: Micro-USB  
Batterijcapaciteit: 1200 mAh  
Oplaadtijd van batterij: circa 2,5 uur  
Werkingsijd accu (boost): Maximaal 1,5 uur  
Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 12 uur  
Batterijtype: Lithium-ionbatterij  
Voedingsbron: Lithium-polymeer PL 703450

## Lichtkenmerken

Lichtopbrengst: 300 lumen, 300/30 lumen  
Lichthoek: 120° graad  
Lichthoek (aanwijzer): 60°  
LED-levensduur: 10.000 uur  
Lichtintensiteit (boost): 500 lux bij 0,5 m  
Lichtintensiteit (eco): 50 lux bij 0,5 m  
Lichtintensiteit (aanwijzer): 550 lux bij 0,5 m

Lichtopbrengst (eco): 30 lumen  
Lichtopbrengst (aanwijzer): 120 lumen  
Kleurtemperatuur: 6000 K

## Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 2960 g  
Hoogte: 21,5 cm  
Lengte (cm): 33  
Breedte [cm]: 17 cm

## Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018051639  
EAN3: 8719018051646

## Verpakkingsinformatie

Hoogte: 15 cm  
Lengte: 10,2 cm  
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6  
Gewicht incl. accu: 460 g  
Breedte: 9,7 cm  
Formaat: Standaard  
Kabellengte: 120 cm  
Diameter: n.v.t.  
Gewicht zonder batterijen: n.v.t.  
Gewicht zonder kabel: n.v.t.  
Gewicht incl. kabel: n.v.t.

## Productbeschrijving

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK09  
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68  
Technologie: LED  
Handsfree opties: 360° uittrekbare haken, sterke magneet  
Hoofdband: n.v.t.  
Haak: 360 graden uittrekbare haak  
Magneet  
Materiaal en afwerking: ABS met rubberen  
Aantal LED's: 4+1  
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C  
Draaibaar licht: 180° draaibare voet  
Aanwijslampje: n.v.t.  
Collectie: Professioneel  
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen  
UV-lekdetector: Nee

## Marketingspecificaties

Productkenmerk: Oplaadbare werkklamp  
Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter werken

