



Philips Ultinon Drive 5100
4" světelná lišta LED

Schváleno dle standardu ECE
R149-12,5

1 150 lm, délka paprsku 240 m
Dvoubarevné obrysové světlo
Do každého terénu, za každého
počasí



LUMUD5101LX1

Výkonný jas pro bezpečí za volantem

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Automobilová světla Philips Ultinon Drive 5101L LED zajistí, aby byla vaše jízda bezpečnější, ať už jedete kamkoli. Nebezpečí zahlédnete na vzdálenost až 240 metrů díky světlům, která podávají vysoký výkon i v nehostinném prostředí a navíc vozidlu dodají styl.

Vytvořeno do nehostinných podmínek

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi
- Třída krytí IP68 a IP69K pro zkrocení živlů

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné LED světelné lišty schválené pro silniční použití

Snadná instalace s flexibilními možnostmi montáže

- Nízkoprofilová konstrukce pro jednodušší montáž

Dvoubarevná poziční světla, díky kterým budete všem na očích

- Vyberte si barvu obrysového světla

Úchvatné provedení, které z vás dělá bezpečnějšího řidiče

- Intenzivní, daleké a široké osvětlení pro vynikající viditelnost

PHILIPS

4" světelná lišta LED

Schváleno dle standardu ECE R149-12,5 1 150 lm, délka paprsku 240 m, Dvoubarevné obrysové světlo, Do každého terénu, za každého počasí

Specifikace

Popis výrobku

- Aktivace posílení jasu: Ne
- Nárazuvzdornost
- Standard ECE R10
- Standard ECE R149
- Referenční číslo ECE: 12,5
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Hliníkový výlisek
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Řada: Ultinon Drive 51000
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 150 mm / 4 palců
- Instalace funkce posílení jasu: Ne
- Příslušenství (volitelně): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Držáky odolné vůči korozi: Montážní držák ve tvaru U
- ECE R148
- Parkovací obrysové světlo: Ano, bílá nebo oranžová
- Typ zástrčky: 4kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 500 K K
- Délka paprsku 1 lux na metr: 240
- Efektivní světelný tok (lumeny): 1 150 lumenů
- Hrubý světelný tok (lumeny): 4 950 lumenů

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: UD5101LX1
- GOC: 01842750

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018018427
- EAN3: 8719018018434

Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 8
- Rozměry balení-D (mm): 350
- Rozměry balení-Š (mm): 90
- Rozměry balení-V (mm): 90
- Počet výrobků v krabici: 1 světlo

Informace na vnějším balení

- Délka: 370 cm
- Šířka: 200 cm
- Výška: 200 cm

LUMUD5101LX1/10

Přednosti

Viditelnost až na 240 metrů

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5101L poskytuje zářivý světelný paprsek, který osvětlí silnici před vámi až na 240 metrů*. Nabízí účinných 1 150 lumenů, které jsou homogenně rozloženy v optimalizovaném nepřímém paprsku, který vytváří intenzivní osvětlení do dálky a do šířky se sníženým oslněním pro každodenní použití. Řidiči tak mohou rychleji reagovat na tmavých, venkovských a polních cestách. Studená barva světla o hodnotě 6 500 kelvinů vytváří podmínky denního světla, zlepšuje kontrast a pomáhá řidičům udržet pozornost.

Brilantní bílá nebo oranžová LED

S našimi přídavnými obrysovémi světly LED Philips Ultinon Drive 5101L už nikdy nezůstanete na vedlejších cestách nebo na parkovištích bez povšimnutí. Vyjádřete svůj styl a osobnost výběrem barvy světla. Buď intenzivní oranžové, nebo studené bílé.

Voděodolnost pro odolné světlo

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5101L dokáže díky důmyslnému provedení bez šroubů ustát i tu největší vlhkost. Stupeň krytí IP69K zajišťuje spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou poté použijete k umytí svého vozu.

Nepodléhá korozi

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5101L s tělem s eloxovanou předúpravou a práškovou povrchovou úpravou v automobilové třídě nabízí dokonalou ochranu proti korozi. Její montážní držáky jsou vyrobeny z nerezové oceli, která nepodléhá korozi. Odolá sněhu, ledu a dokonce i soli. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

Světla schválená pro silniční použití

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5101L je plně v souladu se standardy ECE, a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu pro dálková a obrysová světla. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby fungovaly hladce a bez narušení elektrického systému vozidla. Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5101L je plně v souladu se standardy ECE, a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu pro dálková a obrysová světla. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby fungovaly hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

Snadná a flexibilní instalace

Elegantní, nízkoprofilová konstrukce usnadňuje instalaci a díky bočním montážním držákům (součást dodávky) a zadním montážním držákům (volitelně UD1001M) je možná flexibilní montáž. Dodává se s předem připojeným 3kolíkovým konektorem Superseal DT se zástrčkou-zásuvkou, a je chráněn proti přepětí a přepólování, takže instalace je bezpečná a snadná.



Datum vydání 2024-04-07

Verze: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Délka paprsku měřena na 1 lux