

# PHILIPS

## EcoPro40

### EcoPro

Nabíjecí pracovní svítlna

300 lumenů / 3 W, hlavní světlo

100 lumenů / 1 W, bodové světlo

Výdrž baterie 3 hodiny



RC420B1



## Kvalitní světlo, které usnadní práci

### Nabíjecí ruční svítlna

Silné jasné světlo, protiskluzová úprava, lehké a všestranné provedení – Philips EcoPro40 je vynikající bezdrátová pracovní svítlna pro každodenní použití. Je vybavená také praktickým bodovým světlem, které vám pomůže vidět i do úzkých tmavých rohů.

#### **Silné jasné světlo**

- Bodové světlo (100 lumenů / 1 W) osvití úzké prostory
- Výkonné světlo (300 lumenů / 3 W) pro splnění každodenních úkolů

#### **Všestranné použití, když potřebujete mít volné ruce**

- 3 magnety pro pohodlné osvětlení, při kterém máte volné ruce
- Dva zásuvné háčky pro pohodlné osvětlení, při kterém máte volné ruce

#### **Spolehlivá nabíjecí baterie**

- Nabíjecí lithiová baterie poskytuje na jedno nabití až 8 hodin provozu

#### **Praktická pro každodenní použití**

- Robustní pouzdro odolné proti otřesům

# Specifikace

## Informace pro objednávání

Zadání obj.: RC420B1  
Objednávací kód: 05057145

## Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 2200 mAh  
Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny  
Napětí: 3,7 V  
Doba provozu baterie (režim Eco): Až 8 hodin (ukazovátka)  
Typ baterie: Li-Ion baterie  
Typ nabíjecího kabelu: Nabíjecí  
Typ zástrčky: Micro USB  
Doba nabíjení baterie: přibližně 4 hodiny  
Napájecí zdroj: Li-ion 18650  
Příkon: Svítidla 3 W + 1 W

## Charakteristika světla

Teplota barev: 6 500 K  
Intenzita světla (režim Boost): 630 luxů na vzdálenost 0,5 m  
Intenzita světla (režim Eco): 3 100 luxů na vzdálenost 0,5 m  
Životnost diody LED: Až 30 000 hodin  
Úhel paprsku: 90°  
Světelný výstup (režim Eco): 100 lumenů  
Světelný výstup: 300 lumenů  
Úhel paprsku (ukazatel): 15°

## Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 4,516 g  
Výška: 38 cm  
Délka: 33 cm  
Šířka: 20,5 cm

## Údaje na obalu

EAN1: 8719018050571  
EAN3: 8719018050700

## Informace na obalu výrobku

Výška: 5,2 cm  
Délka: 36 cm  
Množství v balení / MOQ: 1  
Hmotnost s bateriemi: 615 g  
Šířka: 18,8 cm  
Velikost: Standardní  
Délka kabelu: 100 cm

## Popis výrobku

Háček: zatahovací háček otočný o 360 stupňů  
Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07  
Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP20  
Magnet  
Materiály a povrchová úprava: ABS s gumovým povrchem  
Světlo s možností orientace: 180° otočná základna  
Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej, dílenská rozpouštědla  
Technologie: LED  
Řada: RCH, EcoPro  
UV detektor úniku: Ne  
Provozní teplota: 0 °C až 40°C  
Počet diod LED: 6

## Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Nabíjecí pracovní svítidla  
Očekávané výhody: Vidíte lépe, Lepší výsledky práce

# Přednosti

## Výkonné světlo pro práci

Ať už jste v garáži a kutíte, nebo se snažíte opravit nějaký přístroj, vždy se hodí mít po ruce malou svítidlu. Díky hlavnímu výkonnému paprsku světla o síle 300 lumenů (3 W) vám svítidlo Philips EcoPro40 posvítí při práci, takže uvidíte všechny potřebné detaily.

## Praktické bodové světlo

Svítidlo Philips EcoPro40 je vybaveno také praktickým bodovým světlem, které osvětlí špatně přístupné oblasti. Toto silné bodové světlo na horní straně svítidla poskytuje výkon 100 lumenů (1 W), abyste viděli drobné detaily i ve tmavých rozích.

## Svítidlo se 3 magnety pro použití s volnými rukama

Když na něčem pracujete, často k tomu potřebujete obě ruce. Svítidlo Philips EcoPro40 je vybaveno 3 vestavěnými magnety, takže ji můžete snadno umístit na kovový povrch v okolí, například pod umyvadlo nebo na kapotu vozu.

## Dva háčky vám uvolní ruce při práci

Pokud potřebujete mít obě ruce volné pro práci, jednoduše zavěste svítidlo EcoPro40 poblíž pomocí dvou vestavěných 360° zásuvných otočných háčků.

## Životnost baterie až 8 hodin

Při plném nabití poskytuje svítidlo Philips EcoPro40 jasné bílé světlo z hlavního paprsku až 3 hodiny. Při používání bodového světla vydrží baterie až 8 hodin nepřetržitého používání. Takže při příležitostném používání vydrží svítidlo celé dny, než je třeba baterii znovu nabít.

## Odolný proti otřesům

Dokonce i ta nejopatrnější osoba občas něco upustí. Proto je svítidlo Philips EcoPro40 navrženo s robustním pouzdem, aby přežila příležitostné pády na zem.

