

PHILIPS

ADR820 kompatibel

GoSure Full HD rear camera

Kristallklare Hechaufnahmen
Aufrüsten Ihrer Autokamera



GRC20XM



Ihr zuverlässiger Zeuge für unterwegs

Nehmen Sie Ihre Fahrt automatisch und detailliert auf.

Die Philips GoSure ADR820 Autokamera erfasst in unerwarteten Situationen alles, was auf der Straße passiert. Das Full-HD-Rückfahrkamerasmodul erfasst alles von der Rückseite Ihres Autos, sodass Ihre Fahrt komplett abgedeckt ist.

Full-HD-Rückfahrkamera zur Aufrüstung Ihrer Autokamera

- Rüsten Sie Ihre Autokamera mit der Full HD-Rückfahrkamera auf

Einfache Installation

- Full HD-Rückkamera mit Plug & Play

Besonderheiten

Aufrüsten Ihrer Autokamera

Mit der Philips GoSure ADR820 sind Sie in Fahrtrichtung vollständig abgesichert. Wie sieht es jedoch am Heck Ihres Autos aus? Erweitern Sie Ihre Autokamera um ein Full HD-Kameramodul, und genießen Sie Ihre sichere Fahrt mit kristallklaren Aufnahmen sowohl vor als auch hinter Ihrem Auto.

FHD-Rückkamera mit Plug & Play

Keine Sorge, die Installation Ihrer Full HD-Rückfahrkamera ist ganz einfach. Befestigen Sie die Full HD-Rückfahrkamera mit dem starken 3M-Band einfach an der Heckscheibe, und schließen Sie sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel an Ihre ADR820 an. Ihr Fahrzeug ist nun sowohl vorne als auch hinten mit scharfen Augen ausgestattet.

Daten

Produktbeschreibung

Bezeichnung: RC20 GRC20

Technologie: Fahrzeugkamera

Festes Objektiv: 6-Schichten-Glasobjektiv, FOV 110

Video-Auflösung: 1080p bei 20 Bilder/Sek.

Blendenbereich: F/2.0

Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C

Bildsensor: 2,0 Megapixel

Gewicht und Abmessungen

Gerätgewicht (g): 370

Verpackungsgewicht (mit Produkt) (g): 490

Höhe (cm): 6,5

Länge (cm): 16,5

Breite (cm): 10,3

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Ihr Sicherheitsschutz im Straßenverkehr

Produktmerkmale: FHD & optionales GPS-Modul

Logistische Daten

Menge pro Packung: 1

Referenz: GRC20XM

EAN1: 8727900340426

EAN3: 8727900340433

Bestellcode: 34042630

Bestellinformationen

Bestelleingabe: GRC20XM

Bestellcode: 34042630

