

PHILIPS

moottoripyörän
ajovalopolttimot

BlueVision Moto

Polttimotyyppi: H7

Pakkauskoko: 1

12 V, 55 W



12972BVUBW



Aja tyyllillä upea Xenon-efekti

Tutustu Philipsin BlueVision Moto -polttimiin ja niiden upean siniseen Xenon-efektiin. Philipsin edistyksellinen Gradient Coating™ -tekniikka luo ajovaloihin tyylikkään Xenon-efektin ja tuottaa voimakkaan ja kirkkaan 3 700 kelvinin valkoisen valon.

Tyylikäs sininen Xenon-efekti

- Ajovalopolttimoissa tyylikäs sininen Xenon-efekti
- Kirkas valkoinen valo 4000 kelviniä

3 700 kelvinin kirkasta valkoista valoa

- Täysin tieliikenteeseen hyväksytty polttimo
- Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista

Edistyksellinen tekniikka

- Philips on suurimpien moottoripyörävalmistajien valinta.
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Kohokohdat

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips Automotive tuottaa luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja alkuperäisosavalmistajien markkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantomme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Valmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut

nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Hyväksytyt tieliikennekäyttöön



Philips BlueVision Moto -polttimot ovat turvallisia ja tieliikennekäyttöön hyväksytyjä.

Tyylikäs sininen Xenon-efekti

Philips BlueVision Moto -polttimo on suunniteltu ajovalon tyyliä arvostavalle kuljettajalle. Moottoripyörien polttimoissamme käytetään ainutlaatuista Gradient Coating™ -tekniikkaa, joka tuottaa tyylikkään sinisen Xenon-efektin, jollaiseen muut halogeenipolttimot eivät kykene.

Kirkas valkoinen valo 4 000 kelviniä

BlueVision Moto -polttimoiden kirkas 4 000 kelvinin valkoinen valo parantaa näkyvyyttä ja kuljettajan erottuvuutta liikenteessä.

Tekniset tiedot

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
EAN1: 8727900351538
EAN3: 8727900351545

Sähkö tiedot

Jännite: 12 V
Teho: 55 W

Käyttöikä

Käyttöikä: 350 h

Valon ominaisuudet

Värlämpötila: 3 700 K
Valovirta: 1 500

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: tyyli
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Voimakas Xenon-efekti

Tuotteen kuvaus

Nimike: H7 BlueVision Moto
Mallisto: BlueVision Moto
Tekniikka: halogeeni
Käyttö: kaukovalo, lähivalo
Tyyppi: H7
Kanta: PX26d

Tilauksetiedot

Tilauksetiedot: 12972BVUBW
Tilauksetiedot: 35153830

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 350 g
Korkeus: 13 cm
Pituus: 19 cm
Leveys: 19 cm

Pakatun tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 35 g
Korkeus: 12,9 cm
Pituus: 9,5 cm
Nettopaino/kpl: 12,4 g
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 10
Leveys: 3,5 cm

