

# PHILIPS

Pemurni udara mobil

GoPure Compact  
100 Airmax

Ringkas

Partikel halus CADR\*:14m<sup>3</sup>/jam

Gas beracun CADR\*: 11,5m<sup>3</sup>/jam

Efisiensi pembersihan udara: 13 menit



GPC10MXX1



## Udara sehat dalam mobil Anda

Menghilangkan partikel halus dan gas beracun dengan efisien

Teknologi penyaringan efisiensi tinggi unik Philips menghilangkan partikel halus seperti PM<sub>2,5</sub> dengan Clean Air Delivery Rate (CADR) sebesar 14m<sup>3</sup>/jam, dan gas beracun dengan CADR sebesar 11,5m<sup>3</sup>/jam, agar Anda dan keluarga tetap sehat.

### Penyaring udara bertenaga

- Bersihkan udara dalam mobil hanya dalam waktu 13 menit
- CADR menghilangkan partikel halus dengan kecepatan 14m<sup>3</sup>/jam
- CADR menyaring gas beracun dan TVOC dengan kecepatan 11m<sup>3</sup>/hour

### So easy

- Mudah dipasang
- Indikasi penggantian filter
- Menyala/mati otomatis

# Kelebihan Utama

## Penyaringan partikel



Filtrasi partikulat efisiensi tinggi Philips SelectFilter menghilangkan partikel halus yang ada di dalam mobil dengan Clean Air Delivery Rate (CADR) sebesar 14m<sup>3</sup>/jam(50% filtrasi partikel 0,3µm; ruang 3m<sup>3</sup>).Ini mencakup asap rokok, serbuk sari, debu, partikel PM2,5, dan virus atau bakteri yang muncul di udara hingga seukuran 0,3 mikron.

## Eliminasi gas beracun



Aditif tertentu ditambahkan di Philips SelectFilter, menetralkan dan menghilangkan zat kimia gas beracun dari udara lewat proses serapan dan oksidasi, dengan Clean Air Delivery Rate 11,5m<sup>3</sup>/jam(60 min; ruang 1m<sup>3</sup>). Ini mencakup asap knalpot mobil, zat kimia yang dilepaskan oleh materi plastik dan

lapisan yang digunakan dalam interior mobil, dan zat yang menghasilkan bau seperti senyawa organik volatil (VOC), toluene, formalin.

## Efisiensi udara bersih



Pemurni udara mobil Philips GoPure akan membersihkan 50% dari semua partikel halus di dalam mobil Anda hanya dalam waktu 13 menit. Ini telah diuji dalam ruang sebesar 3m<sup>3</sup>, volume yang sama dengan interior rata-rata mobil sedan.

## Indikasi penggantian filter



Indikasi penggantian filter saat filter harus diganti

## Mudah dioperasikan



Menyala otomatis saat mesin mobil dihidupkan, dengan 2 setelan kecepatan untuk menyesuaikan daya filtrasi

## Mudah dipasang



Termasuk kabel daya 12V sepanjang 4m dan aksesori pemasangan agar aman dipasang di dasbor, sandaran kepala, di bawah jok dan dek belakang

# Spesifikasi

## Penjelasan produk

Aliran udara: 12 m<sup>3</sup>/jam  
Sensor partikel udara: Tidak  
Indikator kualitas udara (AQI): Tidak Menyala/Mati Otomatis  
Indikator penggantian filter  
Dispenser keharuman: Tidak  
Frekuensi: 50 Hz  
Setelan kecepatan: 2 kecepatan  
Daya: 3 W  
Voltase: 12 volt  
Masa Pakai Filter: 350 jam  
Teknologi: Pemurni udara mobil  
Warna: Hitam  
Nama resmi: GP Compact 100 Airmax  
Bisa diaktifkan via aplikasi: Tidak  
Tingkat kebisingan (Tinggi): 50 dB(A)  
Tingkat kebisingan (Rendah): 40 dB(A)

## Kinerja

Efisiensi Pembersihan Udara: 13 menit udara sehat min  
Penyaringan bakteri/virus: 70 %  
Mode Boost: Tidak  
Gas beracun & filtrasi TVOC: CADR sebesar 11,5m<sup>3</sup>/jam  
Filtrasi partikel kecil: CADR sebesar 14m<sup>3</sup>/jam

## Penggantian

Jenis filter: GSF120X110X1  
Tipe sistem udara bersih GoPure: GPSA30GPX1, GPSA33GPX1, GPLS23GPX1

## Berat dan dimensi

Dimensi kotak (P x L x T): 225 x 180 x 79 milimeter  
Dimensi produk (P x L x T): 176 x 176 x

73 milimeter

Berat produk: 610 g  
Berat kemasan (termasuk produk): 840 g

## Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Udara sehat dalam mobil Anda  
Fitur utama produk: Ringkas

## Aksesori dalam kemasan

Aksesori pemasangan: Tali sambungan panjang kabel daya: 4 m

## Data logistik

EAN (China): 6923410798357  
Kode pemesanan (China): 79835728  
Jumlah dalam kotak: 1  
Rujukan (Entri pesanan): GPC10GPX1  
EAN (APR): 8719018010063

