

PHILIPS

RCH21

Professional

Hoogwaardige LED

240 lm Boost / 120 lm Eco

Ultraduurzame accu

360° uittrekbare haak +
magneet



LPL33X1



Beter zien, beter werken

Oplaadbare compacte, professionele LED-werklamp

Deze nieuwe generatie oplaadbare LED-werklampen van Philips is ontworpen voor alle mogelijke onderhoudstaken. Dankzij de unieke schokbestendige en flexibele lampbehuizing met hoogwaardige LED's, wordt onder alle omstandigheden krachtig licht verspreid.

Hoogwaardig wit LED-licht

- Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht
- Hoogwaardig LED-licht: 240 lm Boost en 120 lm Eco
- Brede lichthoek: 90°

Hoge weerstand

- Sterke schokbestendigheid -IK07
- Bestand tegen water, stof en oplosmiddelen - IP54

Ultraduurzame accu

- 5x langere levensduur met nieuwe batterij
- Lange gebruiksduur & supersnel opladen

Handig en veelzijdig

- Find-Me-lamp (rood) in stand-bymodus
- 90° flexibele verlichtingsmodule
- Handsfree: 360° uittrekbare haak & sterke magneet

Kenmerken

Overwin de duisternis

Professionele werklampen van Philips hebben krachtige LED-verlichting voor een intens wit licht en een brede heldere lichtstraal die de duisternis overwint. Het witte licht van 6000 K biedt optimale helderheid en zicht voor visueel comfort zonder extra inspanning.

Sterke schokbestendigheid -IK07

Sterke schokbestendigheid -IK07

5x langere levensduur

RCH21 is voorzien van geavanceerde batterijtechnologie. Deze gaan 5 x langer mee dan traditionele oplaadbare batterijen, met 1500 laadcycli in plaats van de standaard 300. Deze batterij gaat net zo lang mee als uw LED-inspectielamp!

Find-Me-lamp (rood)

Verlies nooit meer uw lamp met onze innovatieve Find-Me-functie. Een rood LED-licht houdt uw inspectielamp zichtbaar in de stand-bymodus zonder dat de levensduur van de batterij wordt aangetast.

Flexibele verlichtingsmodule

De Philips RCH21 is voorzien van een unieke en innovatieve 90° gevormde lichtmodule voor 360° verlichting.

Handsfree verlichting

De 360° verstelbare en uittrekbare haak biedt u de mogelijkheid om de RCH21 overal op te hangen. Met de sterke magneet kunt u de werkklamp stevig vastzetten op elk oppervlak, zodat u beide handen vrij hebt voor het werk.

LED-licht van topkwaliteit

De hoogwaardige LED's zorgen voor 240 lm lichtsterkte in de boostmodus en 120 lm in de Eco-modus. De kleinste details worden zichtbaar in het donker.

Lange gebruiksduur & snel opladen

Dankzij een lange gebruiksduur van maximaal 6 uur in de Eco-modus en supersnel opladen in minder dan 1,5 uur, gaat deze LED-inspectielamp de hele dag mee.

Water- en stofbestendig

Onze RCH21 LED-inspectielamp is bestand tegen water, stof & oplosmiddelen en voldoet aan de IP54-standaard.

Brede lichthoek

De brede lichthoek van 90° zorgt voor verlichting op grote werkplekken.

Specificaties

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL33X1

Bestelcode: 39417731

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1800 mAh

Oplaadtijd van batterij: tot 1,5 uur

Gebruikstijd accu: Maximaal 3,5 uur

Batterijtype: Lithium

Type oplaadkabel: USB-poort met basisstation

Type stekker: EU of Verenigd Koninkrijk

Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Voltage: 3,2 volt

Wattage: 2 W

Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 6 uur

Lichtkenmerken

Lichthoek: 90 graad

Kleurtemperatuur: Tot 6000 K

LED-levensduur: 10.000 uur

Lichtopbrengst: 240 lumen

Lichtopbrengst (Eco): 120 lumen

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900394177

EAN3: 8727900394184

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 8,0 cm

Lengte: 18,5 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Gewicht incl. accu: 220 g

Breedte: 11 cm

Formaat: Standaard

Productbeschrijving

Haak: 360° uittrekbare haak

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54

Magneet

Materiaal en afwerking: Robuust rubber en polycarbonaat

Aantal LEDs: 6 stuks Lumileds 3535HE

Gebruikstemperatuur: -20 tot 50 °C

Draaibaar licht: 90 graden draaien

Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen

Technologie: LED

Collectie: Professioneel

