

Philips Ultinon Drive  
Accessory  
Bagmonteringssæt i  
aluminium

**Korrosionsbestandigt**  
Hardware i rustfrit stål medfølger  
Pålidelig Philips-kvalitet

**LUMUD1001MX1**



## Præcis pasform og nem montering

### Nem og pålidelig montering

Bagmonteringsbeslagene i aluminium er en let og særdeles korrosionsbestandig og alsidig løsning til montering af alle Philips LED-kørelysskinner\*. Beslagene leveres i par og med A2-hardware i rustfrit stål.

#### **Optimal pasform**

- Nem at installere

#### **Pålidelig automotive kvalitet fra Philips**

- Holdbart materiale sikrer langvarig ydeevne

**PHILIPS**

Bagmonteringsæt i aluminium  
Korrosionsbestandigt Hardware i rustfrit stål medfølger, Pålidelig Philips-kvalitet

LUMUD1001MX1/10

## Specifikationer

### Produktbeskrivelse

- Teknologi: Tilbehørssæt til bagmontering
- Kompatibel med: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L
- Materiale: Aluminium, pulverlakeret

### Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD1001MX1
- GOC: 01858834

### Emballagedata

- EAN1: 8719018018588
- EAN3: 8719018018595

### Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 12
- Boksens mål - L (mm): 350
- Boksens mål - B (mm): 60
- Boksens mål - H (mm): 90

## Vigtigste nyheder

### Bagmonteringsbeslag

UD1001M-bagmonteringsbeslagene er en let og alsidig løsning til montering af Philips LED-kørelýsskinner\* på dit køretøj. Beslagene kan boltes fast i allerede eksisterende huller i bilens karosseri og derefter fastgøres til skinnen på bagsiden af lysbjælken. Dette forhindrer yderligere boring og gør det muligt at hæve/sænke lamperne med < 2 cm.

### Korrosionsfri

UD1001M-bagmonteringsæt er fremstillet af 6 mm foldet aluminium, der er pulverlakeret med sort lak for at opnå høj korrosionsbestandighed. Beslagene leveres parvis med A2-hardware i rustfrit stål.



Udgivelsesdato  
2024-04-04

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kompatibel med: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L