



Philips Ultinon HID (FS)
頭燈燈泡

燈具類型：D2S
2 入裝
85 V，35 W

85122FSJ

駕馭屬於您的時尚

立即升級採用 6700K 白色閃光

飛利浦 Ultinon HID (FS) 是一款 6700K 的氙氣 HID 白光燈泡，讓您的愛車在奔馳間散發卓然不群的氣質

6700K 白色閃光讓愛車更有型

- Ultinon HID (FS) 為氙氣頭燈的升級版本

使用氙氣 HID，充分提升安全性

- 氙氣 HID 燈泡的強力光線能充分提升安全性

原廠設備製造商

- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

PHILIPS

頭燈燈泡

燈具類型：D2S 2 入裝，85 V，35 W

規格

行銷規格

- 期望效果：風格
- 產品特色：6700K

產品說明

- 應用：遠光燈，近光燈
- 機座：P32d-2
- 型號：D2S FS
- 符合 ECE：否
- 範圍：Ultinon FS, Ultinon HID (FS)
- 技術：氬氣
- 類型：D2S

使用壽命

- 使用壽命：B3/Tc = 1000/1500

照明特性

- 色溫：6700 K
- 流明 (lm)：2200 ± 250

電力特性

- 瓦數：35 W
- 電壓：85 V

訂購資訊

- 訂購條目：85122FSJ
- 訂購代碼：37016430

包裝資料

- 包裝類型：X2
- EAN1: 8727900370164
- EAN3: 8727900370171

包裝產品資訊

- 每件總重：115 g
- 長度：12.5 cm
- 寬度：16 cm
- 高度：7 cm
- 每件淨重：20.64 g
- 包裝數量 / MOQ：10

外包裝資訊

- 長度：35 cm
- 寬度：17.5 cm
- 高度：14 cm
- 每件總重：1.15 kg

85122FSJ

焦點

6700K 白色閃光升級

飛利浦 Ultinon HID (FS) 燈專為期望愛車風格獨具的車主所設計。6700K 閃亮白光讓您的愛車真正比其他車輛更加奪目。

使用氬氣 HID，充分提升安全性

氬氣 HID (高強度放電) 燈的亮度高出兩倍*，能在各種狀況下提升行車安全。氬氣 HID 燈所產生的強力白光可與日光相提並論。且研究也顯示，相較於傳統車燈，氬氣汽車照明有助於駕駛專注道路狀況，也能更快辨識出障礙物及道路標誌。* 與標準鹵素燈泡比較

車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。

抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650° c，玻璃 800° c) 可以抵抗溫度衝擊：例如，當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種大候行車狀況，並同時確保使用壽命長久。



發行日期 2023-12-29

版本：6.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com