



Philips Ultinon Pro5000 HL
Bóng đèn pha xe hơi

LED-HL [~H4]

5800K

Sáng hơn tới 160%

Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khớp



11342U50CWx2

Đưa ánh sáng trắng lên cấp độ tiếp theo

Sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và độ bền

Đèn LED Lumileds chất lượng hàng đầu có chùm sáng trắng giống như ánh sáng ban ngày với 5800 Kelvin. Đèn chiếu sáng mọi thứ một cách sáng sủa và rõ ràng mà không làm chói mắt những người lái xe đi ngược chiều. Hãy lắp các bóng đèn compact này vào xe hơi của bạn để có trải nghiệm lái xe thoải mái hơn

Chất lượng Philips đáng tin cậy

- Đèn ô tô Philips cho chất lượng cao nhất

Trải nghiệm ánh sáng trắng

- Nhiệt độ màu 5800 Kelvin đem đến ánh sáng trắng rõ nét

Hiệu suất bền lâu

- Tuổi thọ lên đến 3.000 giờ

Tầm nhìn rộng hơn

- Trải nghiệm tầm nhìn rõ hơn
- Sáng hơn tới 160%*

Lắp đặt vừa khớp nhờ có thiết kế nhỏ gọn

- Khả năng tương thích 12V và 24V cho khả năng sử dụng rộng rãi hơn
- Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, cắm là chạy

PHILIPS

Bóng đèn pha xe hơi
LED-HL [-H4] 5800K, Sáng hơn tới 160%, Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khớp

Các thông số

Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Đèn sáng hơn
- Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn LED dành cho xe hơi

Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
- Chân cắm: P43t
- Chung loại và màu sắc: LED H4 11342 U50CW X2
- Xác thực ECE: Không
- Dãy sản phẩm: Ultinon Pro5000
- Đặc tính kỹ thuật: Công nghệ AirBoost, SafeBeam
- Công nghệ: LED
- Loại bóng: LED-HL [-H4]

Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 3000 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: 5800K
- Lumen [lm]: 850, 1275

Đặc tính điện tử

- Công suất: 15 W
- Điện áp: 13,2 V

Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 11342U50CWX2
- Mã đặt hàng: 00798831

Dữ liệu đóng gói

- EAN1: 8719018007988
- EAN3: 8719018007995
- Dạng đóng gói: X2

Thông tin sản phẩm đóng gói

- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 220 g
- Chiều dài: 11.5 cm
- Chiều rộng: 5 cm
- Chiều cao: 16 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 120 g
- Số lượng gói: 2 cái
- MOQ (dành cho chuyên gia): 6 gói

Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 23.5 cm
- Chiều rộng: 16.8 cm
- Chiều cao: 15 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 1320 g
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 1.52 kg

11342U50CWX2/20

Những nét chính

Sáng hơn tới 160%*

Lái xe khi trời tối khá phức tạp, vì vậy bạn phải dựa vào đèn pha của mình. Hãy nâng cấp các đèn pha để có diện mạo đèn LED xe hơi mới. Tăng cường tầm nhìn chiếu xa khi lái xe ban đêm và độ sáng chiếu gần để phát hiện những người đi đường khác và các môi nguy hiểm. Bóng đèn pha xe hơi Philips Ultinon Pro5000 LED sẽ cải thiện tầm nhìn của bạn lên tới 160%*. Một khi bạn đã trải nghiệm hiệu ứng giống như ánh sáng ban ngày này thì về sau bạn sẽ thích sử dụng đèn LED hơn. Bạn càng nhìn thấy nhiều thì bạn sẽ càng lái xe tốt hơn, bạn càng phản ứng nhanh hơn thì bạn sẽ càng an toàn hơn. Vì vậy, đừng để bóng tối chiền thẳng, hãy chọn Philips và bắt đầu lái xe ban đêm với sự tự tin và khả năng kiểm soát tốt hơn.

Ánh sáng trắng rõ nét 5800 K

Với nhiệt độ màu cao lên tới 5800 Kelvin, đèn Philips Ultinon Pro5000 tạo ra chùm ánh sáng trắng rực rỡ gần với ánh sáng ban ngày. Với tầm nhìn rõ ràng hơn, bạn có thể phát hiện ra các chướng ngại vật nhanh hơn và có được cung đường lái xe hoàn hảo. Nhiệt độ màu tối ưu giúp tránh làm mỏi mắt hoặc căng mắt, giúp bạn lái xe vào ban đêm thoải mái và an toàn hơn.

Thiết kế bền vững với thời gian

Bạn muốn có đèn pha sáng và phong cách nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng. Đèn LED tạo ra nhiệt và nhiệt này phải được kiểm soát hợp lý. Công nghệ AirBoost của Philips là một hệ thống làm mát thông minh giúp tản nhiệt khỏi các bộ phận quan trọng của đèn. Khả năng chịu nhiệt cao hơn giúp Philips Ultinon LED có tuổi thọ cao hơn so với các sản phẩm tương đương hiện có trên thị trường. Philips Ultinon Pro5000 cho thời gian sử dụng lên đến 3.000 giờ.

Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một

Thiết kế hoàn toàn mới của bóng đèn Philips Ultinon Pro5000 LED chiếm không gian tối thiểu trong đèn pha. Ngoài ra, thiết kế liền khối và các thành phần điện tử tích hợp cũng giúp việc lắp bóng đèn trở nên dễ dàng hơn. Bóng đèn này tương thích với nhiều mẫu xe hơi khác nhau. Bạn hoặc chuyên viên cơ khí có thể lắp đặt bóng đèn dễ dàng.

Trải nghiệm tầm nhìn rõ hơn

Dạng chùm tia cũng quan trọng như độ sáng: dạng chùm tia đồng đều, chính xác cho phép bạn và những người lái xe khác có thể nhìn thấy nhau rõ ràng hơn. Nhờ việc lắp chip LED đúng cách trên bóng đèn Philips Ultinon Pro5000, người lái xe sẽ có ánh sáng chính xác ở nơi họ cần trên đường mà không làm chói mắt những người lái xe khác.

12V - 24V cho khả năng sử dụng rộng rãi hơn

Philips Ultinon Pro5000 tương thích với các hệ thống điện 12V và 24V nên phù hợp với hầu hết các mẫu xe.

Đèn chất lượng cao nhất

Hệ thống chiếu sáng Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm tia chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp. Và bạn sẽ nhận được hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến để lái xe an toàn hơn, trơn tru hơn và thú vị hơn.



Ngày phát hành
2024-01-22

Phiên bản: 1.0.1

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* So với mức tối thiểu theo luật định đối với bóng đèn halogen.