

PHILIPS

กล้องติดรถยนต์

GoSure ADR620

การบันทึกคมชัดระดับ Full-HD 1080p

เลนส์ F2.0 มุมกว้างและสว่างสดใส

มองเห็นตอนกลางคืนได้ดี

ติดตั้งได้ง่าย ใช้งานได้ทันที



ADR62X1



พยานบนท้องถนนที่คุณเชื่อถือได้

จับภาพบนท้องถนนแบบอัตโนมัติได้อย่างละเอียดชัดเจน

Philips ADR620 กล้องบันทึกขณะขับซึ่งจะจับภาพสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น ด้วยการบันทึกภาพแบบอัตโนมัติในคุณภาพระดับ HD คมชัด เพื่อให้คุณได้ภาพหลักฐานในการเดินทางของคุณที่แม่นยำอย่างที่คุณต้องการ

วิดีโอหลักฐานคุณภาพสูงที่คุณเชื่อถือได้

- การบันทึกคมชัดระดับ Full-HD 1080p เพื่อจับภาพในรายละเอียดที่สำคัญได้
- มุมกว้างครอบคลุมถึง 120° บันทึกท้องถนนได้กว้างถึง 3 เลน
- เซนเซอร์ภาพ 3.1 MP และเลนส์ F2.0 เพื่อการบันทึกภาพเวลากลางคืนได้ดีขึ้น
- วิดีโอที่มีการลงวันที่และเวลาเพื่อใช้เป็นหลักฐานได้อย่างดี

ใช้งานได้ง่าย และทำงานได้อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

- G-sensor ตรวจพบการชน แล้วจึงเริ่มการบันทึกแบบฉุกเฉิน
- เสียงบี๊ตเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่แบบอัตโนมัติ
- หน้าจอ LCD ขนาด 2 นิ้วให้คุณสามารถเล่นวิดีโอได้ทันทีในที่เกิดเหตุ
- บันทึกภาพอัตโนมัติทันทีที่คุณติดเครื่องรถยนต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมในตัวสำหรับการบันทึกแบบสำรอง

ออกแบบและทดสอบสำหรับใช้งานภายใต้สภาพที่ย่ำแย่

- อินเตอร์เฟซที่ใช้งานได้ง่ายพร้อมปุ่มสำหรับควบคุมเพียง 4 ปุ่ม
- ออกแบบมาเพื่อทำงานภายใต้สภาพการขับขี่ที่สมบุกสมบัน
- อุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงเพื่อการใช้งานที่สะดวกง่ายดาย

มุมกว้างครอบคลุมถึง 120°



จับภาพเหตุการณ์ข้างหน้าได้มากขึ้นด้วยเลนส์มุมกว้าง 120° ได้รับความชัดสูงแล้ว ทำให้คุณสามารถบันทึกภาพบนถนนได้กว้างถึง 3 เลน ช่วยให้คุณได้ภาพอุบัติเหตุด้านหน้าของคุณที่สมบูรณ์

หน้าจอ LCD ขนาด 2 นิ้วในตัว

ในช่วงเวลาที่เรากำลังเกิดการชนกัน คนมักจะมีการมฉกรร และมองหาคณะที่จะโยนความผิดให้ แต่ด้วยหน้าจอขนาด 2 นิ้วในตัวที่สะดวก ทำให้คุณสามารถเล่นวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ได้ทันทีในที่เกิดเหตุ รวมถึงมีการลงวันที่และเวลาเอาไว้ด้วย คุณจึงสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้นด้วยหลักฐานที่คุณมี และทำให้การสืบสวนและกระบวนการเคลมประกันง่ายขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ว

เซนเซอร์ภาพ 3.1 MP เลนส์ F2.0

Philips ADR620 ติดตั้งด้วยเซนเซอร์ภาพ 3.1 ล้านพิกเซล และเลนส์ F2.0 สว่างสดใส ซึ่งจะช่วยให้คุณบันทึกภาพที่มีคุณภาพสูงและคมชัดในระหว่างการเดินทาง แม้ขณะขับขีในยามค่ำคืนหรือในสภาพที่แสงน้อย

บันทึกเสียงอัตโนมัติ



ในขณะที่คุณติดเครื่องรถยนต์ของคุณ กล้องบันทึกขณะขับขีจะเริ่มทำงานขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการลืมเปิดกล้อง และเนื่องจาก Philips ADR620 จะบันทึกภาพที่บันทึกไว้ก่อนหน้าที่คุณไม่ต้องการโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำบ่อยๆ

แบตเตอรี่ลิเทียมในตัว

Philips ADR620 มีการติดตั้งด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมในตัวซึ่งทำให้คุณใช้งานแบบสำรองได้นานถึง 10 นาทีโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากเครื่องยนต์* *โปรดทราบว่าแบตเตอรี่ในตัวนั้นใช้เพื่อบันทึกไฟล์ในกรณีที่เป็นการบันทึกแบบฉุกเฉินเป็นหลัก จึงควรรีชาร์จต่อ ADR620 เข้ากับแหล่งพลังงานภายนอกในขณะที่ใช้งานเสมอ

G-sensor ตรวจจับการชน



Philips ADR620 มีการติดตั้งโมดูล G-sensor 3 แกน ซึ่งจะตรวจจับการเคลื่อนไหวและเข้าสู่โหมดการบันทึกฉุกเฉิน ในเหตุการณ์ที่มีการชนซึ่งรุนแรงเกินระดับหนึ่ง อุปกรณ์จะล็อคคลิปวิดีโอขึ้นไว้เพื่อป้องกันการเขียนทับ จากนั้นวิดีโอที่สำคัญนี้จะได้รับการจัดเก็บเอาไว้อย่างปลอดภัยในการหน่วยความจำที่ทนทาน R85

มีหลักฐานด้วยการลงวันที่และเวลา



วิดีโอที่บันทึกด้วย Philips ADR620 จะมีการลงวันที่และเวลา คุณสามารถจับภาพหลักฐานได้อย่างแม่นยำที่ตรงสำหรับการรายงานอุบัติเหตุ ในขณะที่วันก็ช่วยสนับสนุนและทำให้กระบวนการเคลมประกันง่ายขึ้น และด้วยการเล่นรีเพลย์แบบทันที ทำให้คุณสามารถขึ้นใจความรับผิดชอบกับคู่ขับขับใช้กฎหมายหรือผู้ขับขี่คนอื่น ๆ ที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้

สัญญาณเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี



เพื่อช่วยเตือนผู้ขับขีให้พักผ่อนให้เพียงพอ Philips ADR620 จะส่งเสียงบี๊เป็นระยะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้กับผู้ขับขี

การบันทึกคมชัดระดับ Full-HD 1080p

ด้วยความสามารถในการถ่ายวิดีโอระดับ Full-HD 1080p ทำให้ Philips ADR620 จับภาพการเดินทางของคุณได้อย่างละเอียดที่ทั้งคมชัดและสดใส คุณจึงมีหลักฐานการกระทำของผู้ใช้ถนนคนอื่น ๆ รวมถึงความสามารถในการบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียนได้ไกลถึง 6 เมตร

ทนต่อความร้อนและการสั่นสะเทือน

Philips ADR620 ซึ่งผลิตขึ้นด้วยส่วประกอบคุณภาพสูงนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ภายใต้สภาพการขับขีที่ย่ำแย่ ในการทดสอบอย่างเข้มงวด เครื่องสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิที่รุนแรง (จาก -10°C ไปจนถึง 60°C) ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโครงสร้างที่ทนทานซึ่งทำให้แน่ใจว่าจะสามารถรับมือกับแรงสั่นสะเทือนของพาหนะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้

อุปกรณ์เสริมคุณภาพสูง



Philips ADR620 มาเป็นชุดพร้อมอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงเพื่อการใช้งานที่สะดวกง่ายดายและยาวนาน ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับช่องจุดบุหรี่ภายในรถ สายเคเบิลยาว 3.5 เมตรก็จะส่งพลังงานเข้าสู่อุปกรณ์ของคุณ ยิ่งไปกว่านั้นยังป้องกันไม่ให้กล้องร่วงหล่นลงมาในขณะที่เกิดเหตุคับขัน เช่นในระหว่างการชนหรือในระหว่างเบรกฉุกเฉิน โดยเทปกาว 3M ที่ติดทนนานจะช่วยยึดกล้องของคุณเอาไว้กับกระจกหน้าอย่างปลอดภัย

อินเตอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานง่าย

กล้องบันทึกขณะขับขีสำหรับรถยนต์ Philips ADR620 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้ง่าย ด้วยปุ่มควบคุมเพียง 4 ปุ่มและอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
การกำหนด: ADR620
เทคโนโลยี: กล้องบันทึกขณะขับขี่
เซนเซอร์ภาพ: CMOS ขนาด 2.1 เมกะพิกเซล, CMOS ขนาด 3.1 เมกะพิกเซล
ความละเอียดวิดีโอ: Full HD 1080p, CMOS ขนาด 3.1 เมกะพิกเซล
การปกป้องไฟล์ฉุกเฉิน: ผ่านการรับรอง
บันทึกเสียงอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
ระยะรับแสง: F/#2.0
เปิดหน้ากล้องอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
ความสมดุลแสงอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
ลงวันที่และเวลา: ผ่านการรับรอง
จอแสดงผล: จอภาพ LCD ขนาด 2.0 นิ้ว
รูปแบบไฟล์: H.264
เลนส์คงที่: มุมมองกว้าง FOV 120 องศา (ทแยงมุม)
ทัศนวิสัยตอนกลางคืนที่ดียิ่งขึ้น: ไม่มี
หน่วยความจำภายใน: หน่วยความจำแบบแฟลช SPI 4MB
ภาษา: English, Simplified Chinese
LCD ติดไฟโดยอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

ระบบรักษาความปลอดภัยรถยนต์: WaveGuard
หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม: 64MB DDR1
เวลาบันทึก: 200 นาที @16GB ในแบบ Full HD
G-Sensor ตรวจจับการชน: ผ่านการรับรอง
สัญญาณเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่: ผ่านการรับรอง
แบตเตอรี่ในตัว: 340mAh
การบันทึกเวลาที่ไร้อุปกรณ์ชาร์จ: ผ่านการรับรอง
รองรับการ์ดหน่วยความจำ: การ์ด Micro SD (Class10 สูงถึง 32gb)
อุณหภูมิในการทำงาน: -10°C ~ 60°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20°C ~ 70°C
อินเตอร์เฟซ: ลำโพง, Micro USB 2.0

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
ประโยชน์ที่คาดหวัง: ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนของคุณ
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ด้วยระบบเตือนความเหนื่อยล้า

พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล่อง
อุปกรณ์เสริม: เครื่องชาร์จในรถยนต์ 12-5V, สาย USB
กำลังไฟ: อะแดปเตอร์ใช้ในรถ 12V
ความยาวสายไฟ: 3.5 ม.
อุปกรณ์เสริม: ถ้วยดูด / คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ข้อมูลทางด้าน Logistic
EAN (จีน): 6947939168163
รหัสการสั่งซื้อ (จีน): 1
ปริมาณในกล่อง: 1
อ้างอิง: ADR62X1
EAN (APAC): 16816330

น้ำหนักและขนาด
น้ำหนักกล่อง (รวมผลิตภัณฑ์): 280 g.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 60 g.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.): 72.8 (ยาว) x 53.3 (กว้าง) x 64 (สูง)

