



Philips Professional
PJH10

1 000 lumenia / 10 W

iskun- ja vedenkestävä
akunkesto 3 h (himmennettynä
12 h)
Akun merkivalo



LPL64X1

Valkoista valoa korjaamoon

Kannettava ja ladattava projektorivalo

Korkealaatuisilla LED-polttimoilla varustettu Philipsin PJH10-projektorivalo tuottaa jopa 1 000 lumenin valokeilan. Älykkään himmennystoiminnon ansiosta voit säätää valovirran 100 lumeniin. Kestää hyvin vettä ja iskuja.

Monipuolinen ja helppokäyttöinen

- Vastaavia tuotteita pienempi ja kevyempi
- Voit kiinnittää työvalon kätevällä magneetilla
- Kääntyvän kahvan ansiosta voit kohdistaa valon juuri oikeaan kohtaan

Merkkivalo kertoo akun jäljellä olevan käyttöajan

- Merkkivalo kertoo jäljellä olevan käyttöajan
- Ladattava akku antaa jopa 12 tuntia käyttöaikaa

Kestävä työvalo jokapäiväiseen käyttöön

- Huoletonta käyttöä – työvalon rikkominen on lähes mahdotonta
- Kestää roiskeet ja upottamisen

Voimakas ja kirkas valkoinen valo

- Tehokas valkoinen valo (1 000 lumenia / 10 W) valaisee suuren alueen
- Älykkäällä himmennystoiminnolla valoa voi säätää välillä 10–1000 lm

PHILIPS

Kohokohdat

Voimakas työvalo

Philipsin PJH10-projektorivalo on täydellinen työvalo suurille alueille, kuten työmaille, tilapäiseksi seinävalaisimeksi tai vaikkapa leikkipihalle. Se tuottaa kirkkaan ja leveän valoikean ja 1 000 lumenin (10 W) valovirran, joka on merkittävästi vastaavia malleja kirkkaampi. Jos tarvitset vähemmän valoa ja haluat säästää akkua, voit helposti himmentää valon 100 lumeniin. 6 000 kelvinin luonnollinen värilämpötila ei rasita silmiä, mikä ehkäisee väsymistä työskentelyn aikana.

Älykäs himmennystoiminto

Erilaisissa töissä tarvitaan eri määrä valoa. Philipsin PJH10:n älykkäällä himmennystoiminnolla voit helposti säätää valovirtaa välillä 100–1000 lumenia. Jos ympäristön valaistus muuttuu, häikäisyä on liikaa tai haluat säästää akkua, voit nopeasti ja helposti säätää kirkkauden olosuhteisiin sopivaksi. Älykäs toiminto muistaa viimeksi käytetyn asetuksen, joten voit helposti palata samanlaisen työn pariin oikeassa valaistuksessa.

Lähes mahdoton rikkoa

Philipsin PJH10 on täysin kuminen työvalo, jossa on mukava ja tukeva kahva. Koska työkalut voivat kuitenkin helposti pudota käsistä, valon iskunkestävyysluokka on IK09 (eli viisi kertaa parempi kuin vastaavien tuotteiden

IK07-luokitus), mikä mahdollistaa sen huolettoman käytön. Iskunkestävyydesteissä työvalo pudotettiin kuudessa eri asennossa 1,5 metrin korkeudelta (suunnilleen hartian korkeudelta) yhteensä 25 kertaa. Tämä hajottaisi useimmat vakiomalliset työvalot, mutta vankka PJH10 selviytyi testistä helposti.

Vedenkestävä

Philipsin PHJ10-projektorivalo sopii käytettäväksi haastavissa olosuhteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa. IP68-luokitus takaa, että laite toimii roiskeista huolimatta ja voidaan upottaa veteen pitkäksi aikaa. Useimpien samankaltaisten työvalojen luokitus on vain IP54, mikä tarkoittaa suojausta matalapaineisilta vesiroiskeilta, kuten sateelta.

Monikäyttöinen kääntyvä kahva

Usein tarvitset korjaus- tai huoltotyössä molempia käsiä. Voit käyttää Philipsin PJH10-projektorivalon 180 astetta kääntyvää kahvaa kiinnityskoukkuna tai tukea työvalon sitä vasten ja kohdistaa valon juuri oikeaan kohtaan työkohteessasi.

Kätevä magneettikiinnitys

Philipsin PJH10-projektorivalon kääntyvässä kahvassa on kaksi magneettia, joilla valo voidaan helposti kiinnittää metallipinnalle.

Tämä helpottaa työvalon käyttämistä vaikkapa autoa korjattaessa tai työkonetta huollettaessa. Kahvassa on myös M8-aukko, joka mahdollistaa kiinnittämisen kolmijalkaan.

Pienikokoinen ja kevyt

PJH10:n 399 gramman paino ja 145 x 100 mm:n mitat tekevät siitä vastaavia valoja kevyemmän ja pienemmän. Tämän ansiosta sitä on helpompi käyttää työskentelyn aikana ja lisäksi se vie vähemmän säilytystilaa.

Käyttöaika jopa 12 tuntia

Akku täyteen ladattuna Philipsin PJH10-työvalo tuottaa kirkasta valkoista valoa (1 000 lumenia / 10 W) jopa 3 tunnin ajan. Jos haluat säästää akkuvirtaa, siirry Eco-tilaan (100 lumenia), joka pidentää käyttöaikaa jopa 12 tuntiin eli huomattavasti muita vastaavia malleja pidemmäksi.

Akun merkkivalo

Unohda huoli valon sammumisesta väärällä hetkellä. Philipsin PJH10-projektorivalon takaosassa oleva akun merkkivalo ilmaisee, kuinka pitkään voit vielä käyttää valoa akkua lataamatta.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele paremmin
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava työvalo

Tuotteen kuvaus

- Handsfree-toiminnot: voimakas magneetti, kolmas jalka ja kiinnike
- Otsanauha: –
- Koukku: –
- Iskunkestävyys (IK): IK09
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Magneetti
- Materiaalit ja pinnoitus: ABS-muovi, kumipäällyste
- LED-polttimoiden määrä: 1
- Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
- Valon kääntyvyys: 180 astetta kääntyvä kahva
- Kohdevalo: –
- Valikoima: Ammattikäyttöön
- Valikoima: PJH
- Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia
- Tekniikka: LED
- UV-vuodonilmaisoin: ei

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 000 K
- Valovirta (kohdevalo): –
- Valaistusvoimakkuus (tehotila): 1 500 luxia 0,5 metrin etäisyydellä
- Valaistusvoimakkuus (Eco-tila): 150 luxia 0,5 metrin etäisyydellä
- LED-käyttöikä: 10 000 tuntia
- Valon keilakulma: 90°
- Valovirta: 1 000 lumenia, 1 000/100 lumenia
- Valovirta (Eco-tila): 100 lumenia
- Valon säteilykulma (kohdevalo): –
- Valaistusvoimakkuus (osoitin): –

Sähkötiedot

- Teho: 10 W
- Jännite: 3,7 V
- Virtalähde: Micro-USB-laturi
- Akun kapasiteetti: 4400 mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): enintään 3 tuntia
- Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 12 tuntia
- Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku
- Virtapistokkeen tyyppi: Micro USB
- Latausjohdon tyyppi: ladattava
- Akun latausaika: noin 4,5 tuntia
- Virtalähde: litiumioni 18650 (x 2)

Tilastiedot

- Tilausmerkintä: LPL64X1
- Tilauskoodi: 5167731

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018051677
- EAN3: 8719018051684

Pakatusuomen tiedot

- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
- Paino akkujen/paristojen kanssa: 520 g
- Koko: Pienet ulkomitat, vakio
- Johdon pituus: 120 cm
- Pituus [cm]: 15 cm
- Leveys [cm]: 5 cm
- Korkeus [cm]: 14 cm
- Halkaisija: –
- Paino ilman johtoa: –
- Paino ilman akkuja/paristoja: –
- Paino johdon kanssa: –

Ulkopakkauksen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 3330 g
- Pituus [cm]: 30,5 cm
- Leveys [cm]: 17 cm
- Korkeus [cm]: 17,5 cm



Julkaisupäivä 2024-04-30

Versio: 8.0.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com