

PHILIPS

RCH5S

Professional

300 лумена/3 W

Устойчив на удар и вода

Живот на батерия: 1,5 ч (дим.: 12 ч)

Висококачествен LED на Lumileds



LPL62X1



Малка, но мощна димируема светодиодна светлина

Компактен дизайн за бързи инспекции

Снабдена с висококачествени светодиоди, RCH5S на Philips е безжична работна лампа с джобен размер, осигуряваща ярка светлина. Интелигентното приглушаване на светлината ви позволява лесно да регулирате светлинната мощност между 300 и 30 лумена, а също така е силно устойчива на вода и удари.

Лесна за употреба безжична джобна лампа

- Силните вградени магнити дават възможност за употреба със свободни ръце
- С компакния си дизайн лесно се побира в джоба ви.
- Полезна, въртяща се на 180° лампа за насочване на светлинния лъч

Превъзходна ярка светлина от висококачествени светодиодни чипове

- Широкоъгълен лъч от 120° осветява голяма работна зона
- Висококачествени светодиоди със светлина до 300 лумена
- Мощен LED прожектор от 120 лумена
- Интелигентно димиране за регулиране на светлината между 300 и 30 лумена

С изключително дълъг живот и бързо зареждаща се батерия

- Усъвършенствана батерия с дълъг експлоатационен живот
- Чувствайте се уверени с лампа, която е почти неразрушима
- Индикаторът ви показва колко още ще издържи батерията
- Докинг станция за ефективно зареждане на батерията
- Водостойчива срещу пръски и потапяне

Акценти

Висококачествени светодиоди

Оборудвана с висококачествени светодиоди, RCH55 на Philips осигурява ярка светлина и полезна функция за димиране. Режимът „Усилване“ ви дава мощен широк лъч светлина от 300 лумена, така че да можете да виждате и най-малкия детайл. А ако използвате лампата продължително време, без да е включена в електрически контакт, можете да димирате светлината, за да съхраните живота на батерията. При намалено светоотдаване от 30 лумена ще продължите да получавате висококачествено светлина в продължение на до 12 часа. Естествената светлина от 6000 келвина е също така по-щадяща за очите ви, като не ги уморява, докато работите.

Интелигентно димиране за регулиране на светлината

Различните видове работа изискват различни количества светлина. С функцията за интелигентно димиране RCH55 на Philips ви дава възможност лесно да регулирате светоотдаването между 300 лумена и 30 лумена. Така че ако околното светлина се промени или ако има твърде много отблясъци, или ако просто желаете да съхраните батерията, можете бързо и лесно да регулирате светлината, за да отговаря на нуждите на работата. Защо функцията е интелигентна? Защото запомня вашата последна настройка. Така че ако продължавате да вършите подобна работа, ще започнете с точното количество светлина.

Мощен LED прожектор

RCH55 е снабдена с мощен прожектор, за да ви помогне при осветяването на местата с ограничена видимост. Осигурявайки до 120 лумена ярка бяла светлина, ще можете да откриете и най-малкия детайли по време на работа.

120° широкоъгълен лъч

RCH55 на Philips осигурява широкоъгълен лъч от 120° — идеален за осветяване на цялата работна зона пред вас. С ярката светлина, равномерно разпределена върху голяма площ, можете лесно да виждате какво вършите.

Усъвършенствана и издръжлива батерия

Акумулаторната LED лампа за инспекция RCH55 разполага с усъвършенства технология на батерията. В икономичен режим батерията ще издържи до 12 часа, което е значително по-дълго от предлаганите на пазара сравними модели. Също така ще получите пълно зареждане за по-малко от 2,5 часа. Така че това е LED лампа за инспекция, която ще продължи да работи продължително време и ще бъде в готовност за бърза употреба.

Индикатор за живот на батерията

Никога не се тревожете, че светлината ще свърши, когато ви е най-необходима. Лампите за инспекция RCH55 на Philips имат индикатор за живот на батерията, разположен отпред. Той ви показва колко още ви остава, преди да се наложи да презаредите батерията.

Почти невъзможно е да се счупи

RCH55 на Philips е лампа за сервиси, покрита с гума, осигуряваща удобно и сигурно захващане. Но независимо от това, ние знаем, че е лесно да изпуснеш инструментите си. Със своята категория на удароустойчивост IK09 (която е 5 пъти по-добра от тази на категория IK07, постигната със сравними продукти) можете да работите с лампата си за работилница с увереност. При тестовите за удароустойчивост лампата беше изпускана върху 6-те си повърхности от височина 1,5 метра (около височината на рамото) общо 25 пъти. Докато за здравата RCH55 изпускането по този начин не представляваше проблем, повечето стандартни лампи почти сигурно биха се счутили.

Силно водоустойчива

Тъй като можете да използвате лампите за инспекция RCH55 на Philips за различни дейности на закрито или открито, лампата е проектирана да оцелее при сурови условия. Със категория на водоустойчивост IP68 устройството ще продължи да работи, когато се напръска или дори когато се потопи във вода за дълго време. Повечето сравними лампи за работилници покриват единствено изискванията за категория IP54, която защитава само срещу слаби струи вода, като например дъжд.

Докинг станция за зареждане

Към вашата RCH55 на Philips е приложена удобна докинг станция. Тя не само зарежда ефективно батерията ви (по-бързо от повечето USB връзки), но е съвместима и с RCH25, така че можете да използвате една зареждаща поставка за няколко лампи, като по този начин пестите място в работилницата си.

Еlegantен джобен дизайн

Уникалният компактен дизайн на LED лампата за инспекция RCH55 означава, че можете да я използвате за най-различни нужди. Сходна по размер с тесте карти — лесно можете да я пхнете в джоба си.

Полезна въртяща се лампа

Благодарение на въртящата се на 180° върху основата си лампа можете лесно да регулирате посоката на светлинния лъч в зависимост от нуждите ви.

Магнити за употреба със свободни ръце

Понякога имате нужда и от двете си ръце, за да свършите работата. Със силен вграден магнит в основата и друг от задната страна на лампата можете лесно да прикрепите устройството към всяка, намираща се в близост, метална повърхност. Заедно с въртящата се на 180° лампа това ви дава голяма гъвкавост, докато работите.

Спецификации

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: LPL62X1

Код за поръчка: 5163931

Електрически характеристики

Източник на електрозахранване: докинг станция

Мощност: 3 W

Напрежение: 3,7 V

Тип на кабела за зареждане: Акумулаторна

Тип на щепсела: Микро-USB

Капацитет на батериите: 1200 mAh

Време за зареждане на батерията: около 2,5 часа

Време за използване на батерията (boost): До 1,5 часа

Време за работа на батерия (еко): до 12 часа

Тип батерия: Литиево-йонна батерия

Източник на електрозахранване: Литиево-полимерна
PL 703450

Характеристики на светлината

Светлоотдаване: 300 лумена, 300/30 лумена

Ъгъл на лъча: 120° градуса

Ъгъл на лъча (показалец): 60°

Експлоатационен срок на светодиодите: 10 000 ч

Интензивност на светлината (boost): 500 lux на 0,5 м

Интензивност на светлината (еко): 50 lux на 0,5 м

Интензивност на светлината (Показалец): 550 lux на
0,5 м

Светлоотдаване (еко): 30 лумена

Светлоотдаване (показалец):

120 лумена

Цветна температура: 6000 K

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 2960 г

Височина: 21,5 см

Дължина [см]: 33 см

Ширина [см]: 17 мм

Данни за опаковката

EAN1: 8719018051639

EAN3: 8719018051646

Информация за опакован продукт

Височина: 15 см

Дължина: 10,2 см

Количество стоки в опаковка/Минимално

количество за поръчка: 6

Тегло с батериите: 460 г

Ширина: 9,7 см

Размер: Стандартен

Дължина на кабела: 120 мм

Диаметър: няма данни

Тегло без батериите: няма данни

Тегло без кабел:

няма данни

Тегло с кабел: няма данни

Описание на продукта

Клас на противударна защита (IK): IK09

Оценка на защитата от проникване (IP): IP68

Технология: LED

Възможност за свободни ръце: Прибиращи се на
360° куки, силен магнит

Лента за главата: няма данни

Кука: Прибираща се кука, въртяща се на 360 градуса

Магнит

Материали и покритие: ABS с гума

Брой светодиоди: 4+1

Работна температура: от -10°C до 40°C

Осветление с възможност за насочване: Шарнирна
основа на 180°

Светлинен показалец: няма данни

Обхват: Професионални

Устойчива на:

мазнина, масло, сервизни разтворители

УВ детектор за утечки: Не

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Акумулаторна работна лампа

Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-
добре

