

PHILIPS

Penlight Premium
Color+

Professional

200 lm modo intenso/120 lm
modo Eco

Foco de 180 lm

Reprodução cores luz natural
(IRC 95)

Estrutura em alumínio,
recarregável



LPL81X1



Veja melhor, trabalhe melhor

A companhia LED compacta para os trabalhadores

Equipada com uma estrutura robusta em alumínio, a Penlight Premium Color+ da Philips fornece luz brilhante e de alta qualidade. A função Color+ mostra os objetos nas suas cores reais. Resistente a choques, produtos químicos e água, esta lâmpada foi fabricada para durar!

Veja o que os outros não conseguem

- A função Color+ revela os objetos em cores reais (IRC 95)

Extremamente robusta

- Resistente a choques, produtos químicos e água (IK07/IP54)
- Máxima duração graças à estrutura em alumínio

Seja visto, mantenha-se seguro

- Modo de alerta único com luz vermelha intermitente e brilhante

Iluminação mãos livres

- Clipe rotativo a 80° com design inteligente, íman e estrutura ergonómica

Destaques

Revele as cores com precisão

Quanto mais elevado for o índice de reprodução de cores (IRC*), mais fácil é realizar uma inspeção rápida e precisa à carroçaria do seu automóvel. Pode inspecionar a zona de pintura, polimento, limpeza ou preparação como se estivesse a trabalhar ao ar livre num dia de sol brilhante. As lâmpadas com um valor de IRC baixo dão um aspeto pouco natural a algumas cores. As fontes de luz com um IRC igual ou superior a 90 permitem-lhe identificar diferenças de cor, como riscos na pintura, de forma rápida e simples.

Robusta e resistente

Concebida para suportar os ambientes de trabalho mais exigentes graças à resistência ao choque IK07. Isto porque a Philips sabe que, por vezes, até os trabalhadores mais cuidadosos deixam cair as suas ferramentas. Resistente à água de acordo com a norma IP54 e com uma superfície resistente a produtos químicos e solventes de oficina, a Penlight Premium Color+ da Philips é uma ferramenta de bolso prática fabricada para durar.

Máxima duração

Fabricada para garantir uma duração incrível graças à estrutura em alumínio, a Penlight Premium Color+ da Philips está pronta para qualquer tarefa ou situação. Esta lâmpada para inspeção é resistente a impactos e riscos para oferecer uma utilização segura e fiável em espaços interiores e exteriores.

Modo de alerta único

A Penlight Premium Color+ da Philips oferece um modo de alerta único de alta frequência (75 impulsos/min). A função de luz vermelha intermitente e brilhante confere à Penlight Premium Color+ a capacidade de alertar os outros utilizadores da estrada para situações de perigo.

Mãos livres para o trabalho

Com o clipe rotativo a 80°, é fácil pendurar a Penlight Premium Color+ da Philips no cinto para um transporte prático no dia a dia. Os dois ímanes deixam ambas as mãos livres para trabalhar.

Especificações

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 1200 mAh
Tempo de carregamento da bateria: 1,8 hrs
Tempo de funcionamento da bateria: Até 4 horas
Tipo de bateria: Fosfato de ferro-lítio
Tipo de cabo de carregamento: Cabo USB tipo C
Fonte de alimentação: Bateria recarregável
Voltagem: 100-240 V V
Potência: 5 W
Tipo de ficha: Ficha UE (não incluída para o Reino Unido)

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 70 graus graus
Ângulo de feixe (apontador): 20 graus
Temperatura da cor: 5700 K K
Duração do LED: Até 10000 hrs
Fluxo luminoso: 200 lm (modo intenso)/120 lm (modo Eco) lúmen
Fluxo luminoso (apontador): 180 lm

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL81X1
Código de encomenda: 01391094

Embalagem exterior

Número de embalagens para o consumidor: 4

Dados da embalagem

EAN1: 8719018013910
EAN3: 8719018013927

Informação do produto embalado

Quantidade da embalagem/n.º min. encomenda: 4
Tamanho: 231 mm*98 mm*54 mm
Peso com baterias/pilhas: 110 g

Descrição do produto

Gancho: clipe giratório a 80°
Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07
Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54
Íman: 2
Materiais e acabamento: Estrutura robusta em alumínio
Temperatura de funcionamento: Entre -10 e 50 °C
Alcance: Caneta lanterna, Profissional
Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina
Tecnologia: LED



* A luz natural ao ar livre apresenta um índice de reprodução de cores (IRC) de 100 e constitui, deste modo, o padrão de comparação para outras fontes de luz. Quanto mais elevado for o IRC (escala de 0 - 100), mais naturais são as cores.