

PHILIPS

Purificator de aer Essential
de înaltă performanță

GoPure 5212

CADR pentru PM2,5: 16 m3/oră

CADR pentru COV: 11 m3/oră

CADR NO2/SO2: 13 și 7,9
m3/oră

formaldehidă: 6 m3/oră



GP529BLKX1



Savurează aer sănătos curățat de 100 de poluanți Filtrare automată fără dificultăți

Tehnologia de filtrare GoPure 5212 elimină până la 100 de agenți poluanți, inclusiv alergeni, bacterii, virusuri și gaze de eșapament. Echipat cu SelectFilter Plus, un filtru certificat independent îndepărtează 90 % din alergenii de polen din aer.

Filtrare puternică și eficientă a aerului

- Filtrează particulele fine PM2,5 nocive în mai puțin de 10 min.
- Filtrul certificat Airmid îndepărtează 90 % din alergenii din aer
- Elimină rapid gazele toxice, cum ar fi gazele de eșapament, din mașină
- Îndepărtează particulele ultrafine, bacteriile și virusurile
- Elimină gazele NO2/SO2 nocive provenite din trafic

Design elegant, ușor de instalat și de utilizat

- Indicator de înlocuire a filtrului de aer
- Dispozitivul funcționează automat pentru a te putea concentra asupra condusului
- Ușor de instalat oriunde în vehicul

Repere

Filtrează particulele fine PM2,5



Tehnologia de filtrare unică SelectFilter Plus de la Philips îndepărtează rapid și eficient particulele detectate în habitacul autoturismului, precum PM2,5. La o rată de eliberare de aer curat (CADR) de 16 m³/oră pentru PM2,5, 50 % din aerul dintr-un sedan sau SUV standard este filtrat în mai puțin de 10 minute. Nu numai că îndepărtează particulele dăunătoare, ci și fumul de țigară și praful, astfel încât respiri aer proaspăt și curat.

Filtru certificat de o organizație independentă

Testată în mod independent de către organizația de cercetare biomedicală Airmid Healthgroup, tehnologia unică Philips SelectFilter Plus îndepărtează până la 90 % din alergenii de polen din aer. Testele Airmid dovedesc că această filtrare se obține la o singură trecere a aerului prin filtrul nostru SelectFilter (cunoscut ca testul de eficiență la o singură trecere). Prin eliminarea acestor particule iritante, toți cei care suferă de rinită alergică se pot bucura acum de aer curat.

Elimină rapid gazele toxice



Tehnologia unică Philips SelectFilter Plus include un strat HESA. Acesta îți decontaminează mașina, eliminând substanțele chimice gazoase dăunătoare. Printr-un proces puternic de absorbție și oxidare, îndepărtează substanțele gazoase dăunătoare la o rată de eliberare a aerului curat de 11 m³ pe oră. Astfel, în numai câteva minute, curăță aerul de gazele de eșapament, substanțele chimice eliberate de materialele plastice și alte substanțe care emană mirosuri, precum compuși organici volatili (COV), toluen și formaldehidă.

Elimină bacteriile și virusurile

Testat independent de respectabila organizație de cercetare biomedicală Airmid Healthgroup, tehnologia unică Philips SelectFilter Plus elimină microbii dăunători (de exemplu, virusurile și bacteriile) și particulele ultrafine de 0,015 μm*1+2+3+4

Îndepărtează gazele de eșapament generate de mașini



Cine vrea ca familia sa să respire gazele de eșapament din traficul aglomerat? Sistemul de ventilare al vehiculului creează un flux de

aer de la exterior la interior, suflând în habitacul gazele de eșapament toxice de la autoturismele și camioanele din trafic. Aceste gaze arse rămân apoi blocate în autoturismul tău. Copiii de pe bancheta din spate pot fi expuși la niveluri periculoase de poluare de câteva ori mai mari decât cele exterioare. Tehnologia Philips SelectFilter Plus tratează dioxidul de azot (NO₂) la o rată de eliberare a aerului curat de 13 m³ pe oră și dioxidul de sulf (SO₂) la 7,9 m³ pe oră, astfel încât tu și familia ta să puteți respira cu încredere.

Indicator de înlocuire a filtrului

Indicatorul de înlocuire a filtrului se va aprinde atunci când filtrul este saturat, pentru a ști că este momentul pentru unul nou. După primirea noului filtru, înlocuirea acestuia în dispozitiv durează numai câteva secunde. Deci, nu a fost niciodată mai ușor să păstrezi aerul pe care îl respiri proaspăt și curat.

Dispozitivul funcționează automat

Pentru a te asigura că te concentrezi pe condus, dispozitivul GoPure 5212 pornește și se oprește automat la punerea și luarea contactului. Filtrarea asigurată de ventilatorul cu 2 turații este reglată prin atingerea butonului de alimentare, în funcție de preferințele tale. Poți să intri în mașină știind că va fi întotdeauna o oază de aer proaspăt și curat.

Ușor de montat

Cu un cablu de alimentare de 12 V de 4 metri, poți instala cu ușurință dispozitivul GoPure oriunde în interiorul vehiculului. Introdu cablul în portul pentru brichetă și apoi utilizează accesoriile de montare pentru a poziționa dispozitivul în locul dorit, cum ar fi cotiera, tetiera sau sub scaune. Oriunde ai alege să îl amplasezi, designul elegant va îmbunătăți interiorul mașinii.

Specificații

Descrierea produsului

Denumire: GP5212

Pornire/oprire automată

Indicator de înlocuire a filtrului

Dozator de parfum: Nu

Setări de turație: 2, amplificare/silențios

Durată de viață a filtrului: 350 h oră

Tehnologie: Purificator de aer auto

Culoare: Negru

Activat din aplicație: Nu

Nivel de zgomot (dBA) (scăzut): 40 dBA

Tensiune [V]: 12 V c.c.

Nivel de zgomot (dBA) (sporit/ridicat): 55 dBA

Nivel de zgomot (dBA) (mediu): 50 dBA

Putere [W]: 3

Frecvență: N/A

Performanță

Filtrarea toluenului: CADR de 11 m3/oră

Filtrare COV: CADR de 11 m3/oră

Filtrarea formaldehidei: CADR de 6 m3/oră

Filtrarea emisiilor de SO₂/NO₂: CADR de 7,9 și 13 m3/oră

Filtrarea particulelor fine: CADR de 16 m3/oră

Înlocuire

Tip sistem de aer curat GoPure: SelectFilter Plus

Tip de filtru: GSF120P110x1

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni cutie (L x l x H) (mm): 226 x 188 x 77

Greutate cutie (inclusiv produsul) (g): 900

Greutate produs (g): 600

Dimensiuni produs (L x l x H) (mm): 180 x 180 x 68 mm

Specificații pentru comercializare

Caracteristici produs: Filtrat din 100 de poluanți

Avantaje preconizate: Aer sănătos în mașină

Accesorii incluse

Accesorii de montare: Curea de atașare,

Sistem de fixare cu cârlig (X2)

Lungime cablu de alimentare: 4 m

Date logistice

Număr de bucăți în cutie: 1

Informații privind comandarea

Nr. comandă: GP529BLKX1

Cod de comandă: 00932633

Informații ambalaj

EAN1: 8719018009326

EAN3: 8719018009333



* *1 Eficiența SelectFilter Plus testată într-un laborator terț, cu privire la îndepărtarea particulelor la o trecere, conform standardului GB/T6165:2008, este de 81% la o dimensiune a particulelor de 0,0146 μm.

* *2 Performanța reală poate fi influențată de mediul în care este utilizat; filtrul nu garantează o îndepărtare 100% a particulelor și microbilor.

* *3 Un purificator de aer în sine nu protejează împotriva Covid-19 dar poate face parte din planul de a te proteja pe tine și pe familia ta (CHEARI, China Home Electronics Appliances Research Institute).

* *4 Testate într-un laborator terț cu privire la rata de eliminare a bacteriei Staphylococcus aureus și a virusului Phi-X174, conform standardelor GB21551.3-2010 și T/CAS 408-2020, într-o cameră de 3 m³, purificatoarele de aer auto testate GoPure având aceeași eficiență ca SelectFilter Plus.