

PHILIPS

PEN20S

Professional

240 lm Boost / 120 lm Eco

Veelzijdig handsfree gebruik

Spotlight van 100 lm op de bovenkant

Batterij met lange gebruiksduur tot 4u



LPL67X1



Hoogwaardige LUXEON® LED compacte oplaadbare lamp

Compacte lamp voor helder, natuurlijk licht

De Philips PEN20S is een compacte penlight die ideaal is voor snelle inspecties. De 4 hoogwaardige LED's zorgen voor helder, natuurlijk wit licht van 6000 K en produceren tot 200 lm en een spotlight van 100 lm. Op te laden via USB en handsfree te gebruiken.

Natuurlijk wit LED-licht met twee standen

- Comfortabel werken zonder vermoeid te raken
- Kies 100 lm in de 'Eco'-modus of een intense lichtbundel van 200 lm in 'Boost'
- Beter zicht op uw werk

Duurzame inspectielamp

- Robuuste lamp die bestand is tegen zware omstandigheden

Oplaadbare accu met lange gebruiksduur

- Werk maximaal 4 uur lang door

Handige, handsfree, draaibare werklamp

- Werk efficiënter met handsfree verlichting

Specificaties

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL67X1
Bestelcode: 05261231

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1200 mAh
Wattage: 1,8 W
Werkingstijd accu (boost): Tot 2 uur
Voltage: 3,2 volt
Gebruiksduur batterij (eco): Tot 4 uur
Batterijtype: LFP-batterij
Type oplaadkabel: Oplaadbaar
Type stekker: Geen stekker, micro-USB
Oplaadtijd van batterij: minder dan 2 uur
Voedingsbron: AAA-batterij, LiFePO4-batterij, 3,2 V 1200 mAh

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtopbrengst (aanwijzer): 100 lm
LED-levensduur: 10000 u
Lichtopbrengst (eco): 100 lm
Lichthoek (aanwijzer): 60°
Lichthoek: 80°
Lichtopbrengst: 150-300 lumen, 200 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 816 g
Hoogte: 10,3 cm
Lengte: 20,5 cm
Breedte: 12,3 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018052612
EAN3: 8719018052629

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
Gewicht incl. accu: 92 g
Gewicht incl. kabel: 104 g
Formaat: Standaard, Compact
Kabellengte: 50 cm, micro-USB
Diameter: n.v.t.
Gewicht zonder batterijen: n.v.t.
Gewicht zonder kabel: 92 g
Hoogte: 18,7 cm
Lengte: 5,3 cm
Breedte: 2,8 cm

Productbeschrijving

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54
Magneet
Materiaal en afwerking: ABS
Bestand tegen: olie, vet, oplosmiddelen
Technologie: LED
UV-lekdetector: Nee
Aantal LED's: 4+1
Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
Draaibaar licht: 80° draaibare lamp
Collectie: PEN, Professioneel
Haak: 80° bevestigingsclip met magneet
Handsfree opties: Haak, magneten
Hoofdband: Nee

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Oplaadbare werklamp
Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter werken

Kenmerken

6000 K, natuurlijk wit LED-licht

Philips PEN20S produceert een natuurlijk wit licht van 6000 K voor een verbeterd visueel comfort en vermindert de inspanning van de ogen zodat u kunt werken zonder moe te worden.

Helder licht met twee standen

De centrale lichtbundel van de Philips PEN20S heeft twee uitgangsniveaus. Voor dagelijks gebruik en een langere levensduur van de batterij kunt u gebruikmaken van de Eco-modus met helder licht van 100-lumen. Met de Boost-modus krijgt u intens licht van 200 lumen maar is de levensduur van de batterij korter. Hierdoor hebt u de flexibiliteit om het juiste licht te kiezen voor de uit te voeren taak.

Veelzijdige, consistente lichtbundel

De Philips PEN20S heeft een veelzijdige lichthoek van 80°, perfect voor het verlichten van het gebied voor u. Daarnaast kunt u dankzij de ingebouwde spot van 100 lumen snelle inspecties uitvoeren. Door de combinatie van de lichthoek en spotlight krijgt u een 20/20-beeld van wat u doet.

Duurzaam gebouwd

Als u aan het werk bent, kunt u uw apparatuur nog wel eens laten vallen met schade tot gevolg. Daarom is het belangrijk dat de tools die u gebruikt, tegen een stootje kunnen. De Philips PEN20S is water- en stofbestendig (conform IP54). Deze heeft ook een IK07-classificatie voor schokbestendigheid en kan een val van maximaal 1,5 meter doorstaan.

Levensduur batterij tot 4 uur

De Philips PEN20S is uitgerust met een geavanceerde oplaadbare batterij. In de Eco-modus krijgt u een heldere lichtbundel van 100 lumen voor maximaal 4 uur continu gebruik (hetzelfde geldt voor de spotlight van 100 lumen). In de Boost-modus krijgt u een intense lichtbundel van 200 lumen voor ongeveer 2 uur continu gebruik. Het duurt slechts 2 uur om de batterij volledig op te laden via een standaard micro-USB-aansluiting. In de verpakking zit een USB-kabel en het apparaat is compatibel met de meeste USB-opladers op de markt.

Gebruiksvriendelijke inspectielamp

Met de ingebouwde 80° draaibare clip kunt u de Philips PEN20S eenvoudig ophangen op uw werkplek. Als u een motor controleert, kunt u de magneet van de PEN20S gebruiken om het licht precies te laten schijnen waar u het nodig hebt, en houdt u beide handen vrij om te werken.

