

PHILIPS

koplamp auto

RacingVision GT200

Type lamp: H4

Verpakking van 2

12 V, 60/55W

12342RGTS2



Ongelooflijke prestaties van een lamp voor op de weg

Verbeter uw rijgedrag met onze verlichting

Als u houdt van autorijden, laat dan de Philips RacingVision GT200-autolampen uw rijervaring intensiveren. Tot 200% helderder licht dat meer dan 80 meter verder schijnt betekent beter zicht en snellere reacties voor een spannendere rit.

Tot 200% helderder licht voor een nieuwe visie op autorijden

- Ervaar een grote verandering in zichtbaarheid en rijplezier
- Nieuwe lampcoatingtechnologie zorgen voor een maximale lichtdoorvoer
- Nieuwe kwartsglastechnologie voor uiterst nauwkeurige lichtopbrengst

De best presterende lichtbundel in ons portfolio

- Opvallende lichtbundel die tot 80 meter verder schijnt(2)

Volledig goedgekeurd voor een plezierige rit

- Hoogwaardige verlichting goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg

De zekerheid van Philips-kwaliteit

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Kenmerken

Onze best presterende lamp

De Philips RacingVision GT200 levert de beste prestaties in ons portfolio en biedt de superheldere zichtbaarheid van een rally-lamp in een formaat dat geschikt is voor de openbare weg. Ervaar de haarscherpe helderheid van tot wel 200% helderder licht(1). Het geoptimaliseerde lampontwerp zorgt voor een hogere verlichtingssterkte voor een beter zicht op de weg, waardoor uw rit veiliger en spannender wordt.

Verleng de lichtbundel met 80 meter

Met zijn ultrakrachtige lichtbundel die 80 meter verder(2) schijnt dan het wettelijke minimum, kunt u met de Philips RacingVision GT200 meer van de weg zien. Merk potentiële gevaren sneller op, reageer sneller en houd uw auto probleemloos op de weg. Dit alles leidt tot een veiliger en tevreden rijervaring.

Hoogwaardige lampen voor op de weg die aan de wet voldoen

Philips RacingVision GT200-koplampen zijn ECE-goedgekeurd voor de weg. Prestatiegerichte bestuurders genieten van een heldere, levendige en wettelijk goedgekeurde lamp die voldoet aan de relevante voorschriften.

Meer licht op de weg

Dankzij de nieuwe gepatenteerde kleurverloop- en schermcoatingtechnologie kunnen deze lampen meer licht op de weg

projecteren, waardoor u beter zicht hebt in het donker. Naast een maximale lichtdoorvoer, profiteert u van een stijlvol, opvallend licht dat momenteel erg geliefd is.

Helderheid waar u die nodig hebt

Nieuwe productietechnieken voor Philips Diamond Precision-kwarts glas zorgen voor een scherpe afbakingslijn en een helder focuspunt. U krijgt de helderheid die u verdient. Daarnaast zorgt kwarts glas voor een grotere weerstand tegen thermische schokken om de levensduur van de lamp te beschermen. Dankzij de verbeterde UV-absorptie is ook de optica van de koplampen beter beschermd.

Hoge kwaliteit autoverlichting

Technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De producten met originele Philips-kwaliteit zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen) die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. De Philips RacingVision GT200 is compatibel met automodellen van belangrijke merken zoals Audi, BMW, Ford, GM, Toyota en Volkswagen. Raadpleeg de productselectiegids voor meer informatie.

Specificaties

Productbeschrijving

Technologie: Halogeen

Type: H4

Collectie: RacingVision GT200

Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal

ECE-goedkeuring

Aanduiding: H4 12342 12V 60/55W P43t-38 S2

Voet: P43t-38

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 60/55 W

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 3600

Lumen: 1650 ±15% / 1000 ±15%

Levensduur

Levensduur: 400 uur

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12342RGTS2

Bestelcode: 00575528

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018005755

EAN3: 8719018005762

Verpakkingsstype: S2

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 13,0 cm

Lengte: 10,6 cm

Breedte: 5,6 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 5

Verpakkingshoeveelheid: 2

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 14,0 cm

Lengte: 29,6 cm

Breedte: 11,6 cm

Brutogewicht per stuk: 0,623 kg

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht

Productkenmerk: Tot 200% helderder licht

